



Jos haluat liittää Ouflexiin mBus-laitteita, tulee mBus-laitteet kytkeä Mbus-Modbus -muuntimeen.

Tässä ohjeessa kuvataan, miten kuvaustiedosto konfiguroidaan ICP Con I-7561 CR usb/485 avulla.

Yhteen HIGUEL-MBUS-MODBUS muuntimeen voidaan kytkeä maksimissaan 8 M-Bus mittaria.

🚹 Liitä PC Higuelin 485-puolelle USB-RS485 -muuntimella (esim. ICP Con I-7561 CR usb/485 muunnin).



Esimerkkikuvassa on kolme M-Bus mittaria kytketty Higuelin M-Bus-muuntimeen. Voit liittää maksimissaan 8 mittaria yhteen muuntimeen.

Tallenna pc:lle ModBusConfigurator.zip, joka löytyy osoitteesta www.ouman.fi/dokument-

tipankki (kohta sovellukset).

Counter
Updater

MBUS_Configurator_Manual.pdf

MBUS_Converter_Datasheet.pdf

MBusConfigurator.exe

MBusConfigurator.INI

Kaksoisklikkaa "MBusConfigurator.zip" ja pura kaikki kansioon pakatut tiedostot valitsemalla "Pura kaikki". Avaa Higuelin MbusConfigurator.exe konfigurointiohjelma . Avaa ohjelma valitsemalla "suorita".

🞽 MBUS-MODBUS Configurator - Untitled 💿 🗎 🕱									
Converter Configuration Help									
Com-Port	: 🕄 СОМ13	•	Baudrate:	9 600 •					
Modbus	Modbus Add 255 V Read Configuration on Connect								
Modbus	Modbus Configuration Meter Bus Configuration								
Baudra	Baudrate [bps]: Useddress: Baudrate [bps]: Useddress:								
				V	<u> </u>				
Modbus datapoints:									
Nr	MBus Address	Valueindex	Exponent	Dataformat		Holding Register	Value		*
1									
2									
3									

PC:n ja ICP CON muuntimen väliset kommunikointiasetukset: Valitse, mihin tietokoneen porttiin ICP CPN 1-7561 CR usv/485 muunnin on kytketty, mikä on baudinopeus ja Modbus osoite.

Tehdasoletuksena baudinopeus on 19200 ja Modbus osoite on 255. Vaihda baudinopeudeksi 9600 bps.

Modbus Slave asetukset:

Valitse laitteelle baudinopeus ja aseta väyläosoite (busaddress). Esim. Ouflex-laitteelle on oletuksena baudinopeus 9600 bps ja osoite on 1.

🙃 Higuelin ja mBus laitteiden väliset asetukset:

Valitse mBus laitteen baudinopeus (bps) ja aikakatkaisu. Suositus: baudinopeus 2400 bps ja aikakatkaisu 5 s.

Valitse Convert → Connect. jolloin muodostetaan yhteys laitteiden välille. Jos yhteyttä ei saada muodostettua, tarkista asetukset.

🖲 Modbus laitepisteiden tiedot syötetään taulukkoon seuraavasti



- Taulukko täytetään mittari kerrallaan.
- Joka rivillä kerrotaan:
 - **m-bus laiteosoite** (MBus Address) Mbus laiteosoite on mittariosoitteen kaksi viimeistä numeroa
 - m-bus piste id (Valueindex). Anna laitteen jokaiselle pisteelle oma yksilöllinen ID-numero (arvon tulee olla välillä 1 - 100)
 - skaalaus (Exponent) kertoo monenko desimaalin tarkkuudella tieto näytetään (-1 = 0.0, -2 = 0.00, esim. jos arvo luetaan mittarilta Wh:na ja haluat, että se näytetään kWh:na, niin aseta exponentin arvoksi 3)
- Datan formaatti: formaatiksi asetetaan aina 1. Ohjelma generoi tiedon muotoon 1-32 bit integer (= 2 x 16bit).
- Modbus Registers: Modbus indeksit alkaa aina 501 ja päättyy 700

Yhdellä konvertterilla voi ottaa maksimissaan 100 m-bus pistettä käyttöön. Yhteen konvertteriin voi kytkeä maksimissaan 8 Mbus-laitetta.

🚟 MBUS	MBUS-MODBUS Configurator - Unitited 🕞 🗎 🛛												
File Co	nverter	Configura	tion	Help									
Com-Pa	ort:	COM6		•		Baudrate	9600	•					
Modbus	s Address:	1		•		🔽 Read	Configuration on Connec	st					
Modbus Configuration Baudrate [bps]: 9600 Busaddress: 1 Baudrate [bps]: 2400 Query timeout [s]: 50													
Modbus o	datapoints												
Nr	MBus A	ddress	Valuei	index	Expor	nent	Dataformat		Holding Register	Value	1		
1	10		1		0		1 · 32 bit Integer		4x00501		1		
2	10 🔾		2	c 0	4		1 - 32 bit Integer		4x00503				
3	10		3	ö Q	-1		1 - 32 bit Integer		4x00505				
4	10 裙	6	4		0	6	1 · 32 bit Integer		4x00507				
5	10 🗮		5	t ar	-1	O	1 - 32 bit Integer		4x00509				
6	10 🗲		6	it se	-1	<u> </u>	1 - 32 bit Integer		4x00511				
7	10 🕠		7	St B	-1	<u> </u>	1 · 32 bit Integer		4x00513				
8	10 📃		8	us ipi	-1	s (Su	1 - 32 bit Integer		4x00515				
9	10 🗾		9	te p	-1	ΞΞŽ	1 · 32 bit Integer	S	4x00517				
10	10 2		10	N N	-1	ਡ ਨੇ ਫ਼	1 · 32 bit Integer	0	4x00519]		
11	10		11		-1	st ia tr	1 - 32 bit Integer	Se la	4x00521				
12	20 👝		1	c 0	0	sta Jst au	1 - 32 bit Integer	C	4x00523				
13	20 🔼		2	öQ	4	it a n	1 · 32 bit Integer	€	4x00525				
14	20 5		3		-1	E E	1 - 32 bit Integer	\geq	4x00527				
15	20		4	L ST	0	<u> </u>	1 - 32 bit Integer	B	4x00529				
16	20 🔁		5	it g	-1	لت الم	1 · 32 bit Integer	b	4x00531				
17	20		6	it a	-1	jei aal	1 - 32 bit Integer	G	4x00533				
18	20 片		7	pi a	-1	sir n cu	1 - 32 bit Integer	as	4x00535				
19	20 📍		8	te p	-1	lu lisi	1 · 32 bit Integer		4x00537				
20	20 ≶		9	aj S	-1	uis de n	1 · 32 bit Integer		4x00539				
21	20		10		-1	d d d	1 - 32 bit Integer		4x00541				
22	20		11		-1	오망다	1 · 32 bit Integer		4x00543				
23	30		1		0	<u>o</u> c s	1 · 32 bit Integer		4x00545				
24	30		2		4	11 11 11	1 - 32 bit Integer		4x00547				
25	30		3		-1	0 - 0	1 · 32 bit Integer		4x00549				
20	100		4		0		1 - 22 bit Integer		4-00551				Ψ.
Ready	Ready						Softwareversion:			Slavestates			



Kun kaikki pisteet on lisätty, valitse **Converter → Write configuration**. Käynnistä konfiguraattori uudelleen valitsemalla **Converter → Restart**. Valitse **Converter → Connect**.

Jos mBus-laitteet on kytketty Higuelin SLS-500-Mbus laitteeseen, voit lukea mbus-laitteiden tiedot valitsemalla **Converter → Read registers**.



taulukossa ei ole vääriä arvoja - system error: Järjestelmävirhe

🚟 MBUS-MODBUS Configurato						
File	Converter	Configuration				
	New	Strg+N				
	Open	Strg+O				
U	Save	Strg+S				
	Save As					
	Exit	Strg+X				

① Tallenna konfiguraatio, valitsemalla File → Save as. Tiedosto tallennetaan csv-muodossa. Voit avata tiedoston esim. excelissä.

Irroita konvertteri MBus sovittimesta ja kytke se Ouflexiin





MB2_ADDR1_Higuel_EM_EM_KL_Energy | Lämpöenergi

Lisää OuflexToolissa "Laitteet" välilehdellä Modbus-slave -laite. Lisää laitepisteet edellä tallennetun konfiguraation mukaisesti. Vaihda jokaisen pisteen muuttujatyypiksi joko SwapWord U32 tai SwapWord S32. Tallenna sovellus ja lataa sovellus Ouflex-laitteelle.