ANVÄNDARMANUAL OUMAN A203

Regulator för tre kretsar

- Styrning för 2 reglerkretsar
- Styrning för 1 varmvattenkrets



XM1577B: Version 1.0->



Användarmanualen består av tvår delar. De ämnesområden som är avsedda för alla användare beskrivs i första delen av manualen. De delar som är relaterade till servicemenyn är beskrivet i andra delen av manualen. I den andra delen finns det även ämnesområden som är avsett för servicepersoner och avancerade användare. Användarmanualen kan laddas ner på www.ouman.se/dokument-bank/.

A203 är en värmeregulator för 3 kretsar (två reglerkretsar och en varmvattenkrets) Anslutnings- och konfigurationsval avgör vad som visas på displayskärmen.



Language/ Kieli suomi/Finnish > Tryck på OK. Välj språk och tryck på OK. Palauta varmuuskopio Enheten startar om. Kytkennät ja käyttöönotto > Ota valinnat käyttöön > 🗋 Startguide Mera information se sidan 27 Language/ Språk Svenska/Swedish> Mera information se sidan 47 Återställ säkerhetskopia × Mera information se sidan 37 Kopplingar och konfiguration > Mera information se sidan 47 Verkställ val

Innehåll

1 Displaymenyer	4
1.1 Grundvy	4
1.2 Larminformation	5
1.3 Menystruktur	6
2 Ingångar och utgångar	7
3 Reglering av framledningsvattnet i reglerkretsar	9
3.1 Info	9
3.2 Reglerkurva	11
3.3 Inställningar	13
3.4 Styrsätt	14
3.5 Tidsprogram	15
3.5.1 Veckoprogram	
3.5.2 Avvikelseprogram	
3.5.3 Specielladagar	16
3.5.4 Temperaturniva enligt liusprogram	
4 Tappvarmvattenstyrning	17
4.1 Tidsprogram	19
5 Relä 5 och relä 6 styrning	21
6 Trender	23
7 Larm	24
8 Systeminställningar	27
8.1 Inställningar för tid, datum, sommartid och språk	27
8.2 SMS-inställningar och GSM modem	28
8.3 Nätverksinställningar	29
8.4 Displayinställningar	
8.5 Enhetsinformation	32
8.6 Låskod	
9Anslutningsguide	33
9.1 Koppling och konfiguration	
10 Serviceinställningar	41
11 Återställ inställningar och uppdateringar	47
11.1 Uppdatering	48
12 Alternativ för fjärrstyrning	48
12.1 SMS Snabbguide	49
12.2 Webbgräsnitt	50
Valfria tillbehör	51
Produktinformation	52
Garanti	53
Produkthantering	54
Index	55
Teknisk information	56

1 Displaymenyer

Det är de olika displaymenyerna som gör A203 smidig och enkel att använda. Huvudmenyn visar enhetens viktigaste driftfunktioner. Favoritsidorna, som kan ändras, gör det lättare att hitta menyer som ofta används. Det är enkelt att hitta Inställningar i den lättanvända menystrukturen.

1.1 Grundvy

De viktigaste parameterna vid reglering av värme visas i grundvyn. När enheten är i viloläge (inga knappar har rörts).



(b) 09:00 01.03.2024	Val >
Utetemperatur -12.4°C V1 Framledningsv. 45.2°C V2 Framledningsv. 32.8°C TVFramledningsv. 58.0°C	Kalibering Kalibering Kalibering

Kalibreringstiden utförs alltid när regulatorn startar och varje måndag kl. 9.00. Kalibreringsvaraktigheten är 1,1 gånger ställdonets gångtid. Kalibreringskörningen kan inaktiveras om så önskas (se sidan 41).

1.2 Larminformation

			\frown
13:51 01.03.2024		Val> (2
		`	
Utetemperatur	-12.4°C		
V1 Framledningsv.	45.2°C	Automatisk	
V2 Framledningsv.	32.8°C	Automatisk	
TV Framledningsv.	58.0°C	Automatisk	

Larmsymbol

- Det blinkande utropstecknet indikerar att det finns aktiva larm i enheten.
- Siffran anger antalet aktiva larm.
- % Symbolen indikerar att larmfunktionen är avaktiverad.

Ouman A203 kan ställa in olika typer av larm. När ett larm går igång syns ett larmfönster med detaljerad information om larmet samt en larmsignal hörs om alarmljudet inte är avstängt (se sidan 27).

Om det finns flera okvitterade larm och det larm som är igång kvitteras kommer också de okvitterade att synas. Så fort alla aktiva larm har kvitterats försvinner larmfönstret och larmsignalen tystnar.

Det går också att stänga av alla aktiva larm genom att trycka på Esc-knappen. Då tystnar larmet och sista larmfönster försvinner från displayen.

Gamla larm återfinns under Larm > Aktiva larm. Om ett larm inte har kvitterats kommer ett utropstecken att stå i början av raden.



När regulatorn är konfigurerad är det möjligt att avaktivera larm. När larmen är avaktiverad, kommer denna symbol att visas i huvudmenyn. Larm aktiveras i serviceläge -> Larminställningar -> Larm: Ej Aktiverad/ Aktiverad.

Kvittera larm: Om man trycker OK så tystnar larmet. Om orsaken till larmet inte har åtgärdats kommer utropstecknet i det övre högra hörnet att fortsätta blinka.

V1Framledn. vattnets avvikelselarm
 PR 1 GRUPP 1 A203.G101.0,TE41.DA1
 V1Framledn.vatten. =10.2 °C
 Mottaget: 08.02.2024 02:27
 Tryck OK för att bekräfta larmet

1.3 Menystruktur



2 Ingångar och utgångar

	🛅 Ingångar och utgångar
1	lag a ngan olit utg a ngan
	V1 Reglerkrets
	V2 Reglerkrets
	TV Tappvarmvattnets kontrol

Ingångar och utgångar

🛅 Ingångar och utgångar	
INGÅNGAR	
Utetemp .	-18.2 °C
V1 Framledningsv.	35.1 °C
V1 Returvattnets temperatur	22.0 °C

Ingångar och utgångar som är anslutna till A203 kan ses i Servicemenyn. Där kan de också konfigureras (se sida 37-40).

Allmänna mätningar är informativa temperaturmätningar med fabriksinställda namn för en viss användning. Man kan använda allmänna mätningsinställningar och ändra deras namn. Om givaren inte är inkopplad eller defekt visas mätningsvärdet -50°C (givarkabel är sönder) eller +130°C (kortslutning i givare). Om en mätning är i manuellt läge syns en hand i början av raden.

1 Ingångar och utgångar visas i kretsspecifika grupper. Först V1, sedan V2 och till sist TV.

Informativa allmänna mätningar, vilka också kan användas till annat än deras standardinställningar. Mätningarna kan namnges i servicemenyn. (Gå till: Service -> Kopplingar och konfiguration).

	Mätningar	Omfång	Mätningsinformation
	Hemma/Borta status	Hemma/Borta	Genom att trycka på OK ändras statusen mellan Hemma och Bor- ta. Läget kan också ändras på Hemma/Borta-knappen och genom att skicka ett SMS med Hemma eller Borta. Detta fungerar endast om ett GSM-modem (tillval) är anslutet till regulatorn.
	INGÅNGAR		
	Utetemperatur	-50+130 °C	Nuvarande utetemperatur.
1	V1 (V2) Framledningsv.	-50+130 °C	Nuvarande temperatur på framledningsvattnet till värmesystemet.
	V1 (V2) Returvattnets temperatur	-50+130 °C	Nuvarande temperatur på returvattnet från värmesystemet.
	V1 (V2) Rumstemperatur	-50+130 °C	Nuvarande rumstemperatur.
	TV Framledningsv.	-50+130 °C	Tappvarmvattnets temperatur.
	TV Cirkulationsvattnets temp.	-50+130 °C	When there is no consumption, the measurement shows the tempera- ture of DHW return water. During consumption, the measurement will show the mixed temperature of cold water and return water, in which case the measurement is used in so-called anticipation to improve the regulation result.
2	V1(2) FJV Returvattentemp.	-50+130 °C	Temperatur på returvattnet efter det har varit i fjärr värmeväxlare eller andra fri temperaturmätning.
2	FJV Framledningsvattnets temp.	-50+130 °C	Temperatur på vattnet från inkommande fjärrvärme eller andra fri temperaturmätning.
2	FJV Returvattentemp.	-50+130 °C	Temperatur på returvattnet på fjärrvärmenätet eller andra fri tempe- raturmätning.
	M10 (M11) Kontakt larm läge	Off/On	Information om larmkontakt.
	Allmän kompens.	0100%	Allmänt kompensationsvärde.
	Mätning M11 (M12, M13)	-50+130 °C	Egenvalda mätningar.
	Tryckmätning 1 (2) läge	Av/ På	När trycket i nätverket sjunker under trycklarmsnivån ändras tryck- vaktsläget till PÅ och ett larm hörs
	Tryckmätning 1 (2)	0 16 bar	Tryck i värmenätverket.
	P2.1 (P2.2, P3.1, P3.2) Pump	Av/På	Status för pumpen (Driftinformation visas om M15, M16, DI1 eller DI2 är vald som "Pumpindikering").
	DI 1(2) Vattenvolym		Den uppmätta använda vattenvolymen (samlat värde).
	DI 1(2) Energimätning		Den uppmätta använda energivolymen (samlat värde).
	Fuktgivare	våt/torr	Visar inställningen av fuktgivare (våt/torr).

Mätningar	Område	Mätningsinformation
UTGÅNGAR		
Ställdon styrning 1	0100 %	Nuvarande ställdon 1 styrning.
Ställdon styrning 2	0100 %	Aktuellt ställdon 2-läge i seriekörning.
P2.1 (2.2, P3.1, P3.2) Pumpstyrning	Av/På	Pumpstyrningsstatus. Informationen visas om pumpstyrningen väljs och mätvärdet i mätkanalen M15, M16, DI1 eller DI2 är "Pump larm" eller "Används ej". Informationen visas inte om mätvärdet är "Pumpin- dikering"
		(= driftinformation).
R5 styrning (81,82)	Av/På	Relästyrläge just nu. Genom att trycka på OK-knappen kan styrläget ändras till automatisk / manuell. Om kontrollen är manuell visas en palmvy i början av raden.
R6 styrning (83,84)	Av/På	Relästyrläge just nu. Genom att trycka på OK-knappen kan styrläget ändras till automatisk / manuell. Om kontrollen är manuell visas en palmvy i början av raden.
Magnetventil styrning	On/Off	När fuktgivaren upptäcker fukt stängs ventilen (On). Relä 5 är reserve- rad för magnetventilens styrning. Om du känner till servicekoden och vill styra ventilen manuellt, tryck OK, skriv in en servicekod, välj "Manu- ell" och sedan styrläge: Off (öppen) eller On (stäng).



Om ett GSM-modem är anslutet till regulatorn kan mätinformationen skickas som SMS. Skriv endast ett nyckelord på meddelande. Finns det ett enhets-ID, skriv det före nyckelordet i SMS:et (t. ex. TCO1 Ingångar).

Skicka ett SMS: Ingångar

Regulatorn skickar den nuvarande mätinformationen till mobiltelefonen.

Detsamma om Utgångar skickas i ett SMS.

Hemma/Borta-läget kan ändras. Skicka Hemma i ett sms. Regulatorn skickar ett svarsmeddelande vilket visar att Hemma/Borta-läget är inställd på Hemma. På samma sätt kan det ändras till Borta.

3 Reglering av framledningsvattnet i reglerkretsar

Huvudmeny	
Ingångar och utgångar	>
V1Reglerkrets	>
V2 Reglerkrets	>
TV Tappvarmvattnets kontroll	> []

Två separata framledningsvattenkretsar (V1 och V2) kan regleras helt oberoende av varandra med hjälp av A203.

Regleringen av framledningsvattnets temperatur styrs av utetemperaturen. Genom att även mäta rumstemperaturen regelbundet blir rumstemperaturen jämnare.

3.1 Info

V1 (V2) Reglerkrets-> Info



Infon visar vilka faktorer som påverkar framledningsvattnets temperatur. Utgångspunkten är framledningsvattnets temperatur styrs av utetemperaturen (enligt reglerkurvan).

Om en rumsgivare är ansluten till regulatorn kan manse vilka faktorer som bestämmer rumstemperaturens inställningsvärde. Dessutom innehåller infomenyn mätningstemperaturdata som rör framledningsvattenkontroll och information om ställdon.

Faktorer som påverkar framl. vattnets temp.	Förklaring
FRAMLEDNINGS VATTEN	
Enligt kurvan	Framledningstemperaturens inställningsvärde enligt kurvan vid nuvarande utetemperatur.
Påverkan av parallelförskjuting	Påverkan av parallellförskjutning på framledningsvattnets inställningsvärde.
Påverkan av tidsprogrammet	Vecko- eller avvikelseprograms påverkan på framledningsvattnets tempera- tur. I slutet av tidsprogrammet kan förvärmarfunktionen höja temperaturen på framledningsvattnet.
Påverkan av tvångsstyrningen	Framledningsv. har pressats ner till en ständigt lägre temperatursnivå (Se Styrsätt).
Påverkan av Borta-styrningen	Borta-styrning för att sänka temperaturen på framledningsv. Läget kan änd- ras på Hemma/Bort-knappen, på regulatorn eller genom sms (se sida 42).
Påverkan av utetemp. fördröjningen	Påverkan av utetemp. fördröjning på framledningsvattnets temperatur.
Påverkan av golvvärme anticiperingen	Påverkan av golvvärme antipiceringen på framledningsvattnets temperatur.
Påverkan av hösttorkningen	Påverkan av hösttorkning på framledningsvattnets temperatur.
Påverkan av returvattnets kompens.	Höjning av framledningsv. temp. på grund av returvattenkompensering.
FJV Retur ersätt effekt	Framledningsvattenökning orsakad av temperaturkompensation för retur- vatten från fjärrvärmeväxlare.
Påverkan av rumskompenseringen	Påverkan av rumstemperaturskompensering på framledningsvattnet.
Påverkan av rumskomp. tidsjusteringen	Ytterligare justering för mer exakt rumstemperaturskompensering baserad på utförd reglering (Påverkan av I-reglering).
Påverkan av allmän kompenseringen	Allmän kompensering kan ske på grund av exempelvis vind-, sol- eller tryck- mätningar.
Påverkan av busskompenseringen	Den kompensation som styrs av en annan extern enhet än A203, till exempel väderkompensation från bus.
Påverkan av min. gränsen	Framledningsvattnets temperatur höjs på grund av minimumgränsen.
Påverkan av max. gränsen	Framledningsvattnets temperatur sänks på grund av maximumgränsen.
Beräknad framledningstemperatur	Nuvarande temperatur på framledningsv. som bestämts av regulatorn. Alla faktorer är beräknade som påverkar framledningstemperaturen.
Regulatorn är i sommarstopp	När regulatorn är ställd på sommarläget visar framledningsvattensinfon att "Regulatorn är i sommarstopp".
Regulatorn är i manuell styrning	Reglerkrets styrsätt är inställd att styras manuelt.

Faktorer som påverkar framledn. vattnets temp.	Förklaring
RUMSTEMPERATUR	
Rumstemp. inställningsvärde	Rumstemperatursinställningen satta av användaren.
Tidsprogram påverkan på rumstemp.	Rumstemperatur sänkning genom vecko- eller avvikelseprogram.
Påverkan av Borta -styrningen	Borta-styrning för att sänka rumstemperatur. Läget kan ändras på Hemma/ Borta-knappen, på regulatorn (Se Ingångar och Utgångar -> Hemma/Bor- ta-styrning) eller genom sms.
Påverkan av tvångstyrningen	Rumstemperaturen har pressats ner till en ständigt lägre temperatur (se Styrsätt sida 14).
Påverkan av hösttorkningen	Påverkan av hösttorkning på rumstemperatur (se sida 13).
Beräknad rumstemperatur	Nuvarande rumstemperatur inställningsvärde som bestämts av regulatorn.
MÄTNINGAR	
Framledn.vattnets temperatur	Nuvarande uppmätta temperatur på framledningsvattnet.
Utetemperatur	Den uppmätta utetemperaturen. Utetemperaturen visas om funktionen För- dröjd utetemperatur inte används vid styrning av framledningsvattnet.
Fördröjd utetemperatur	Om uppvärmningssätt är ställd på radiator uppvärmning kan den fördröjda utetemperaturmätningen användas vid reglering av framledningsvattnet. Tidsinställningen står på 2 h (tiden kan ändras i servicemenyn). Vid reglering av framledningsvattnet använder regulatorn den fördröjda mätningen som utetemperatur.
Anticip. utetemperatur	Om uppvärmningssätt är ställd på golvvärme kan den förväntade tempera- tur- mätningen användas vid reglering av framledningsvattnet. Tidsinställ- ningen står på 2 h (tiden kan ändras i servicemenyn). Vid reglering av fram- ledningsvattnet tar regulatorn utetemperaturens ändringshastighet med i beräkningen.
Rumstemperatur	Den uppmätta rumstemperaturen eller mätning från buss. Mätningarna an- vänds inte alltid i reglerprocesserna.
Fördröjd rumstemperatur	Rumstemperaturens glidande medelvärde. Regulatorn använder detta värde för att räkna ut rummets kompensationsbehov (Fördröjningstiden av rums- temperaturmätningen kan justeras, fabriksinställning är 0,5 h).
Returvattnets temperatur	Nuvarande uppmätta temperatur på returvattnet.
STÄLLDON STYRNING	
Ställdon styrning	Nuvarande ställdonsstyrning.
Ställdon styrning 1 (2)	Om ställdon är inkopplade för seriellstyrning visas respektive ställdons stry- ning samt den totala styrningen. 50 % betyder att ventil 1 är helt öppen och ventil 2 är helt stängd. 100 % betyder att båda ventilerna är öppna.
Ställdon styrning	50 % means that the valve 1 is totally open and the valve 2 is totally closed. 100% means that both valves are open.
PUMPAR	
P2.1 (3.1) Pump	Pumpens status
P2.2 (3.2) Pump	Reservpumpens / alternativpumpens tillstånd.
P2.1 (3.1) Pump styrning	Pump styrning
P2.2 (3.2) Pump styrning	Reservpumpens / alternativpump styrning.
P2.1 (3.1) Pumpens drifttid	Drifttid för pump från räknaren.
P2.2 (3.2) Pumpens drifttid	Drifttid för reserv / alternativ pump från räknaren.
Pump pågar	Anger vilken av pumparna som körs i P2.1 eller P2.2 (V1)/ P3.1 eller P3.2 (V2).

Vyckelord: V1 info: V1 INFO --- FRAMLEDNINGS VATTEN - Enligt kurvan 35.1 °C/ Påverkan av parallellförskjut ning -6.0 °C/Beräknad framled ningstemp.= 29.1 °C. --- MÄTNINGAR ----- Framledn.vattnets temperatur = 35.2 °C/ Utetemperatur -10.7 °C --- STÄLLDON STYRNING Ställdon styrning 20 %

Skicka SMS: V1 INFO

Regulatorn skickar information om V1 reglerkrets till mobiltelefonen som visar den aktuella uppmätta temperaturen på framledningsvattnet och de faktorer som påverkar framledningsvattnet.

SMS:et innehåller också mätningarna av framledningsvattnet och ställdonsstyrningen. Meddelandet kan inte ändras eller returneras till regulatorn.

3.2 Reglerkurva

🗇 V1 Reglerkrets	
Info	<u> </u> <
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk > 📗

Framledningsvattnets temperatur kan ställas in efter olika utomhustemperaturer under vyn Reglerkurva.

Med A203 kan kurvan justeras med en tre- eller fempunktkurva för att mer exakt kunna möta fastighetens värmebehov.

Regulatorn är förinställd på radiatoruppvärmning och fempunkt-kurva.

Inställning	Fabriksinställ- ning	Förklaring
5-punkt kurva Paglerkurva -20 = <u>38 °C</u> -10= 34 °C 0 = 28 °C +10=24 °C +20 = 18 °C Min.gräns: 18 Max gräns: 45	+20 0 -20 °C	Genom att använda 5-punktkurvan kan reglerkurvan ändras med utetemperaturen vid grader -20°C och +20°C samt till tre egenvalda utetemperaturer mellan -20°C och +20°C. Håll inne OK för att ändra utetemperaturspunkter.
Min gräns	18°C	Lägsta tillåtna temperatur på framledningsvattnet. En högre godkänd minimitemperatur används i fuktiga rum och kaklade rum än i t.ex. rum med parkettgolv för att säkerställa en behaglig temperatur och borttagning av fukt på sommaren. Sommarfunktionen kan stoppa pumpen och stänga ventilen, vilket kan medföra att framledningstem- peraturen sjunker under minimigränsen. Öka vid behov inställningen för "Sommarfunktion utetemp.gräns" (standard 19 °C, se sidan 13).
Max gräns	45 °C	Högsta tillåtna temperatur på framledningsvattnet. Om t.ex. inställ- ningen av reglerkurvan är felaktig, förhindrar maxgränsen att för varmt vatten kommer in i cirkulationen. Om byggnaden har temperatur- känsliga strukturer rekommenderar vi att man använder en mekanisk termostat C01A installerad på framledningsröret (se sidan 50 för mer information).

🛱 Reglerkurva			ſ	80	
-20 = 38 °C → 41 -10= 34 °C → 37	°C			.60	
0 = 28 °C→ 30 +10=24 °C		1		40	
+20 = 18 °C		i - ∔ -		20	
Min.gräns: 18 Max gräns: 45	+20	Ó	-20	∘с	

Beglerkurva	г ⁸⁰
-20 = <u>130 °C</u> - 34 -10= 34 °C - 31	40
U = 20°C-> 20 +10=24°C	-20
+20 = 10°C	
Min.grans: 18 Max grans: 45	+20 0 -20 °C

Gör kurvan brantare om rumstemperaturen sjunker. (Ställ in en högre temperatur på framledningsvattnet vid utetemperaturer på -20°C, -10°C och 0°C).

Gör kurvan mjukare om rumstemperaturen höjs. (Ställ in en lägre temperatur på framledningsvattnet vid utetemperaturer på -20°C, -10°C och 0°C).

OBS ändringar påverkar rumstemperaturen långsamt. Vänta minst 24 timmar innan inställningarna ändras igen. Speciellt i rum med golvvärme ändras rumstemperaturer långsamt.

Du kan redigera reglerkurvans ytterpunkter med minimi- och maximigränserna.

Vanliga reglerkretsinställningar:

5-punktkurva

1. Radiatoruppvärmning, normal (fabriksinställning)

Reglerkurva	80
-20 = [50 °C] -10= 44 °C	60
$0 = 37 ^{\circ}\text{C}$ +10=28 °C	40
+20 = 18 °C	.20
Min. gräns: 18 Max.gräns: 75	+20 0 -20 °C

2. Radiatoruppvärmning, brant kurva

🗋 Reglerkurva	80
-20 = [58 °C] -10= 50 °C	
0 = 41 °C +10=26 °C	40
+20 = 18°C	20
Min. gräns: 18 Max.gräns: 75	+20 0 -20 °C

3. Uppvärmning med golvvärme, normal kurva

🛱 Reglerkurva	[80
-20 = 33 °C -10= 30 °C	-60
0 = 27 °C +10=23 °C	
+20 = 20 °C	-20
Min. gräns: 18 Max.gräns: 42	+20 0 -20 °C

4. Golvvärmeuppvärmning, fuktiga rum

Reglerkurva		80 [
-20 = 31°C -10= 29°C		60
0 = 27 °C +10=25 °C	_	
+20 = 24 °C		20
Min. gräns: 23 Max.gräns:35		+20 0 -20 °C

Reglerkurvans inställningar vid olika uppvärmningssätt.



De förinställda reglerkurvorna är medelkurvor för respektive uppvärmningssättet. Kurvan kan behöva justeras för den aktuella fastigheten. Inställningar bör ändras under den kalla perioden och om funktionen rumskompensation är igång bör den stängas av under justeringen. Kurvan är rätt inställd när rumstemperaturen inte ändras även om utetemperaturen gör det.



3.3 Inställningar

>N
>
>
Automatisk >

Regulatorn har två olika inställningsmenyer. En där inställningarna alltid är synliga och en där det krävs en servicekod för att kunna ändra något (se sida 41).

Ändra en inställning:

Välj den önskade inställningen genom att vrida på knappen. Tryck på OK för att komma till ändringläget. Ändra inställningen. Tryck på OK för att godkänna ändringen. Tryck på Esc för att lämna ändringsläget.

V1 (V2) Reglerkrets-> Inställningar

Båda kretsarna har samma kretsspecifika inställningar.

Inställningar	Fabrik- inställning	Område	Förklaring
Rumstemp. inställnings- värde	21.5	5 50 °C	Den inställda rumstemperaturen i regulatorn. Denna inställ- ning syns inte såvida inte funktionen rumskompensation an- vänds. Den funktionen startas i menyn "Rumstemperatursin- ställningar".
Sommarfunktion utetemp. gräns	19.0	10 35 °C	Sommarfunktion utetemperatursgräns. När den uppmätta eller väntade utetemperaturen överstiger utetemperaturs- gränsen för sommarfunktionen stängs regleringsventilen och cirkulationspumpen stängs av (om du har valt att både pumpens sommarstopp och ventilens sommarstängning är används). Sommar-funktionen stängs av när temperaturen sjunker 0,5 °C under sommarfunktionens utetemperaturs- gräns. Då sätts pumpen igång och ventilen återgår till det tidigare styrsättet.
Pumpens sommarstopp	Används	Används/ Används ej	Om regulatorn styr pumpen kan pumpen stängas av när sommarfunktionen är igång.
Ventilens sommarstäng- ning	Används	Används/ Används ej	Inställning för huruvida reglerventilen ska vara stängd när sommarfunktionen är igång.
Hösttorkn. effekt på framl. vatten Hösttorkn. effekt på rumstemp.	4.0 1.0	0 25 °C 0.0 1.5 °C	Inställningen visar hur mycket hösttorkningen höjer tempe- raturen på framledningsvattnet. Om rumstemperatursreg- leringen används bestäms temperaturshöjningen här.
Rumskompenseringens ins	tällningar		
Rumskompensering	Används	Används/ Används ej	Rumkompensationen känner av om rumstemperaturen påver- kar framl. vattenstyrningen. Om den uppmätta rumstemp. skiljer sig från den inställda graden, korrigerar rumskompenseringen framledningsv.temp Rumskompensation kommer inte att utföras om rumstemp.rmätningen är alarmerande (mätningen är mindre än 1,0 °C med en larmfördröjning på 10 minuter).
Rumskompensering Radiatorvärme Golvvärme	4.0 1.5	07	Koefficient som används för att jämna ut skillnaden mellan rumsmätningars inställda grad, och framledningsv. inställ- da grad. T ex. om rumstemperaturen, uppvärmd av radiator, är en grad under inställningsgraden höjs framled. vatt. tempera- tur med fyra grader.
Temperatursänkningar			
Temperatursänkning Radiatorvärme Golvvärme	3.0 1.5	0 40 °C	Temperatursänkning av framledningsvattnet, som startas av tidsprogram eller ett Hemma/Borta-SMS eller genom att välja kontin. temperatursänkning som kretsens styrsätt. Om rums- temperaturmätning används kallas temperatursänkningen för rumstemperatursänkning.
Hemma/Borta styrning	V1: An- vänds V2: An- vänds ej	Används/ Används ej	Hemma/Borta-styrning ändrar temperatursnivåerna. Om sända- ren för allmän kompensation är ansluten till regulatorn, går det inte att ansluta Hemma/Borta-omkopplare. I så fall ändras Hem- ma/Borta-läget genom sms eller i Ingångar/Utgångar-menyn.
Nyckelord:		Chicks	SMS- V1 Inställninger

V1 Inställningar

V2 Inställningar

V1 Inställningar: Rumstemperatur = (21.)°C/ Temp.sänkning = (3.0°C/

Skicka i SMS: V1 Inställningar

Regulatorn skickar ett meddelande med V1 huvudinställningarna till telefonen. Inställningarna kan ändras genom att skriva en ny inställning istället för den existerande och sedan skicka tillbaka det till regulatorn i ett SMS.

A203 ändrar inställningarna och skickar sedan en bekräftelse på att ändringarna är gjorda.

3.4 Styrsätt

V1 (V2) Reglerkrets-> Styrsätt

□V1 Reglerkrets	
Reglerkurva	> 🛛
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk>
Tidsprogram	> 0
🗋 Styrsätt	
Automatisk	Ξ.
Kontin. normal temp.	
⊙ Kontin. temp. sänkn.	
⊙ Manuell	

Automatisk styrning är det vanliga läget. Det kan ändras till manuell styrning i denna meny och köra ventilen till önskad position. Temperaturen kan också styras till önskad nivå. Kontinuerligt styrsätt åsidosätter möjliga tidsprogram.

Manuell mekanisk

Kontrolläge	Förklaring
Automatisk	A203 styr framledningsvattnets temperatur automatiskt i enlighet med uppvärmningsbehov och möjliga tidsprogram.
Kontin. normal temp.	Forcerad normal uppvärmning. Alla tidsprogram åsidosätts.
Kontin. temp. sänkn.	Forcerad temperatursänkning uppvärmning. Alla tidsprogram åsido- sätts.
Manuell Styrsätt OKontin. normal temp. OKontin. temp. sänkn. Manuell	Regulatorn styr ventilen till en manuell position. Ventilens senaste ma- nuella position finns i regulatorns minnet. Ställdonets manuella posi- tion kan ändras via inställningar.
Y1 Reglerkrets Reglerkurva Inställningar Styrsätt Manuel > Ställdon manuell position	l manuell styrning ändras ventilens position i menyn "V1 (V2) Manuell styrningsposition"

Manuell mekanisk

Manuell mekanisk-styrning startas i regulatorn. Kopplingar och konfiguration -> V1 (V2) Ställdonsstyrning -> Manuell mek. styrning "Kan användas".

Om du vill att det spänningsstyrda ställdonet ska styras genom manuell mekanisk kontroll, måste V1 ställdon strömförsörjning komma från anslutningsplint 42 och V2 ställdonets strömförsörjning från plint 44. Styrenheten stänger av strömmen, när reglerläge är manuell mekanisk styrning. Ventilläget ställs in i ställdonet vid mekanisk manuell styrning.



3.5 Tidsprogram

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram

🗅 V1 Reglerkrets	
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk >
Tidsprogram	>

Veckoprogram, avvikelseprogram och program för speciella dagar kan läggas till i värmeregleringen av A203. Temperaturer kan sänkas genom tidsprogram.

3.5.1 Veckoprogram

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprograms -> Veckoprogram

Diagramvy

🗋 Veckoprogram		
Måndag Tisdag Onsdag	0 · · 3 · · 6 · · 9 · · 12 · · 15 · · 18 · · 24 · · · 24	
Torsdag Fredag Lördag Söndag		

Veckoprogram har en standard diagramvy och en editeringsvy som visar den exakta tiden för programändringar. I diagramvyn syns undantagsfallen till normaltemperaturen som tjocka streck.

Bläddra i veckoprogram:

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i ett veckoprogram. För att se en specifiks dag exakta omkopplingstider eller för att ändra, ta bort eller lägga till nya omkopplingstider på den dagen, tryck på OK den valda dagen.

Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- 2. Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). 3. Tryck på OK för att godkänna.
- Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in temperatu-4. ren. Tryck på OK för att godkänna.
- Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet. 5.
- Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogram-6. met. OBS! Kom ihåg att också bestämma när styrsättet ska återgå till automatiskt styrsätt (=normalt läge). Tryck Esc för att avsluta.

İ	Andrati	d Bestämläge (=önskad temp.)	väljdaglari	Godkänna	>
	Tid	Läge	MTOTFLS	1	
	06:00 17:00 00:00	Normal Temperatursänkn Lägg till ny] [OK]]	

MTOTFLS

V V V V O O O OK

Ändra	:	ott	vocko	nro	ara	m.
Anura		ειι	VECKU	μιυ	gra	ш.

- 1. Vrid på kontrollknappen för att gå till det program som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Vrid på kontrollknappen för att ändra tid och temperatur. Tryck på OK för att godkänna.
- Tryck på OK för att ändra veckodag. 3.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Ta bort en omkopplingstid:

- Vrid på knappen till den tid som ska tas bort och tryck på OK. 1.
- Tryck på OK vid temperaturnivån och välj "Ta bort omkoppl.tid". 2.
- 3. Tryck på OK vid slutet av raden.

Tips: Använd framledningsvattnets snabbhöjning funktionen eftersom regulatorn då höjer temperaturen på framledningsvattnet automatiskt i slutet på tidsprogrammet. På så sätt ligger temperaturen på den normala nivån när automatisk styrsätt startar igen.

Redigeringsvy

Time

21:00 Temperatursänk

00:00 Lägg till nv

06:00 Ta bort omkoppl.tid

Tid Läge	MTOTFLS
21:00 Temperatursänkn 06:00 Normal 00:00 Lägg till ny	 ○ /ul>

Detta exempel visar ett veckoprogram med en temperaturssänkning. Temperaturen sänks mellan 21.00 till 06.00 måndag till fredag.

3.5.2 Avvikelsekalender

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram -> Avvikelsekalender

Dag Tid
Lägg till ny 1 >
Dag: <u>31</u> 03.2024
Tid: 11:30 2
Läge: Temperatursänkning
Upprepning: Nej 🤰
Acceptera: Klar 4
Dag Tid
31.03.2024 11:30 Temperatursänkning
14.04.2024 16:00 Automatisk
Lägg till ny 🔶 >

Bilden visar ett avvikelseprogram Temperatursänkningen är igång från 31 mars 2024 11:30 till 14 april 2024 16:00.

Obs! Kom ihåg att bestämma sluttid för undantagsschemat. Om en sluttid har bestäms ändras styrsätt tillbaka till "Automatisk". Vilket i detta fall betyder att veckoschemat startar igen. Om avvikelseprogrammet är inställt att upprepas, välj det samma inställdningvärde som systemet ska återgå till. Det är lätt att lägga in ändringar som avviker från det vanliga tidschemat i en avvikelsekalender. I kalendern läggs den tid och det datum då temperaturen ska ändras och även det styrsätt som ska användas under den perioden. Välj automatiskt styrsätt för att ändra från en avvikelsekalender till veckoschemat.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Avvikelsekalender" och tryck OK, och när det står "Lägg till ny" på displayen tryck på OK.
- 2. Tryck på OK och välj startdatum för programmet, sedan tid och styrsätt från de nedanstående:
 - endagsprogram från veckoprogrammet (måndag-söndag)
 - en speciell dag från speciella dag-programmet (SD1 SD7)
 - en av följande värmenivåer: "Temperatursänkning", eller "Normal" och
 - "Automatisk."
- 3. Välj om avvikelseprogrammet ska upprepas. Avvikelsen kan upprepas varje månad eller varje år.
- 4. Godkänn avvikelseprogrammet genom att trycka på "Klar".

Ta bort en omkopplingstid från ett avvikelseprogram:

- 1. Gå till den aktiveringstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstiden".
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

3.5.3 Speciella dagar

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram -> Speciella dagar



Som undantag till veckoschemat kan ett speciellt dag-program läggas till. Högst 7 speciella dag-program kan läggas till. Ett speciellt dag-program skapas vanligtvis vid semestrar. Speciella dag-program som ska användas läggs till i Avvikelsekalendern.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Speciella dagar" och tryck OK. Välj ett oanvänt schema och tryck på OK.
- Markera "Lägg till ny" och tryck på OK. Välj programtid (timmar och minuter bestäms separat). Välj det program som det ska ändras till. Godkänn genom att trycka på OK när det markeras.
- 3. Gå till "Lägg till ny" och bestäm tiden då programmet ska återgå till vanliga tidsprogrammet. Godkänn genom att trycka på OK. Flera temperaturssänkningar kan sättas på samma "Speciella dag"-program.

Ta bort en omkopplingstid från ett speciellt dag-program:

- 1. Gå till raden med den omkopplingstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstid."
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

3.5.4 Temp. nivå enligt tidsprogrammet

Regulatorn visar den nuvarande önskade temperaturen enligt tidsprogrammet.

4 Tappvarmvattenstyrning

Automatisk >

🛱 Huvudmeny	
V1 Reglerkrets	>
V2 Reglerkrets	>
TV Reglerkrets	>
Trender	>
🗂 TV Reglerkrets	
Info	>
Inställningar	>

A203 försöker hålla tappvarmvattnets bestämda temperatur. Det säkerställer att duschvattnets temperatur alltid är konstant. På grund av risken för bakterier är det rekommenderat att alltid ha en temperatur över +55 °C.

Info

Styrsätt Trenddisplay

TV Info	
TV Inställningsvärde	58.0 °C
Framledn. vattnets temperatur	54.6°C>
Cirkulationsvattnets temp.	53.2°C
STÄLLDON STYRNING	

Infomenyn visar tappvarmvattnets inställningar, mätningar och ställdonsstyrningen som för tappvarmvattnet.

Inställningar Fabriks-Inställningsnamn Intervall Förklaring sättning TV Inställningsvärde 58.0 °C 20...90 °C Tappvarmvatteninställningar Anticipiering Används Används/ Anticipiering höjer regleringsfarten när vattenkonsumtionen Används ändras genom att använda mätinformation från cirkulationsej vattengivaren. TV Veckoprogram sänkning/ Används Används/ Tappvarmvattnets temperatur kan ändras med hjälp av tidshöjning Används programmet. I menyn TV Inställningar kan ställer man in hur ej mycket tidsprogrammet ska påverka befintliga inställningar. ej TV temperatur sänkning 10.0 °C 0...30 °C Anger hur mycket tidsprogrammet sänker framledningstemperaturen. Anger hur mycket tidsprogrammet höjer framledningstempe-TV temperatur höjning 10.0 °C 0...30 °C raturen.

Styrsätt	
Styrsätt	Förklaring
Control mode Automatic Manuell Manual mechanical	Det automatiska styrsättet används vanligtvist på tappvarmvattnet. Här kan inställningarna ändra från automatiskt till manuellt styrsätt och ventilen kan ställas in i önskat läge. Manuellt styrsätt kan exempel- vis användas när en givare inte fungerar som den ska
Automatisk	A203 bibehåller tappvarmvattnets temperatur på den nivå som be- stämts av användaren.
Manuell Styrsätt Automatisk Anuell Manuell mekanisk	Ventilen position ställs in på vyn "Ställdon manuell position". TV Reglerkrets Info > Inställningar > Styrsätt Manuel⊧ Ställdon manuell position 20 %>
Manuell mekanisk	Manuell mekanisk-styrning startas i regulatorn. Kopplingar och konfi- guration -> TV Ställdonsstyrning -> Manuell mek. Styrning "Kan använ- das" (Åtkomlig). Om du vill att det spänningsstyrda ställdonen ska sty- ras genom manuell mekanisk kontroll, måste TV ställdon strömförsörj- ning komma från anslutningsplint 45. Styrenheten stänger av ström- men, när reglerläge är manuell mekanisk styrning.
	Ventilpositionen styrs av ställdonet när manuell mekanisk styrning an- vänds.
Trenddisplay	
Trenddisplay Framledn.vattnets temperatur Circulationvattnets temp. Ställdon styrning	Trenderna för framlednings- och cirkulationsvattnets temperaturer kan läsas och loggas i realtid. Även trenden för ställdonstyrningen i tapp- varmvattenkretsen kan läsas i realtid. Informationen uppdateras varje sekund.

4.1 Tidsprogram

TV Reglerkrets-> Tidsprogram

🖰 V1 Reglerkrets	
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk >
Tidsprogram	>

Tappvarmvattnets temperatur kan styras med hjälp av tidsprogram. I menyn TV inställningar anger man hur mycket tidsprogrammet ska påverka inställningsvärdet.

Veckoprogram

TV Reglerkrets-> Tidsprograms -> TV Veckoprogram sänkning/höjning

Diagramvy

🗂 TV Tidsprogram öka/minska								
Måndag Tisdag Onsdag								
Torsdag Fredag Lördag Söndag								

Veckoprogram har en standard diagramvy och en editeringsvy som visar den exakta tiden för programändringar. I diagramvyn syns undantagsfallen till normaltemperaturen som tjocka streck.

Bläddra i veckoprogram:

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i ett veckoprogram. För att se en specifiks dag exakta omkopplingstider eller för att ändra, ta bort eller lägga till nya omkopplingstider på den dagen, tryck på OK den valda dagen.

Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
21:00 Höjning TILL 06:00 Normal 00:00 Lägg till ny	$\lor \lor $

Detta exempel visar ett veckoprogram med en temperatursökning. Temperaturen ökns mellan 21.00 till 06.00 måndag till fredag.

Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- 2. Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- 3. Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). Tryck på OK för att godkänna.
- 4. Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in temperaturen. Tryck på OK för att godkänna.
- 5. Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet.
- Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogrammet. OBS! Kom ihåg att också bestämma när styrsättet ska återgå till automatiskt styrsätt (=normalt läge). Tryck Esc för att avsluta.

Avvikelsekalender

TV Reglerkrets-> Tidsprogram -> Avvikelsekalender

Dag Tid	
Lägg till ny (1) >	
Dag: <u>31</u> 03.2024	
Tid: 11:30 2	
Läge: Höjning TILL	
Upprepning: Nej <mark>3</mark>	
Acceptera: Klar 4	
Dag Tid 🔶	
31.03.2024 11:30 Höjning På	
14.04.2024 16:00 Automatisk	
Lägg till ny >	

Bilden visar ett avvikelseprogram Temperaturhöjningen är igång från 31 mars 2024, 11:30 till 14 april 2024, 16:00.

Obs! Kom ihåg att bestämma sluttid för undantagsschemat. Om en sluttid har bestäms ändras styrsätt tillbaka till "Automatisk". Vilket i detta fall betyder att veckoschemat startar igen. Om avvikelseprogrammet är inställt att upprepas, välj det samma inställdningvärde som systemet ska återgå till. Det är lätt att lägga in ändringar som avviker från det vanliga tidschemat i en avvikelsekalender. I kalendern läggs den tid och det datum då temperaturen ska ändras och även det styrsätt som ska användas under den perioden. Välj automatiskt styrsätt för att ändra från en avvikelsekalender till veckoschemat.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Avvikelsekalender" och tryck OK, och när det står "Lägg till ny" på displayen tryck på OK.
- 2. Tryck på OK och välj startdatum för programmet, sedan tid och styrsätt från de nedanstående:
 - endagsprogram från veckoprogrammet (måndag-söndag)
 - en speciell dag från speciella dag-programmet (SD1 SD7)
 - en av följande värmenivåer: "Höjning TILL", "Sänkning TILL" eller "Normal" och
 - "Automatisk."
- 3. Välj om avvikelseprogrammet ska upprepas. Avvikelsen kan upprepas varje månad eller varje år.
- 4. Godkänn avvikelseprogrammet genom att trycka på "Klar".

Ta bort en omkopplingstid från ett avvikelseprogram:

- 1. Gå till den aktiveringstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstiden".
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

Speciella dagar

TV Reglerkrets-> Tidsprogram -> Speciella dagar

Diagram

🗋 Spec	ciella c	laga	ir					
SD1 1 SD2								_Î
SD3	> [.		• • •	 · · ·	• 1 •	• • •	• • •	

Redigeringsvy



Som undantag till veckoschemat kan ett speciellt dag-program läggas till. Högst 7 speciella dag-program kan läggas till. Ett speciellt dag-program skapas vanligtvis vid semestrar. Speciella dag-program som ska användas läggs till i Avvikelsekalendern.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Speciella dagar" och tryck OK. Välj ett oanvänt schema och tryck på OK.
- Markera "Lägg till ny" och tryck på OK. Välj programtid (timmar och minuter bestäms separat). Välj det program som det ska ändras till. Godkänn genom att trycka på OK när det markeras.
- 3. Gå till "Lägg till ny" och bestäm tiden då programmet ska återgå till vanliga tidsprogrammet. Godkänn genom att trycka på OK. Flera temperaturssänkningar kan sättas på samma "Speciella dag"-program.

Temp. nivå enligt tidsprogrammet

Regulatorn visar den nuvarande önskade temperaturen enligt tidsprogrammet. Temperaturen kan också styras till önskad nivå så att trycka på OK och välja manuell styrning (ge service kod).

Nuvarande värde	Förklaring
Normal	Inställningsvärdet för tappvarmvatten används för styrning av tapp- varmvatten.
Höjning TILL	Det inställda värdet används för styrning av tappvarmvatten vilket är "Tappvarmvattnets inställningsvärde" + "TV temperatur höjning".
Sänkning TILL	Det inställda värdet används för styrning av tappvarmvatten vilket är "Tappvarmvattnets inställningsvärde" - "TV temperatur sänkning.".

5 Relä 5 och relä 6 styrning

-	Relä 5 styrning

- Används ej
- Värmetermostat (R5)
 Varmetermostat (R5)
- Kyltermostat (R5)
- Avfrostningstermostat (R5)
- Värmeterm.& tidstyrn. (R5)
- ◇ Kylterm.& tidstyrn (R5)
- o Avfrostn.term.& tidstyrn (R5)
- Tidstyrning (R5)

a_ ..._

Relästyrningarna ställs in och startas i Servicemenyn (se sida 39).

Reläerna är tids- och temperatursstyrda. Relästyrning R5 kan antingen styras av utetemperaturen eller enligt temperaturmätning 10 och relä R6 kan antingen styras av utetemperaturen eller enligt temperaturmätning 11. Displayen visar mätdata för den valda temperaturen. Om givarefelet aktiveras, stängs relästyrningen av.

Värmetermostat: När temperaturen sjunker till det inställda gradantalet startar relästyrningen. Relästyrning stängs av när temperaturen har stigit till den inställda hysteresen (fabriksinställning 1.0 °C) över det inställda gradantalet. För att ändra den inställda hysteresen gå till "Service" -> "Kopplingar och konfiguration".

Kyltermostat: När temperaturen stiger till det inställda gradantalet startar relästyrningen. Relästyrningen stängs av när temperaturen sjunker till den inställda hysteresen (fabriksinställning 1.0 °C) under det inställda gradantalet.

Avfrostningstermostat: Relästyrningen är igång när temperaturen är mellan temperaturgräns 1 och 2. Relästyrningen är avstängd när den uppmätta temperaturen ligger utanför temperaturgränserna 1 och 2 mera än 0.5 °C. Temperaturgränserna måste ligga mellan -30°C - +80 °C.

E Hela 5 styrning	
Funktion	Värmetermostat (R5)
Inställningsvärde	5.0 °C >
R5 Styrning (81,82)	AV >

🖾 Relä 5styrning	
Funktion	Kyltermostat (R5)
Inställningsvärde R5 Styrning (81,82)	22.5 °C PÅ ≻

🗇 Relä 6 tyrning]	
Funktion A [,]	<u>vfrostn.term&ti</u>	<u>idstyrn. (R6)</u>
Temperatur grä	ns1	5.0 °C >
Temperatur grä	ns 2	-5.0 °C >
Tidsprogram		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utetemperatur		22.5 °C
R6 Styrning (83,	84)	AV >

🛱 Relästyrning R5				
Funktion	Värmeterm.& tidstyrn.(R5)			
Inställingsvär	ie 5.0 °C>			
Tidsprogram	>			
Utetemperati	ır 10.2 °C			
l <mark>R5 Styrning (8</mark>	1, 82) AV→			

🛱 Relästyrning R5				
Funktion	Kyltermostat 8	: tidstyrn. (R5)		
Inställingsvär	de	21.5 °C>		
Tidsprogram		>		
Utetemperati	Jr	10.2 °C		
R5 Styrning (81, 82)	AV >		

🛱 Relästyrning R6	
Funktion Avfrostn.term.& t	idstyrn. (R6)
Temperatur gräns 1	5.0°C>
Temperatur gräns 2	5.0 °C>
Tidsprogram	>
Utetemperatur	10.2 °C
R6 Styrning (83, 84)	AV>

))
>
C
>
3
2

🗋 Vecko	opro	ogram	า				
Måndag Tisdag Onsdag		3 6	L L S 9	 · . · 15	· · · · 18	· ı · 21	24
Torsdag							
Fredag				 			
Lördag							
Söndag	H						

Värmetermostat och tidstyrning: Reläerna styrs av tidsprogrammet och temperaturen. Relästyrningen är igång när temperaturen sjunker under det inställda gradantalet och uppvärmningen fortsätter enligt tidsprogrammet. När temperaturen har stigit till den inställda hysteresen (fabriksinställning 1.0 °C) över det inställda gradantalet stängs relästyrningen av.

Kyltermostat och tidsstyrning: Reläerna styrs av tidsprogrammet och temperaturen. Relästyrningen är igång när temperaturen stiger över det inställda gradantalet och nerkylningen fortsätter enligt tidsprogrammet. När temperaturen har sjunkit till den inställda hysteresen (fabriksinställning 1.0 °C) under det inställda gradantalet stängs relästyrningen av.

Avfrostningstermostat och tidsstyrning: Reläerna styrs av tidsprogrammet och temperaturen. Relästyrningen är igång när temperaturen är mellan temperaturgräns 1 och 2. Relästyrningen är avstängd när den uppmätta temperaturen ligger utanför temperaturgränserna 1 och 2 mera än 0.5 °C. Temperaturgränserna måste ligga mellan -30°C - +80 °C.

Tidstyrning: Reläet styrs enligt tidsplanen. Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- 3. Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). Tryck på OK för att godkänna.
- 4. Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in temperaturen. Tryck på OK för att godkänna.
- 5. Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet.
- 6. Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogrammet. OBS! Kom ihåg att också bestämma när styrsättet ska återgå till automatiskt styrsätt (=normalt läge). Tryck Esc för att avsluta.

Relästyrning

Inställning	Fabriks- inställ- ning	Intervall	Förklaring		
Inställningsvärde	21.0	-50.0100.0	Relästyrning 1 styrs antingen av utetemperaturen eller av mät- ning 10. Relästyrning 2 styrs antingen av utetemperaturen eller av mätning 11. Detta väljs i regulatorkonfigurationen.		
R5 styrning (81, 82) R6 Styrning (83, 84)	automatic	automatic/ manual	Aktiv styrningsläge visas på displayen. Automatisk styrning kan ändras till manuell styrning och då kommer en hand syns på R5 (6)-raden.		
Temperatur gräns 1 Temperatur gräns 2 Hysteres Reläär till -0.5°C 0.5°C -5°C 5°C Temperatur gräns 2 Temperatur gräns	5.0 -5.0 1	-3080 °C	Avfrostningsthermostat: Relästyrningen är igång när tempera- turen är mellan temperaturgräns 1 och 2. Relästyrningen är av- stängd när den uppmätta temperaturen ligger utanför tempera turgränserna 1 och 2 mera än 0.5 °C.		
Tidsprogram	-	On/Off	Vecko- och dagsprogram kan ställas in för relästyrningen. Tid Läge M T O T F L S 21:00 På Ø Ø Ø Ø 0 0 06:00 Av Ø Ø Ø Ø 0 0 00:00 Lägg till ny 0 0 0 0		

6 Trender

Trender Utetemperatur V1 Framledningsv. V1 Returvattnets temperatur V1 Framledningsv. Trendlogg Trendlogg samplingsintervall	>) >) 60 s>	A203 sparar automatiskt trenddatan från mätningarna. Gå till Trendmenyn och tryck på OK vid önskad mätning för att se öve mätningens trendlogg och ändra trendloggens samplingsinternvall.		
Inställning	Fabriks- inställningar	Intervall	Information om inställningar	
Trendlogg			Trendloggen visar inte temperaturer i realtid. Vyn upp- dateras alltså inte i realtid. Trendloggens provintervall kan ändras och loggen kan sparas på ett minneskort. Den uppmätta graden under den tid som anges av markören (tunt streck) visas i hakparenteserna. Trendlogg 28.01 08:2619 [34.7 °C] (35 h) 38 28 Tiden mellan parenteserna anger mängden trendda- ta i den aktuella vyn (t.ex. 6 timmar). Tryck på OK för den mer detaljerade trendvyn (t.ex. 44 min). Bläddra i trendloggen genom att vrida på kontrollk- nappen.	
Trendlogg samplings intervall	60 s	1 600	Olika samplingsintervaller kan ställas in för olika mätningar. Minnet kan lagra 10,000 samplingar. Till exempel, om intervallen är 60 sekunder innehåller trenddataminnet en veckas mätnings information. Om intervallen är 1 sekund innehåller minnet mät- ningar för 2.7 h.	

🔂 Trender	
Utetemperatur	
V1 Framledningsv. V1 Returvattnets temperatur V1 Rumstemperatur	
V1 Ställdon styrning	>
V2 Framledningsv. V2 Returvattnets temperatur V2 Rumstemperatur V2 Ställdon styrning	> > > >
TV Framledningsvatten TV Cirkulationsvattnets temp. TV Ställdon styrning	> > >
Mätning 10 Mätning 11 V1 FJV Returvattentemp. V2 FJV Returvattentemp	> > > >

Sampling interval

Mätning	Fabriksinst.	Område
Utetemperatur	60 s	60 3600 s
V1/ V2 Framled.v.	60 s	1 600 s
V1/ V2 Returvatten	60 s	1 600 s
V1/ V2 Rumstemperatur	60 s	1 600 s
TV Framledningsv.	60 s	1 600 s
TV Cirkulationsvatten	60 s	1 600 s
V1 Ställdon styrning	60 s	1 600 s
V2 Ställdon styrning	60 s	1 600 s
TV Ställdon styrning	10 s	1 600 s

7 Larm

Kvittera larmet: tryck på OK så tystnar larmet. Ett utropstecken kommer att blinka i högra hörnet om anledningen till larmet inte har ■ åtgärdats.

Y1 Framledn. vattnets avvikelselarm

PR 1 GRUPP 1. A203.G101.0,TE41.DA1 V1 Framledn. =10.2 °C Mottaget: 08.02.2024 02:27 Tryck OK för att bekräfta larmet

A203 kan larma av flera olika anledningar. I displayen visas information om larmet och en larmsignal hörs.

Om regulatorn har flera larm som inte kvitterats kommer det föregående larmet att visas i displayen när det nuvarande kvitteras. När alla aktiva larm är kvitterade stängs larmrutan ned och larmljudet stängs av.

Larmljudet stängs av och larmrutan stängs ned efter ytterligare ett knapptryck på Esc. **Aktiva larm kan inte kvitteras genom att trycka Esc.**

I larmmenyn finns både aktiva och inaktiva larm.

Om givaren är skadad kommer displayen att visa mätvärden på -50°C (givarkabel är sönder) eller -130°C (kortslutning i givaren).

Justera regulatorn för att aktivera möjligheten att stänga av larm. Om larm stängs av visas följande symbol i displayen. För att stänga av och på larmet tryck på serviceinställningar -> Inställningar för larm -> Larm: Aktiverad/Ej aktiverad.

		Givarefellarm(SE)			Fördröj.om	råde: 0.	600 s
Rad- numme	Givare r	Larmtext	Lösning då givaren är skadad A f	ktiverings- ördr.	Deaktiverings- fördr.	Larn grupp	n- Larm - prioritet
1	ТМО	M1: Givarefel utetemperatur	Regulator använder en gradinställd utetemperatur på -5 °C	20 s	1 s	2	2
2	TMW/TMS	M2: Givarefel V1 Framl.vatten	Ventilen stannar i samma position som den hade innan sensorn skadade	20 s s.	1 s	1	1
3	TMW/TMS	M3: Givarefel V1 Returvatten	Returvattenstyrning är avstängd.	20 s	1 s	2	2
4	TMR TMW/TMS	Givarefel M4 Givarefel M4	Rumsstyrning är avstängd. Mätinformation (V1 FJV Retur)	10 s 10 s	1 s 1 s	2 2	2 2
5	TMW/TMS	M5: Givarefel V2 Framl.vatten	Ventilen stannar i samma position sor den hade innan sensorn skadades.	n 20 s	1 s	1	1
6	TMW/TMS	M6: Givarefel V2 Returvatten	Returvattensreglering är avstängd	20 s	1 s	2	2
7	TMR TMW/TMS	Givarefel M7 Givarefel M7	Rumsstyrning är avstängd. Mätinformation. (V2 FJV Retur)	10 s 10 s	1 s 1 s	2 2	2 2
8	TMW/TMS	M8: Givarefel TV Framl.v.atten	Ventilen är stängd.	5s	1 s	1	1
9	TMW/TMS	Givarefel TV cirkulationsvatten	Påverkar inte regleringen	20 s	1 s	2	2
10	TMW/TMS	Givarefel FIV Framl vatten	Mätinformation (EIV Framledningsy.)	10 s	1 s	2	2
11	TMW/TMS	Givarefel FIV Returvatten	Mätinformation (FJV Retur)	10 s	1 s	2	2
12	TMW/TMS	Givarefel M12	Mätinformation	10 s	1 s	2	2
13	TMW/TMS	Givarefel M13	Mätinformation	10 s	1 s	2	2

	Larmtext	Aktiverings- fördr.	Deaktiverings fördr.	- Ları grupp	m- Larm- prioritet	Larmtext	Aktiverings- fördr.	Deaktive fördr.	erings-	Larn grupp	n- Larm - prioritet
	Utetemperatur från busslarm	300 s	5 1 s	1	1	Rumstemp. V1/V2 V1/ V2 Ervsrisk	600 s 5 mi	5 5 5 s	5	2	2 1
	P1 Pumplarm/	5 s	1 s	2	2	V1/V2 Framledn.vattnets avvikelselarm	60 m	in ^{*)} 5 5	5	1	1
	Larm	5 s	1 s	1	1	V1/V2 Överhettningslarm	5 mi	n ^{*)} 5 s	5	1	1
	P2 Pumplarm	5 s	1 s	1	1	0					
	P3 Pumplarm	10 s	1 s	1	1	TV överhettningslarm	10 m	iin ^{*)} 2 s	5	1	1
						TV nedre gräns larm	10 m	iin ^{*)} 2 s	5	1	1
	Tryckvakt larm (M12/ M13)	30 s	1 s	2	2	-					
	Trycklarm (M12/ M13)	60 s	1 s	2	2	Fri mätning (M10/M11)	60 s*) 5 5	5	1	1
	Koppling larm (M10 /M11)	30 s	1 s	1	1	Fuktgivare	5 s	1 s	5	1	1
1						*) Användaren kan ändra värd (Service -> Larm inställningsvä	et på ingån rden)	gsfördri	öjning		



Aktiva larm



I A203-enhetens larmmeny kan man se både aktiva och tidigare aktiva larm. Antalet aktiva larm visas i huvudmenyns högra hörn.

Varje aktivt larm visas i en separat rad tillsammans med information om när det aktiverades. Tryck OK för mer information om larmet.

- Ett utropstecken framför datumet visar att larmet inte har kvitterats.
- Rubriken innehåller information om varför larmet uppstått.

Här finns också information om larmets prioritering (1 = Emergency, 2 = Fara, 3 = Fel, 4 = service, 5 = Info) och vilken larmgrupp det tillhör. (Grupp 1 är akuta larm och grupp 2 är driftfel.

- Information om var felet är.
- Tidpunkt för larmet.



Skicka i SMS: Aktiva larm Regulatorn skickar ett meddelande som visar alla aktiva larm. Informationsmeddelande.

Kvittera alla larm

Tryck på OK för att kvittera alla larm.

Larmhistorik



Under larmmenyn finns information om orsak, ursprung och tidpunkt för inaktivering (t.ex. 02.02.2023 kl 10:11:42). De tio senaste larmen finns under inaktiva larm.



Skicka SMS: Larmhistorik Regulatorn skickar ett meddelande om de senaste 10 larmen. Informationsmeddelande.

Töm larmhistorik

Ett godkännande krävs för att radera A203:s larmhistorik.

Larmmottagare

Larmmottagare

🛱 Larmmottagare	
Team 1	>
Team 2	>
Team 3	>

Lägg till telefonnummer:



Anslut A203 till ett GSM-modem för att skicka larminformationen som textmeddelande till larmteamen. Teamet kan ha andra teamet som backup användare. Larmet skickas till team enligt larmschemat. När larm aktiveras skickar regulatorn automatiskt larmmeddelanden till de tillagda telefonnumren i teamet. Om larmet inte kvitteras inom fem minuter skickas meddelandet igen till samma team och även till Backup användare team. A203 skickas max 100 meddelandet/dygn (Du kan redigera reglerkurvans ytterpunkter med minimi- och maximigränserna.).

- 1. Vrid på kontrollknappen och tryck på OK vid numret/tecknet.
- 2. Tryck på OK för att fortsätta till nästa ruta. Tryck på Esc för att gå tillbaka till föregående ruta. OK
- 3. Håll inne OK för att godkänna numret. Håll inne Esc för att avsluta.



25

Larmschema

Larm > Larmschema

Carmso	chema							
Grupp 1 V	eckop	rogra	am				>	- n
Grupp 1 L	armro	outing	j just	nu		Tea	m 1:	>
Grupp 2 V	'eckop	rogr	am					> •
Grupp 2 L	.armro	outing	i just	nu		Tea	im 1	> 0
Bildvy								
🗂 Grupp	1Vec	kopre	ogram	1				
Måndag	~		_					- n
Tisdag			_					
Onsdag	5		_					
onodag	0	3.1	5 1	12	15	. 18 . 18	21	24 24
Torsdag	>							
Fredag	>							
Lördag	>							
Söndag	>							

Detta exempel visar att larmgrupp 1 alltid skickas till larmteamet. Under dagtid (måndag – fredag 08.00 – 16.00) skickas larmen till andra team än under kvällar och helger. Mer detaljerad information finns i "Redigeringsvyn".

Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1	
16:00 Team 2	
00:00 Lägg till en ny	

1. Bestäm omkopplingstid

	2. Bestäm larmteam	I 3.Bestäm dag(ar)
Tid	Läge	MTOTFLS
08:00 16:00	Team 1 Team 2	
00:00	Lägg till en ny	

A203 standardgrupper för larm är:

- Grupp 1: Akuta larm som alltid bör skickas till larmteamet.
- Grupp 2: Driftfelslarm som kan skickas vidare till larmteamet dagtid.

I displayen för larmscheman finns information om var larmet skickas för tillfället. Man kan göra ett eget larmschema till varje larmgrupp.

I larmschemavyn kan man se hur larmen dirigeras för tillfället. För varje larmgrupp kan man göra ett eget veckoprogram. Veckoprogrammen ses i en grafisk vy i redigeringsläget kan man se hur larm dirigeras vid olika tider för de olika teamen. Detta illustreras med olika tjocka streck.

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i veckoschemat. Tryck OK på valfri veckodag för att visa exakt dirigieringstid och namn på larmteamen. Tryck OK på valfri veckodag för att redigera, ta bort eller lägga till en dirigieringstid.

Bläddra i veckoschema:

I redigeringsvy visas alla dirigieringstider och vilka larm som är kopplade till vilken larmtid under aktuella dagar.

Lägg till en ny dirigieringstid:

- 1. Tryck på OK på raden "Lägg till ny".
- 2. Tryck på OK. Bestäm dirigieringstiden för byte av larmteam (timmar och minuter bestäms separat) och tryck OK.
- 3. Tryck OK och vrid på kontrollknappen för att bestämma larmteam eller "Ingen larmrouting" (Ingen larmrouting betyder att larmet inte kommer skickas till larmteamet) Godkänn genom att trycka på OK.
- 4. Tryck på OK för att välja veckodag.
- 5. Tryck på OK i slutet av raden för att godkänna tidsprogrammet.
- 6. Tryck på Esc för att avsluta.

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1 16:00 Ingen adressering	~ ~ ~ ~ ~
UU:UU Lagg till en ny	

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1	
21:00 Ta bort omkoppl.tid	□□□□□₽₽ <mark>₩</mark>
00:00 Add new	

Ändra i veckoschemat:

- 1. Vrid på kontrollknappen för markera det som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Tryck på OK för att ändra tid och larmteam. Tryck på OK för att godkänna.
- 3. Tryck på OK för att ändra veckodag.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Ta bort en omkopplingstid:

- 1. Vrid på kontrollknappen för att gå till den omkopplingstid som ska tas bort. Tryck på OK.
- 2. Tryck på OK vid det valda larmteamet och välj "Ta bort omkopplingstid"
- 3. Tryck på OK i slutet av raden.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Larm skickas som SMS enligt larmroutingschema. Du kan kvittera ett larm genom att skicka samma meddelande tillbaka till A203.

Larmljudet

För att stänga av alarmljudet, välj alarmljudet "Av".

På: I händelse av alarm visas information om alarmet och ett ljudsignal ljuder. Om det finns mer än ett okvitterad larm på enheten visas det senaste larmet. När alla aktiva larm är bekräftade, försvinner larmfönstret och larmljudet är avstängt.

Alla aktiva larm kan dämpas genom att trycka på ESC-tangenten. Samtidigt försvinner det sista larmfönstret från displayen.

Av: Vid larm visas information på larmet men det finns inget larmljud.

8 Systeminställningar

Huvudmeny	
TV Reglerkrets	> []
Larm	>
Systeminställningar	>
&Service	> 🛛

🛱 Systeminställningar	
Tid	17:01 >
Datum	01.03.2024>
Sommartid	Används>
Language/Språk	Svenska> 🛛
SMS-inställningar	>
Nätverkinställningar	>
Displayinställningar	>
Enhetsinformation	>
Låskod	Används ej>

Systeminställningar inkluderar inställningar för tid, datum och språk, inställningar för textmeddelande, nätverksinställningar, displayinställningar och enhetsinformation (typinformation) om enheten.

8.1 Inställningar för datum, tid, sommartid och språk

Systeminställningar > Tid



Det är viktigt att datum och tid är korrekt inställda eftersom den informationen används i tidsprogram och larminställningar och routing. Klockan tar hänsyn till både sommartid och skottår automatiskt. Klockans reservström ska räcka i minst tre dagar vid eventuellt strömavbrott.

- 1. Ställ in timmar och tryck OK.
- 2. Ställ in minuter och tryck OK.
- 3. Tryck Esc för att avsluta utan att spara.

Systeminställningar > Datum



1. 2.

3.

4.

Systeminställningar > Sommartid



Välj alternativet "Används" för att ändring av sommartid och vintertid ska ske automatiskt enligt kalendern.

Ställ in dag och tryck OK (Veckodagen läggs till automatiskt)

Ställ in månad och tryck OK för att godkänna.

Ställ in år och tryck OK för att godkänna.

Tryck Esc för att avsluta utan att spara.

Systeminställningar > Language/Språk

- Language/ Språk
- ♦ English/English
 ♦ Suomi/ Finnish
- Svenska/Swedish
- o eesti/Estonian
- о русский/Russian
- o latviešu/Latvian
- o polski/Polish
- o Lietuvių/Lithuanian

Språkinställningar ändras här.

8.2 SMS-inställningar och GSM-modem

SMS PIN-kod	ansluten till ett G	SM modem (tilival).
Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.	 Ia GSM-modem t Om SIM-korte Stäng av strör Anslut moden Starta om eni terar meddela matiskt. Det bø decenterns nu matiskt. Kotrollera sigr Vid behov, skr Prova att sän da ett sms te ord". Om enhø fungerar kom meddelande, s munikationen nummer inte de dolda men numret är fela kan kontroller använda ett SI fonen. I det h regulatorn get tillbaka SIM-ko delandecentr 	Druk: It har en PIN-kod kräver A203 att PIN-koden skrivs in. nmen till system. net. neten, och regulatorn initialiserar modemet och detel andecentralen. Meddelandecenterns nummer läses auto ör inte ställas in manuellt (doldt inställt värde). Meddelan ummer visas inte på enhetsdisplayen när den läses auto nalstyrka och status på modemet från A203 displayen riv in enhetens ID nummer. da ett sms test meddelenade till A203. Prova att sär est meddelenade till A203. Sänd meddelande "Nycke eten svarar med en lista på nyckelord (kommandon), s munikationen. Om kontrollenheten inte skickar någe stäng av strömmen och slå på strömmen igen. Om kom i inte fungerar, kontrollera att meddelandecentraler har angetts manuellt. Tryck och håll ok för att öppr byerna. Om ett meddelandecentralnummer anges me aktigt måste numret anges manuellt i formatet +358. D ra numret med din operatör. Ett annat alternativ är a IM-kort i telefonen och byta meddelandecentral via tele när fallet, radera meddelandecentralens nummer frå nom att ersätta varje tecken med ett "tomt" tecken. Sä portet i regulatorn. Regulatorn hämtar automatiskt med alans nummer (numret visas inte). Tecta om kommun
	kationen fung	erar.
SMS PIN:	Skriva in koden: • Vrid på kontro • Tryck Esc för a • Håll inne OK-kn	ollknappen och tryck OK för att godkänna varje numme att återgå till den föregående siffran. appen för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.
Signalstyrka:	Signalstyrka kan beskrivas på följande vis: "Utmärkt", "Bra", "Måttlig lig", "Väldigt dålig", "Inget nätverk" och "Initialisering misslyckades". (ternativet "Inget nätverk" visas, testa att flytta modemet eller anvär extra antenn. Om signalstyrkan är på läget "Väldigt dåligt" bör mo flyttas för att förbättra signalstyrkan. Om enheten visar "Uppstart lyckades" kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat	
Modemets status:	A203 känner av o GSM-modemet au	m modemet är anslutet eller ej. Enheten startar up tomatiskt.
	Status	Förklaring/Instruktioner
	Ansluten	Modemet är redo att användas.
	Inte ansluten	Modemet är inte ansluten eller inte anslutet på rätt sätt.
	Status	Förklaring/Instruktioner
IM kortsstatus:		
IM kortsstatus:	Oegisterad	Prenumerationsavtalet är inte giltigt.
ilM kortsstatus:	Oegisterad Registerad	Prenumerationsavtalet är inte giltigt. SIM-kortet är klart att användas.
ilM kortsstatus:	Oegisterad Registerad PIN fel	Prenumerationsavtalet är inte giltigt. SIM-kortet är klart att användas. Skriv in samma PIN-kod i A203 som i GMS-mode- met.
SIM kortsstatus:	Oegisterad Registerad PIN fel PUK	Prenumerationsavtalet är inte giltigt. SIM-kortet är klart att användas. Skriv in samma PIN-kod i A203 som i GMS-mod- met. SIM-kortet är låst (PUK-kod).

Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.

8.3 Nätverksinställningar

🛱 Nätverkinställningar	
DHCP	På >
Gateway-adress	0.0.0.0 >
Subnet mask	0.0.0.0 >
IP-adress	0.0.0.0 >
Namnserverns adress	0.0.0.0 >
Uppdatera nätverkinställningar	>
FTP	Av >
Modbus TCP/IP	>
Modbus-RTU inställningar	>
SNMP	>
Access-inställningar	On >
WEB användargränsnitt	På>

Application Test			
	INFO	ALARM ROUTING	NETWORK
Charts Alarms Trend	DHCP in use IP address 10.5.74.158		
System settings Device management Logs	subnat mask 255.255.255.0 Gatoway 10.5.74.1 DNS 10.2.74.8		
	Ouman Acces	s in use Iv ouman net	

Konfigurera IP-sdressen:

Det finns två olika sätt att sätta IP-nummer på en A203 enhet:

- 1. IP-adressen hämtas automatiskt med DHCP funktionen. Funktionen DHCP förutsätter att DHCP-tjänsten är i bruk i nätverket och att nätverkskabeln är ansluten.
- 2. IP-adressen anges manuellt.

Enhetens värdnamn kan användas i samband med Tools och Ounet, såväl som i webbläsaranvändning.

Nätverksanslutningsläget visar om A203 är online eller inte. A203 kan anslutas till ett lokalt nätverk eller Internet. Om du använder en säker VPN-anslutning via Ouman Access visar styrenheten nätverksstatusen som Ouman Access.

A203 får inte vara ansluten till internet utan brandvägg!

Systeminställningar > Nätverksinställningar

Ställa in IP-adress via DHCP funktionen:

- 1. Aktivera DHCP.
- 2. Välj "På" och tryck OK för att godkänna.
- 3. Vänta ungefär en minut. Om DHCP visar "Av" efter en minut, har IP-adressen och nätverksinställningarna inte ställts in korrekt och de tidigare värdena eller fabriksinställningarna har använts. I det här fallet kanske enheten inte fungerar online. Orsaken till felet kan vara att nätverket inte har den nödvändiga DHCP-tjänsten eller inte fungerar korrekt, eller att nätverkskablarna inte är korrekt anslutna. Kontrollera nätverkskabelanslutningarna och/eller se till att DHCP-tjänsten är tillgänglig.
- 4. Om DHCP visar "På" har nätverksinstallationen lyckats och enheten arbetar i nätverket. Displayen visar enhetens IP-adress.

Ställa in IP-adress manuellt:

- 1. Begär rätt nätverksinställningar (IP-adress, Gateway-adress, Subnet mask, Namnserveradress) från nätverksadministratören.
- Gå till "Systeminställningar" -> "Nätverksinställningar". Aktivera DHCP.
- 3. Välj "Av" och tryck OK för att godkänna.
- 4. Skriv in alla nätverksinställningar (IP-adress, Gateway- adress, Subnet mask, Namnserveradress) givna av nätverksadministratören.
- 5. Välj "Uppdatera nätverksinställningar".

Tips! Hur nätverksinställningarna kan ändras enkelt och snabbt

IP-inställningarna går att ställa in på ett enklare sätt.Om du vet att DCHP finns i nätverket.

- Om du vill ha en fast IP-adress.
- 1. Först, ändra DHCP-funktion till På. Efter att inställningarna har sparats ändra DHCP-funktionen till Av.
- 2. Endast IP-adressen, som givits av nätverksadministratören, ändras manuellt.

Exempel. Det finns en Ouman 4G-lösning som A203 är ansluten till. Nätverket använder en DHCP-tjänst som delar adresser från 10.200.100 till 10.20.149. Området 10.200.1.1 till 10.200.1.99 är reserverat för fasta adresser och IP-adressen 10.200.1.1 är reserverat för A203 från detta område. Gör så här: Ställ in DHCP-funktionen på "På". DHCP-funktionen ställer in IP-adressen till ett slumpmässigt värde på 0.200.1.100. Inaktivera DHCP-tjänsten. Ställ in IP-adressen till 10.200.1.1.

🔁 Nätverkinställningar	
Uppdatera nätverksinställningar	>
Modbus TCP/IP	>
Modbus RTU master	>

Modbus TCP/IP	
Modbus TCP port (interna register)	502 >
Max antalkontakter	50>
Timeout	300s>
Tillåten adress	0.0.0.0 >
Funktion på	På >
NA U TODUD I	

Modbus TCP/IP gateway





🛱 Modbus RTV master	
A1/B1 COM2	
Baudhastighet	9600 >
Databitar	8>
Stoppbitar	1 >
Paritet	None >

🗋 Modbus RTU slave	
A2,B2 COM3	
Adress	10 >
Baudhastighet	9600 >
Databitar	8>
Stoppbitar	1>
Paritet	None>

SNMP	
IP-adress	x.x.x.x >
Funktion på	På >

Systeminställningar -> Nätverksinställningar -> Modbus TCP/IP

I menyn för Modbus TCP/IP ställer man in serverinställningar för A203-enheten. Genom Modbus TCP/IP kan andra enheter som har stöd för detta kommunicera med A203-enheten. Även Modbus-RTU slavenheter kan kommunicera på detta sätt om de är anslutna via Modbus TCP/IP.

Modbus TCP port (interna register):

Port nummer 502 är reserverad för kommunikation med A203-enheten. Information om Modbus registren hos A203-enhetens grundkort finns via denna port.

Max antal anslutningar:

Den här inställningen styr det maximala antal olika IP adresser som kan anslutas samtidigt till servern. Genom att ändra dessa inställningar kan man minska serverns arbetsbörda.

Timeout:

Här ställer man in hur lång tid som ska gå innan servern stänger ned en inaktiv anslutning.

Tillåten adress:

Systemets informationssäkerhet kan förbättras genom att aktivera inställningen "Tillåten adress". Om värdet är 0.0.00 tillåter man att vilken IP adress som helst kan ansluta till servern. Om man väljer att endast en adress ska vara tillåten så innebär detta att ingen annan IP adress kan ansluta sig till servern.

Funktion på:

Valet här styr om Modbus/TCP kommunikationen är igång (På) eller avstängd (Av).

Modbus TCP/IP gateway ->Modbus 1 port:

En Modbus/RTU kan anslutas till A203-enheten. Modbussen har en egen port adress, som standard 504, som används för att kommunicera med andra bus-enheter via Modbus/TCP gränssnitt. Portnumret för Modbus RTU master1 (A1, B1) anger TCP/IP-porten som fungerar som en gateway till Modbus RTU-bussen på A203.

Systeminställningar> Nätverksinställningar -> Modbus RTU master

A203 kan fungera som en masterenhet på Modbus-RTU-bussen (A1, B1 / COM2). Kommunikationsporten är permanent reserverad för masteranvändning.

Systeminställningar> Nätverksinställningar -> Modbus RTU slave

A203 kan anslutas till Modbus RTU-bussen (A2, B2 / COM3) som en slavenhet. Kommunikationsporten är permanent reserverad för slavbruk. Alla nödvändiga bussinställningar ställs in här. Alla enheter på samma buss måste ha en unik enhetsadress. Dessutom måste alla enheter på samma buss ha samma baudhastighet, samma antal databitar och stoppbitar och samma paritet.

Systeminställningar > Nätverksinställningar-> SNMP

SNMP:

SNMP-funktionerna används för att skicka aviseringar om larm som aktiverats, inaktiverats och stängts av via SNMP-protokollet till utvald server.

IP adress:

Den utvalda serverns IP adress som meddelandena skickas till. Ounet IP-adressen är förinställd.

Funktion på:

Inställning som antingen sätter på eller stänger av SNMP-funktionen.

🗋 Nätverkinställningar	
Modbus-RTU master Modbus-RTUslave SNMp	>
Access-inställningar	På>

Systemsinställningar > Nätverksinställningar-> Access

ACCESS-tjänsten gör att A203 kan fjärrstyras (t.ex. Ounet) utan en separat enhetslösning. Det räcker att en brandväggsskyddad internetanslutning med standard LAN-teknik finns tillgänglig och att tjänsten inte är blockerad.

A203 kan anslutas till ett LAN om

1. LAN dirigeras till internet.

ACCESS-servicen kräver internet och därför måste LAN vara anslutet till internet. ACCESS-enheten kontrollerar internetåtkomsten en gång per minut genom att skicka ut en ping-funktion till en internetserver. Nätverket måste tillåta ICMP till internet och att svaret tas emot av A203.

2. Portarna som ACCESS använder ska vara öppna

ACCESS-service använder VPN till sin internetanslutning. Nätverket måste tillåta kommunikation från UDP från alla portar till internetporten 1194 och att svaret tas emot av A203-enheten.

3. Tidstjänstens protokoll har inte spärrats utåt

Access-tjänsten fungerar endast om klockan på Access-enheten är korrekt inställd. Klockan justeras till rätt tid via nätverket, med hjälp av NTP-protokollet.

Nätverket måste tillåta UDP utåt från vilken port som helst till port 123 och returnering av svarsmeddelandet.



Se sidan 49 för mer information om WEB-gränssnittet.

Notera! Om du inaktiverar Ouman Access kommer du att förlora din internetanslutning till din enhet. Du kan ansluta till enheten från det lokala nätverket med en IP-adress eller en direkt kabelanslutning.

8.4 Displayinställningar

Systeminställningar > Displayinställningar

🛅 Displayinställningar –	
Dieplauvereiop	

Displayversion	XXXXX
Kontrast	75>

Kontrast: Kontrasten kan anpassas efter behov. För att göra displayen ljusare skriv in ett lägre tal mellan 50-100. Displayen ändras när ändringen är godkänd.

8.5 Enhetsinformation

Systeminställningar > Enhetsinformation

Enhetsinformation	
Serienummer A203	XXXXXXXX X.X.X
Ouman Ouflex	x.x.xx
🖗 Platform SW	X.X.XX

Enhetsinformationen visar hårdvarukonfigurationen och mjukvaruversionerna. Denna information är framförallt användbar vid underhåll eller uppdatering.

ENHETSINFORMATION	
	T

Skicka SMS: Enhetsinformation. Enheter skickar ett meddelande med information om enheten och mjukvaran.

8.6 Låskod

Systeminställningar > Låskod

□Låskod Nätverkinställningar > Display settings > Enhetsinformation > Låskod Anvånds ej > □Låskod ♦ ♦ Används ♦ ♦ Används ej ●	Om låskode ningar. Låsk som helst k och ändra la ten.
Låskodsfunktioner	Beskrivning
Används ej	A203-enhete
Används	A203-enhete om inte kode låskåden anv
Systeminställningar > Byt låskoden	
Ge låskoden	låskoden är 0
لالالالالالال Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.	1. Skriv in be låskoden ä
OBS! När du ändrar inställningsvär-	2. Vrid på ko
den måste du skriva in låskoden. Du	mer. Tryck
enheten går in i viloläge, vilket den	3. Håll inne (
tion. Du kan också försätta enheten	
i viloläge genom att hålla inne ESC.	

Om låskoden används kan man inte ändra A203-enhetens inställningar. Låskoden bör användas om enheten är placerad så att vem som helst kan komma åt och ändra inställningarna. I ås enheten

och ändra låskoden för att förhindra att obehöriga använder enhe-
ten.

Låskoden	bör	ändras	om c	len	ska	användas.	Standardinställning för
låskoden ä	är 00	000.					C C

A203-enhetens information är åtkomlig men ändringar kan inte göras om inte koden skrivs in. Standardinställningen för koden är 0000. Om

A203-enhetens information är åtkomlig och ändringar kan göras.

låskåden används bör koden ändras av säkerhetsskäl.

- Skriv in befintlig låskod I A203-enheten. Standardinställningen för låskoden är 0000.
- Vrid på kontrollknappen och tryck OK för att godkänna varje nummer. Tryck Esc för att återvända till det föregående numret.
- Håll inne OK för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.

9. Anslutningsguide 1 Mätningsingångarnas jord (16 st.) 2 Universalmätingångar (M1... M16), digitalingångar (D11, D12) och impulsmätningingångar (M15, M16, D11, D12)

- 3 Driftspänning och styrutgångar (AO3 AO6)
- Strömmatning, batteribackup, RS-485-bussanslutningar, utgångar AO1 och AO2
- Pumpstyrningar Reläer med växlande kontakt max. 230 Vac, 6 A

Larm P2.2 Indikering (V1),

P3.2 Larm eller P3.2 Indikering (V2)

Växlingspump och reserv pumpstyrningar Vattenläckagemagnetventil och summalarm eller Relästyrningar R5 och R6 (=Värme-, kyl- eller avfrostningsthermostat eller tidsprogramstyrd relä). Reläer med slutande kontakt max. 230 Vac, 6 A

USB-host-anslutning I, Ethernetanslutning USB-host-anslutning I, Modbus RTU (A1, B1)

Löstagbar kopplingsskydd

A203 regulatorn Kabel UI1 2x0,8 тмо M1: Utetemp. givare 02 **UI2** 2x0,8 M2: Givare för V1 Framledningsvatten TMW/TMS Ø <u>@</u> 3 UI3 2x0,8 TMW/TMS M3: Givare för V1 Returvatten 0 M4: V1 Rumstemp. mätning (aktiv el. passiv giva-۵4 **UI4** 2x0,8 re) eller Fri temp. mätning eller givare Se sidan 34 för V1 VV Returvatten) UI5 Q 5 2x0,8 M5: Givare för V2 Framledningsvatten TMW/TMS N <u>¤</u>6 UI6 2x0.8 M6: Givare för V2 Returvatten TMW/TMS M7: V2 Rumstemp. mätning (aktiv el. passiv giva-**UI7** 07 2x0,8 re) eller Fri temp. mätning eller givare Se sidan 34 Ø för V2 VV Returvatten) M8: Givare för TV Framledningsvatten **UI8** 8 2x0,8 TMW/TMS Ø (Tappvarmvatten) ۵9 **UI9** 2x0,8 M9: Givare för TV Anticipiering/ circulation TMW/TMS 8 M10: Fri temperaturmätning, (som benämns <u>2x0</u>,8 № 10 **UI10** FJV Framl. vatten temp.) eller kontakt (brytare) TMW/TMS ≥ L larm M11: Fri temperaturmätning, (som benämns **UI11** <u></u>
 11 2x0.8 FJV Returvatten temp. som standard) eller TMW/TMS Ø kontakt (brytare) larm 8 12 **UI12** M12: Fri temperaturmätning, 2x0,8 Se sidan 34 tryckkoppling eller tryckgivare (V eller mA) M13: Fri temp. mätning, tryckkoppling eller <u>a</u> 13 **UI13** 2x0,8 Se sidan 34 tryckgivare (V eller mA) eller fuktgivare Ø M14: Allmän kompensation 0-10V, 0-20 mA) 14 UI14 2x0,8 Se sidan 34 eller Hemma/Borta koppling <u>2x0,8</u> № 15 **UI15** M15: P2.1 Indikering eller P2.1 Larm (V1) NO/NC Ø M16: P3.1 Indikering, P3.1 Larm (V2), ≥ 16 **UI16** 2x0,8 NO/NC Q L P2.2 Indikering eller P2.2 Larm (V1) DI1: P1 Larm (TV), Allmänna larm (NO eller NC), NO/NC el-21 DI 1 2x0,8 P2.2 Larm (V1), P2.2 Indikering, ler impulsi P3.2 Larm (V2), P3.2 Indikering, vattenflödesmätn. eller Energimätning DI2: P2.2 Vattenflödesmätn., Energimätn., P2.2 NO/NC eller <u>a</u> 22 **DI 2** 2x0,8

impuls

INGÅNGAR

Ø L

1 2 Alternativa kopplingar M4, M7, M12, M13 och M14

M 4: V1 Rumstemperaturmätning	M 4: Valfri mät. (V1 Värmeväxlare Givare för FJV returv.) TMW/TMS 2x0,8 4	MÄT. 4
M 7: V2 Rumstemperaturmätning TMR eller 0-10V sändn. 2x0,8 8 7 M7	M 7: Valfri mät. (V2 Värmeväxlare Givare för FJV returv.) TMW/TMS 2x0,8 7	MÄT. 7
M 12: Tryckvakt NO/NC 12 M12	M 12: Tryckgivare med AC försörjning	MÄT. 12
M 12: Allmänn mätning TMW/ 2x0,8 a 12 M12 TMS a 12 M12	M 12: Tryckgivare med DC försörjning	
M 13: Tryckvakt NO/NC2x0,8 13 M13	M 13: Tryckgivare med AC försörjning	MÄT. 13
M 13: Allmän mätning TMW/ 2x0,8 13 M13 TMS	M 13: Tryckgivare med DC försörjning	
M 14: Allmän kompensering, (0-10V, 0-20 mA) 0-10V/0-20mA 4x0,8 0-10V/0-20mA 4x0,8 0-10V/0-20 mA 0-10V/0-20 mA 0-10V/0-20 mA 0-10V/0-20 mA 0-10V/0-20 mA	M 14: Hemma/Borta NO/NC 2x0,8 14	MÄT. 14
M 14: Allmän kompensering, mätningssändare från separ <u>at styrenhet</u> .		





Andra anslutninga				24
Strömmatning		24 Vac L	 - <mark>∞ 91 L</mark>	Vac
Driftspänning	24 Vac, 50 Hz (22 Vac - 33 Vac)	Ν	 _ <u>∞ </u>	z
Effektbehov	15 VDC matning = 0 A) 13 VA (15 VDC matning = 750 mA) 34 VA Man bör ta hänsyn till driftspänningen 24 Vac och effektbehovet på Triac-utgångarna som kan belastas med max 4 A, det maximala effektbeho- vet blir 96 VA. (Max 1A/triac par)			
Batteribackup	12 Vdc			
Strömförbrukning	Reläerna inte i bruk = 300 mA/3.6W Reläerna i bruk = 400mA/4.8W			

Modbus RTU anslutning:



9.1 Kopplingar och konfigurationer

Kopplingar och konfigurationer M1: Utetemp. Används > M2: V1Framledningsvatten Används > M3: V1Returvatten Används ej > M4: Mätningar Används ei >	Användargränssnitten står i krets- och funktionsspecifika grupper. För att se över och ändra inställningar tryck på OK när en in- och utgång är markerad och en meny öppnas.
M1:Utetemp.	In och utgångar kan användar
Mätningsstatus	Används > In- och utgangar kan användas.
Utetemperatur	-2.4 °C > Det är möjligt att läsa mätningar. För att ställa in mätningarna på
Mätningsjustering	0.0 °C>, manuell styrning och bestämma den fasta temperaturen, tryck OK.
Givare týp	NTC10 > Om mätningarna är i manuellt läge finns en hand i början av raden.
	💶 🔰 🕨 Om mätningen visar 0,5 °C för mycket, ställ in kompensation på -0,5 °C
	Du kan välja mellan mätkanalerna M1 till M13 som typ av sensor:

NTC10, NTC1.8, NTC2.2, NTC20, Ni1000, Ni1000DIN eller Pt1000. Man kan också ge in- och utgångar nya namn här, se s. 39.

Om givaren är defekt visar mätningen -51°C eller 131 °C.

Tips: Om man vill börja använda ingångarna innan givarna har kopplats in kan man undvika onödig givare fellarm genom att inaktivera larm i Serviceläget -> Larminställningar -> Larm: Ej Aktiverad.

X	X Kontrollar vilka funktioner som används av regulatorn.					
Ingår	ngar	Välj konfiguration				
M1	Utetemperatur	Används				
M2	V1 Framledningsvatten	Används				
M3	V1 Returvatten	Används -> U1 Returvatten kompensering				
M4	Mätning 4	Temperaturmätning -> Namn V1 Rumstemp. V1 Rumstemp. 0-10 V -> FJV Returvatten temp. Meddelande skalning (Rumstemp. 010 V) Temperatur min(0.0 °C) Temperatur max(50.0 °C)				
M5	V2 Framledningsvatten	Används				
M6	V2 Returvatten	Används -> V2 Returvatten kompensering				
M7	Mätning 7	Temperaturmätning -> NamnV2 Rumstemp.V2 Rumstemp. 0-10 V ->V2 FJV Returvatten temp.V2 FJV Returvatten temp.				
M8	TV Tappvarmvatten	Används				
M9	TV Varmvatten- cirkulation	Används				
M10	Mätning 10	□ Temperaturmätning -> Namn: □ Kontakt larm Namn: M10 Kontakt Jarm läge annat, specifiera ■ Slutande □ Brytande Larmprioritet(1) (1=Emergency) Larmfördröjning(30s)				
M11	Mätning 11	Temperaturmätning -> Namn:				

Ingån	gar	Alternativa mätningsval	Obs!	
M12	Mätning . 12	Temperaturmätning	-> Namn: Mätning M12	; annat, specificera
		Tryckvakt Tryckgivare V Tryckgivare mA	Tryckvakt: I Digital ingång typ: I Slutande I Brytande I I	Fryckgivare: Fryckmätning 1: Auomatik/Manuell styrning Mätområde(10.0 bar) Mätningens justering V(0.0) Namn: (Tryckmätning 1) ,annat specificera Fryckmätn. 1 hög gräns larm(15.0 bar) Fryckmätn. 1 låg gräns larm(0.5 bar)
M13	Mätning 13	Temperaturmätning	-> Namn: Mätning UI 1	3; annat, specificera
		 Tryckvakt Tryckgivare V Tryckgivare mA Fuktgivare 	Tryckvakt: Digital ingång typ: Slutande Brytande	Tryckgivare: Tryckmätning 2: Auomatik/Manuell styrning Mätområde(10.0 bar) Mätningens justering V(0.0) Namn: (Tryckmätning 2) ,annat specificera
M14	Mätning 14	Allmän kompens. 0-10 V Allmän kompens. 0-20 mA Hemma/Borta -omkopplare	Allmän kompensation: Allmän komp. kan krets allmänna kompensation vindkompensation eller	Automatik/Manuell styrning specificeras. Namnen på de nerna kan ändras (solkompensation, tryckkompensation).
			Hemma/Borta-styrnin, Styrningen kan använda Temperatursänkningar) startas i "Ingångar och l Hemma eller Borta via s	g: as vid specifika tillfällen (se Service ->). Hemma/Borta-styrningen kan också Jtgångar"-menyn eller genom att skicka sms (detta kräver ett GSM-modem).
LARN	I, INDIKATION	IER OCH PULSMÄTNINGAR		
Корр	lingsplats	Alternativa mätningsval		Obs!
M15	Larm/ Indikation 15 Larm/	P2.1 Indikering -> P2.1 Larm>	Digital ingång typ: Slutande Brytande Larmprioritet (1) (1=Emergency) Digital ingång typ:	Pumpindikation kan endast väljas om pump- styrning används. Regulatorn ger Ett konfliktlarm om regulatorn styr pumpen att köra, men pumpen startar inte. Larmet har en fördröjning på 5 sek.
	Indikation	P3.1 Larm ->	Slutande	
	10	P2.2 Indikering->	Larmprioritet (1) (1=Emergency)	
DI1	Digital ingång 17	 P1 Larm-> Allmänt larm _> Vattenmängdmätning Energimätning P2.2 Indikering-> P3.2 Indikering -> 	Digital ingång typ: Slutande Brytande Larmprioritet (1) (1=Emergency) Allmänt larm: Valfritt namn.	Vattenmängd mätning: Pulsingång skalning: (10 l/p, inst. område 1 100 l/puls) Initialt värde för räknare:0.0 m3 Namn pä mätning DI1(2) Vattenvolym
DI2	Digital ingång 18	 P3.2 Larm -> Vattenmängdmätning Energimätning P2.2 Indikering-> P2.2 Larm -> P3.2 Indikering -> P3.2 Larm -> 	Digital ingång typ: Slutande Brytande Larmprioritet(1) (1=Emergency)	Pulsingång skalning: 10 kWh/p, inst. område 1 100 kWh/puls) Initialt värde för räknare:0.0 MWh Namn pä mätning:DI1(2) Energimätning

STÄLLDON STYRNING			
Namn	Utgång	Ställdonsval	Drifttid/ Fabriksinställning (inställn.område)
V1 Ställdon styrning	AO1 AO1 TR1, TR2	□ 0-10 V / □ 2-10 V / □ 10-0 V / □ 10-2 V □ 3-punkt (TR1, TR2)	Ställdon gångtid, öppna 150 s (10500 s) Ställdon gångtid, stänga 150 s (10500 s) Manuell mek. styrning tillgänglig -> TR1 (anslutningsplint 42 används till spänningsstyrt ställ- don (24 VAC).
V2 Ställdon styrning	AO3 AO3 TR3, TR4	□ 0-10 V / □ 2-10 V / □ 10-0 V / □ 10-2 V □ 3-punkt (TR3, TR 4)	Ställdonets gångtid, öppna 150 s (5500 s) Ställdonets gångtid stänga 150 s (5500 s) Manuell mek. styrning tillgänglig -> TR3 (anslutningsplint 44 används till spänningsstyrt ställ- don (24 VAC).
TV Ställdon styrning	AO5 AO5 TR3, TR4	□ 0-10 V / □ 2-10 V □ 10-0 V / □ 10-2 V □ 3-punkt (TR5, TR 6)	Ställdonets gångtid, öppna 15 s (10500 s) Ställdonets gångtid, stänga 15 s (10500 s) Manuell mek. styrning tillgänglig (kan användas) -> TR4 (plint 45) används till spänningsstyrt ställdon (24 VAC).
V1 Ställdon styrning 2 (serie körning)	AO2 AO2	□ 0-10 V / □ 2-10 V □ 10-0 V / □ 10-2 V	Ställdon gångtid 150 s (10500 s)
V2 Ställdon styrning 2 (serie körning)	AO4 AO4	□ 0-10 V / □ 2-10 V □ 10-0 V / □ 10-2 V	Ställdon gångtid 150 s (10500 s)
TV Ställdon styrning 2 (serie körning)	AO6 AO6	□ 0-10 V / □ 2-10 V □ 10-0 V / □ 10-2 V	Ställdon gångtid 15 s (5500 s)
PUMPSTYRNING			
Namn	Utgång	Dubbelpump- funktion	Styrsätt och OBS! Manuell position
P2.1 Pumpstyrning (V1)	R1		Auto · Manuell -> AV PÅ
P3.1 Pumpstyrning (V2)	R2		Auto Manuell -> AV PÅ
P2.2 Pumpstyrning (V1)	R3	Reservpump	Auto Drifttid före pump utbyte7 d Manuell -> (1365 dagar) AV PÅ
P3.2 Pumpstyrning (V2)	R4	Reservpump	Auto Drifttid före pump utbyte7 d Manuell -> (1365 dagar) AV PÅ

Resservpump/ Automatisk:

Om pump P2.1 / P3.1 går in i ett feltillstånd kopplar regulatorn automatiskt på reservpumpen (P 2.2 / P3.2) och ger ett larm på pump P2.1 / P3.1.

Intervalldrift av reservpumpen: Regulatorn slår på huvudpumpen (P2.1 / P3.1) en gång i veckan, på måndagar från 8.00 till 8.01 och reservpumpen (P2.2 / P3.2) från 8.01 till 8.02.

Växlingspump/Automatisk

Pump 1 och 2 fungerar som huvudpump med intervaller som styrs av regulatorn. I detta fall fungerar den andra pumpen som en reservpump. Vid fel startar regulatorn alltid en annan pump och larmar vid fel. Alternerande drift syftar till jämnt slitage på pumparna och en längre livslängd. Pumparna alterneras så att under "Drifttid före pump utbyte" använder regulatorn pump 1 halva tiden och pump 2 halva tiden. Pumpens drifttid är justerbar (standard 7 dagar, inställningsområde 1 ... 365 dagar).

Intervalldrift fungerar även i fallet med en växlingspump. Vid intervalldrift stoppas parallellpumpen, dvs endast en pump går åt gången.

SUMMALARM	1		
Utgång	Namn	Val	Information om larmgrupper
R6 (83, 84)	Alla larm (R6)	☐ 1 grupp ☐ 2 grupp ☐ 1- eller 2 grupp	Larm grupp1 är akuta larm som alltid bör skickas till larmteamet.T.ex. risk för frys-ninglarm, pumplarm och givarefel i framled- ningsvattnet. Grupp 2 inkluderar t.ex. rums- och utetemperatursensorers fel-larm
DELÄCTVONIN			
RELASTIKINI	VO		Dolëkontvollovondo mëtning/
Relä (NO, C)	Styrsätt	Standard)inställningar	Styrnamn
R5 (81, 82)	 Värmetermostat Kyltermostat Avfrostn.termostat Värmeterm.& tidsstyr. Kylterm.& tidstyrning Avfr.term.& tidsstyrn. Tidstyrning R5 Styrning: Automatisk/Manuell 	Värme/ Kyltermostat: Inställningsgrad(21.0°C) Hysteres(1.0°C) Avfrostningstermostat: Temperatur gräns 1(5°C) Temperatur gräns 2(-5.0°C) Mysteres Belä är PÅ Hysteres -0.5°C $(-5.0°C)$ -0.5°C (-5°C) Temp.gräns 2 Temp.gräns 1	Mätning för relästyrning (81, 82) Utetemperatur Mätning 10 Namn R5 Styrning (81, 82) annat, specificera Tidstyrning: Veckoprogram Tid Läge M T O T F L S PÅ AV
R6 (83, 84)	 Värmetermostat Kyltermostat Avfrostn.termostat Värmeterm.& tidsstyr. Kylterm.& tidstyrning Avfr.term.& tidsstyrn. Tidstyrning R6 Styrning: Automatisk/Manuell 	Värme/ Kyltermostat: Inställningsgrad(21.0°C) Hysteres(1.0 °C) Avfrostningstermostat: Temperatur gräns 1(5°C) Temperatur gräns 2(-5.0 °C)	Mätning för relästyrning (83, 84) Utetemperatur Mätning 11 Namn R6 Styrning (83, 84) annat, specificera Tidstyrning: Veckoprogram Tid Läge M T O T F L S PÅ AV
Ändra namn			
Mätningsnamn: Gener Godk Avsh	all kompensa änn: Håll inne OK uta: Håll inne Esc	Gå till "Mätningsnamn" och tryc knappen för att bläddra i alfabe trycka OK. Gå till nästa ruta genom att tryc Gå till föregående ruta genom a Håll inne OK för att godkänna. Håll inne Esc för att avsluta uta	k på OK. En ruta öppnas. Vrid på kontroll- etet och godkänn bokstäver genom att cka OK. att trycka ESC. n att spara.

10 Serviceinställningar

Serviceläget inkluderar alla regulatorns inställningar. Vissa av inställningar kan också hittas i inställningsmenyerna för reglerkretsarna (V1, V2 och TV).

Inställningar av reglerkrets					
Inställning	Fabriks- inställning	Läge	Förklaring		
Reglerkrets	V1 Används	Används/ Används ej	Reglerkretsar kan tas i funktion när enheten startas upp för för- sta gången. Om du vill du kan välj att kretsen "Används ej".		
Värmekrets	V1 Radiatorvärme V2 Golvvärme	Radiatorvärme/ Golvvärme	Om radiatorvärme har valts så använder regulatorn utetempe- raturen med en fördröjning när den reglerar framledningstem- peraturen (Se Fördröjning av radiatorvärme). Om golvvärme är valt så använder regulatorn Golvvärme anticipiering vid regle- ring av framledningsvattnet (se Anticipiering av golvvärme).		
Parallelelförskju- ting	0.0	-15 +15 ℃	Om rumstemperaturen ständigt är under eller över den inställda graden oavsett utetemperatur, kan en permanent kompensations- grad läggas till på framledningsv. inställda grad.		
Dämpning av pa- rallellförskjutning	pning av pa- 7.0 -20 +20 °C Iförskjutning		Utetemperatur gränsen bestämd av användaren då effekten av parallell förskjutning börjar minska. När utetemperaturen är		
Dämpning av paral- lellförskjutning	Framlednir	ngsvatten °C + 80 + 60 - + 40 + 20	+20°C har effekten av parallellforskjutning redan avtagit helt. Standardinställningen för dämpningspunkten är 7°C. Är graden inställd på mer än 17°C är inte parallellförskjutningen aktiverad (funktionen är inte tillgänglig om rumstemperaturmätning är inkopplad).		
Utetemp. +20	0 -2	20			
Min. gräns	18.0 °C	0 99 °C	Lägsta temperatur på framledningsvatten. Av bekväma skäl är temperaturgränsen högre i badrum än i t.ex. rum med parkett- golv. Detta tar också bort fukten från badrum under sommaren.		
Max. gräns	45 °C	0 99 °C	Högsta temperatur på framledningsvatten. En inställd max. gräns ser till att allt för hett vatten inte då det kan skada yt- materialet på värmerören.		
Ställdon kalibe- ring	Används	Används ej/ Används	Kalibreringskörningen utförs på måndagar från 9:00 till 9:01 och när regulatorn startas. Regulatorn stänger först ventilen helt och öppnar sedan till den position som bestäms av regulatorn.		
TV Reglerkrets	Används	Används ej/ Används	Reglerkretsen kan aktiveras används när enheten startas upp för första gången. Om kretsen ska stängas av, välj "Används ej".		
TV Tappvarmvatt- nets inst. värde	58.0 °C	20 90 °C	Tappvarmvattnets inställningsvärde.		
TV Tidsprogram öka/minska	Används ej	Används ej/ Används	Du kan ändra tappvarmvattnets temperaturen med tidspro- grammet. Du kan definiera i TV inställningar meny hur mycket tidsprogram kan ändra temperaturen från tappvarmvattnets inställningsvärde.		
TV Tappvarmvat- ten sänkning	10.0 °C	0 30 °C	Mängden reduktionstemperaturen för varmvatten i "TV Tidspro- gram öka/sänka"		
TV Tappvarmvat- ten höjning	10.0 °C	0 30 °C	Mängden ökningstemperaturen för varmvatten i "TV Tidsprogram öka/sänka"		
Ställdon kalibe- ring	Används	Används ej/ An- vänds	Kalibreringskörningen utförs på måndagar från 9:00 till 9:01 och när regulatorn startas. Regulatorn kalibrerar automatiskt ventilen en gång i veckan på (måndag kl 09.00). Regulatorn stänger först ventilen helt och öppnar sedan till den position som bestäms av regulatorn.		
Temperatursänkningar					
Temperatur- sänkning Radiatorvärme Golvvärme	3.0 1.5	0 40 °C	Temperatursänkning av framledningsvattnet startas av tidsprogram eller ett Hemma/Borta-sms eller genom att välja kontinuerlig temperatur- sänkning som kretsens styrsätt. Om rumstemperaturmätning används kallas temperatursänkningen för rumstemperatursänkning.		
Framl. vatten snabbhöjning Radiatorvärme Golvvärme	4.0 1.5	0 25 °C	Framledningsvattnets snabbhöjning i grader vid slutet av en tempera- turssänkning (tidsprogram). Förvärmningen ser till att rumstemperaturen snabbare återgår till en normal rumstemperatur efter en temperatursänk- ning.		

Inställning	Fabriks- inställning	Läge	Förklaring	
Framl. vatten snabbhöjning	Används	Används/ Används ej	Rumstemperaturen kan återgå till de normal snabbare efter en temp.sänkning genom att använda funktionen framl. svatten snabbhöjning. Förvärmning Normal temperatur Rumstemp. Tid	
Snabbhöjning tid	1	0 10 h	Snabbhöjningstiden bestämmer när förvärmningen ska börja. Om snabbhöjningstiden är en timme, startar förvärmningen en timme innan tidsprogrammet med en temperatursänkning tar slut (återgår till normal temperatur).	
Hemma/Borta styr- ning	Används ej	Används/ Används ej	Hemma/Borta-styrning ändrar temperatursnivåerna. Om sändaren för allmän kompensation är ansluten till regulatorn, går det inte att ansluta Hemma/Borta-omkopplare. I så fall ändras Hemma/Bor- ta-läget genom sms eller i Ingångar/Utgångar-menyn.	
Fördröjning av radiato	rvärme			
Utetemp. fördröjning på temp. sänkn.	2.0	0 15 h	Utetemperaturfördröjning används, om det valda uppvärm- ningssättet i reglerkretsinställningarna är radiatorvärme. Graden av utetemperaturfördröjning bestäms i inställningarna för "Utetemp.fördr. på temp.sänkn". Utetemp.fördr. används till att reglera framledningsvattnets temperatur. En vanlig utetemp. fördröjning av radiatorvärme är 2 timmar. Om rumstemp. stiger för mycket när utetemp. sjunker kan man höja utetemp. fördröj- ningen. Om det motsatta händer, sänk den.	
Utetemp. fördröjning på temp. ökning	2.0	0 15 h	En vanlig fördröjningstid vid radiatorvärmning är 2h. Om rums- temperaturen sjunker för mycket när utetemperaturen stiger över nollan, höj tiden i menyn "Utetemp. fördr. på temp.ökning"	
Anticipiering av golvvä	rme			
Golvvärme anticipie- ring på temp. sänkn.	2.0	0 15 h	Anticipiering av golvvärme används om det valda uppvärmnings- sättet i reglerkretsinställningarna är golvvärme. Anticipiering vid temp. sänkn. används för att ge en jämnare rumstemperatur då utomhustemperaturen sjunker. Om rumstemperaturen sjunker mycket vid minusgrader kan anticipieringstiden ökas. Om det motsatta händer så sänk anticipieringstiden.	
Golvvärme anticipie- ring på temp. ökn.	2.0	0 15 h	Anticipiering av golvvärme används om det valda uppvärm- ningssättet i reglerkretsinställningarna är golvvärme. Anticipie- ring vid temp. ökn. används för att ge en jämnare rumstempera- tur då utomhustemperaturen ökar. Vid golvvärme saktar golvets betongmassa ner värmeöverföringen från golvet till luften i rum- met. Om rumstemperaturen stiger mycket när utomhustempe- raturen stiger så kan anticipieringstiden ökas.	
Sommarfunktion				
Pump sommarstop	Används	Används/ Används ej	Om A203 också styr pumpen, kan pumpen stoppas när som- marfunktionen används.	
Sommarfunktion ute- temp. gräns	19.0	10 35 ℃	Sommarfunktion utetemperatursgräns. När den uppmätta eller förväntade utetemperaturen överstiger sommarfunktionens utetemperatursgräns stängs reglerventilen och cirkulations vat- tenpumpen av (om ventilens sommarstängning eller/och venti- lens sommarskjölning är på).	
Sommarfunkt. inhibi- tion gräns	6.0	-1020	Sommarfunktionen stängs av omedelbart om utetemperaturen i realtid sjunker till "Sommarfunktionens inhibitionsgräns". Sommarfunktionen stängs också av om rumstemperaturen sjunker under temperaturinställningen med minst 0,5°C eller när regulatorn startas om.	
Sommarfunkt. fördröjning vid max	10	020h	Sommarfunktionens avstängningsfördröjning styr den tid det tar innan värme släpps på när utetemperaturen faller under sommarfunktio- nens utetemperaturgräns. Detta bidrar till att undvika onödig upp-	
Värde för sommarf. avstängn.fördr.	1.5	0.53.0	värmning under sommaren om utomhustemperaturen endast tillfälligt faller under temperaturgränsen. Avstängningsfördröjningen beräknas som [sommarfunktionens varaktighet] x [Värde för sommarf. avstäng- ningsfördr.] (begränsat till det inställda maximala fördröjningsvärdet). Avstängningsfördröjningen nollställs i följande fall: Rumssensorn är ak- tiv och rumstemperaturen faller minst 0,5°C under det inställda värdet eller vid ett strömavbrott.	

Inställning	Fabriks- inställning	Läge	Förklaring
Utetemperaturens prognos	Används ej	Används/ Används ej	A203 använder temperaturprognoser från bussen för kontinuitet
Ventilens sommar- stängning	Används	Används/ Används ej	Här bestäms om regleringsventilen ska stängas när sommarfunktionen an- vänds.
Ventilens sommar- sköljning	Används	Används/ Används ej	Om regulatorn är i sommarfunktionsläge aktiveras ventlsköljnings operationen varje måndag klockan 8.00. Regulatorn öppnar ventilen 20% öppen och stängs sedan. Om regulatorn också styr cirkulationspumpen används cirkulationspumpen under ventilsköljning.
Hösttorkning			
Hösttorkning status		PÅ/ AV	Displayen visar om hösttorkningsfunktionen är på eller inte. Uppgifterna är informativa.
Hösttorkning	Används ej	Används/ Används ej	Vid hösttorkningen höjs framledningsvattnets temp. automatiskt under 20 dagar. Funktionen startar automatiskt när medeltemp. dagtid har legat över
Dagar med medelvärme			igång de närmsta 20 dagarna om utetemperatur (dagens
7°C Temperaturgräns för höst- torkningsaktivering			d /
med mer än +7 °C	är aktivera	nd dagar)	* ''
Effekt av hösttorkning Hösttorkn. effekt på framl. va Hösttorkn. effekt på rumster	atten 4.0 np. 1.0	0 25 °C 0.0 1.5 °C	Visar hur stor effekt hösttorkningen har på framledningsvattnets tempera- tur. Om rumstemperatur reglering används visas här hur mycket rumstem- peraturen har höjts av hösttorkningen.
Rumskompensering			
Rumskompensering	Används	Används/ Används ej	Rumkompensationen känner av om rumstemperaturen påverkar framl. vatten- styrningen. Om den uppmätta rumstemp. skiljer sig från den inställda graden, kor- rigerar rumskompenseringen framledningsv. temp. Rumskompensation kommer inte att utföras om rumstemp.rmätningen är alarmerande (mätningen är mindre än 1,0 °C med en larmfördröjning på 10 minuter).
Rumstemp. inställnings- värde	21.5	5 50 °C	Grundläggande rumstemp.inst för regulatorn som bestäms av användaren. Inställ- ningsgraden syns inte såvida inte rumskomp. används.
Rumstemp.mätningens fördröjning	2.0	02 h	Rumstemperaturmätningens fördröjning. Olika byggnader värms upp och kyls ner olika snabbt. Denna inställning kan minska byggnadens effekt på rumstemperatursstyrningen.
Rumskompensering Radiatorvärme Golvvärme	4.0 15	07	Koefficient som används för att jämna ut skillnaden mellan rumstempera- turens inställningvärde och mätningsvärde. T ex. om rumstemperaturen, uppvärmd av radiator, är en grad under inställningsgvärde höjs framled.vatt. temperatur med fyra grader.
Komp. max effekt på fram- ledn.v. Radiatorvärme Golvvärme	16.0 5.0	025 °C	Rumkompensationens maximala effekt på framledningsvattnet.
Rumskomp. justerings- tid (I-tid) Radiatorvärme Golvvärme	1.0 2.5	0.5 7 h	Justeringstiden förbättrar rumskompensationsfunktionen (I-tid).Längre justeringstid används i stora hus eller i hus där golvvärme har installerats på betonggolv.
l regler max.effekt på framl.v. Radiatorvärme Golvvärme	3.0 2.0	0 15 °C	Rumskompensationens tidsjustering kan endast ändra framled.v. temperaturen till dess inställda grad. Om rumstemperaturen ständigt varierar, kolla om problemet går att lösa genom att sänka inställningsgraden.
Pumpar			
Dubbel pumpfunction	Reservpump	Pumpväxling/ Reservpump	Den andra pumpen kan fungera antingen som växlingspump eller som reservpump. Om du väljer att använda den som växlingspump körs pumpen omväxlande som huvudpump och reservpump. Reservpumpen startar om det blir fel på huvudpumpen.
Drifttid före pump utbyte	7 d	1365 dagar	Under användning som växlingspump styr styrdonet pump 1 och 2 så att de omväxlande fungerar som huvudpump under olika tidsperioder. Syftet med en omväxlande användning är ett jämnt slitage och en längre livslängd. Pumparnas drift mäts av en drifttidräknare. Vid tiden för byte kontrollerar styrenheten drifttiden för varje pump med hjälp av drifttidräknaren för att se till att användningen är jämnt fördelad mellan pumparna och för att, vid behov, växla mellan pumparna.
Px.x Pumpens drifttid			Information läsas från pumpens drifttidräknaren.
Återställ drifttidräknaren	Av	Av/På	Det är bra att återställa drifttidräknaren när den gamla pumpen byts ut mot en ny.
Pumpstyrning	Automatisk	Automatisk/ Manuellstyming	Om det behövs kan du tvinga pumpen till manuell styrning och välja om pumpen är i påslagen eller i avstängningsläge.

Inställningar	Fabriksinst.	Läge	Förklaring
Returvattenkompensering			
Returvattnets komp. förhållande	2.0	0 7.0	Om returvattentemperaturen sjunker under inställd "Returvatten frysrisk" inställningsvärde, regulator höjs framledningsvattnets temperatur. Temperaturen som höjs är: "temperaturen under returvatten frysrisk gräns" x "Returvattnets komp. förhållande".
FJV Returvattenkompense	ring		
V1 (V2) FJV returtemp. komp.	Används ej	Används/ Används ej	Funktionen sänker inställningsvärdet för värmeketsens framledningstemperatur om FJV returvattentemperaturen från värmeväxlaren överstiger kompensationskurvans värde vilket är proportionellt mot utomhustemperaturen.
V1 (V2) FJV returtemp. komp. kurva			Aktiverad enligt en 5-punktskurva som kan redigeras. $10 = 60 \text{ fm} \text$
Min. gräns	42	20 60 °C	När FJV-returvattentemperaturen från värmeväxlare är lägre än minimigränsen så är kompenseringen för FJV-returvatten noll.
Max gräns	65	50 70 °C	När FJV-returvattentemperaturen från värmeväxlare är högre än maxgränsen är kompenseringen FJV-returvatten alltid aktiv.
FJV returv. temp. komp P-band	200	2 500 °C	P-området för FJV returvattenkomp. vid PI-styrning.
FJV returv. temp. komp. I-tid	180	0 300 s	I-tid för FJV returvattenkomp. vid PI-styrning.
V1 (V2) FJV returtemp. max komp.	20	0 50 °C	Det värdet med vilket FJV returkompensationen maximalt kan påverka framledningsvattnet inställning
Bussmätningar			
Utetemperatur från buss	Används ej	Används ej/ Används	Utetemperaturmätning som kan läsas från bussen eller ge- nom M1.
V1 Utetemp. från buss	Används ej	Används ej/ Används	En rumstemperatursmätning som är specifik för V1 reglerk- rets och som kan läsas från bussen eller genom M4.
V2 Rumstemp. från buss	Används ej	Används ej/ Används	En rumstemperatursmätning som är specifik för V2 reglerk- rets och som kan läsas från bussen eller genom M7.
Allmän kompensering			
Allmän kompensering	Används ej	Används ej/ Används	Allmän kompensation kan höja eller sänka framled.vattnets temperatur. Sändarmätning gör det möjligt att utnyttja vind- och solmätningar eller differenstryckmätningar över värmenätverket.
Kompenseringens min	0	0100 %	Bestämda gränsvärden för kompensation. Ställ in transmitter-
Kompensering max	100	0100 %	mätningens meddelandevärde då kompensationen ska börja och värdet för max. kompensering gränsen. Kompensationsmängden är linjär mellan dessa gränsvärden. (Transmittern tas i bruk och inställningen för mätningsområdets värde bestäms i konfiguratio- nen av just denna mätkanal).
Kompensering min. effekt	0	-20 20 °C	Kompenseringens min. effekt bestämmer hur mycket framlednings vattnets temperatur ändras när kompensationen börjar.
Kompenseringens max. effekt	0	-20 20 °C	Kompenseringens max. effekt bestämmer hur mycket kompensa- tionen kan höja eller sänka framledningsv. temp. Om vindmätning används i transmittermätningen är inställningsvärde positiv, d.vs framledningsvattnets temperatur höjs på grund av vinden. Om sol- mätningar används istället är inställningsvärden negativ, framled- ningsvattnets temperatur sänks på grund av solstrålning.
			Ett exempel på allmankompensering. En vindtransmitter är ansluten till mätningskanalen. Vindkompensation bör starta när transmitterens mätningsmeddelande är 30 % och nå max gränsen när mätningsmeddelandet är 70 %. Vindkompensa- tion kan höja framledningsvattentemperatur med högst 4 °C. Kompensationen når maxgränsen när mätningsmeddelandet når 70 %. Höjer framledningsvattnets temperatur. Mätningsmeddelande %
Komp. filtertid	5	0300 s	Komp. signalfiltrering. Filtreringen dämpar effekten av snabba förändringar

Inställningar	Fabriksinst.	Läge	Förklaring	
Busskompensering				
Busskompensering	Används ej	Används/ Används ej	Kompensationsbehovet kan specificeras av en extern enhet ut- anför A203 genom buss:en (t.ex. Ounet S-Kompensation).	
Framledningsvatten max höjn.	8.0	0 30.0 °C	Datakanalkompensation kan inte höja framledningsvattnets temperatur mer än det inställda värdet.	
Framledningsvatten max. sänkn.	-8.0	-30.0 0 °C	Datakanalkompensation kan inte sänka framledningsvattnets temperatur mer än det inställda värdet.	
Larmens inställningar				
Larm	Aktiverad	Aktiverad/ Ej aktiverad	Det är möjligt att avaktivera alla A203 larm. Det kan göras t.ex. i de fall då mätningar konfigureras innan några givare ansluts till regulatorn. När larm är inaktiverade syns en symbol i huvudmenyn l 🐐.	
V1 (V2) REGLERKRETS - LAF	RM INSÄLLNIN	GAR		
Framledn.vattnets avvikelselarm	10.0	150 °C	Skillnaden mellan den uppmätta framledningv. temp. och den, i regulatorn, förbestämda temperaturen sätter igång ett larm om skillnaden har hållit i hela fördröjningstiden. Avvikelselarmet aktiveras inte när regulatorn är i sommarfunktionsläge, när regu- latorn inte är automatläge eller när utetemperaturen är mer än 10°C och framledningsvattentemperaturen är mindre än 35°C. Larmet har en fördröjning på 5 sekunder	
Avvikelselarm fördröj- ning	60	1120 min	Avvikelselarmet aktiveras efter den bestämda tidsfördröj- ningen.	
Framledningsvatten högnivålarm	80.0	40100 °C	Framledningsvattnets högnivålarm.	
Högnivålarm fördröjning	5	0120 min	Högnivålarmet aktiveras när framledningsvattnets tempe- ratur har överstigit maxgränsen längre tid än den bestämda fördröjningstiden	
Returvatten frysrisk gräns Returvatten larm fördröj-	8.0 5	525 °C 1120 min	Returvattnets frysrisklarm aktiveras när returvattnets temp. har legat under frysriskgränsen längre tid än den bestämda tidsfördröjningen. Larmet har en fördröjningstid på 5 sekun-	
ning			der.	
TV REGLERKRETS - LARM IN	ISTALLNINGA	R		
TV nedre larm gräns	40.0	2070 °C	Ett överhettningslarm aktiveras när framledningsvattnets	
TV överhettninglarm gräns	68.0	65120 °C	eller faller under nedre larm gräns och ligger över överhett- ningsgränsen/under nedre larm gräns längre än den bestäm-	
TV överhettning/nedre- larm gräns fördr.	10	0 30 min 	da tidsfördröjningen. Larmet har en fördröjningstid tid på 5 sekunder.	
TRYCKMATNINGARNA 1 O	CH 2 HAR EGN	A INSTALLNING	AR	
Tryck mätn. 1 (2) låg gräns larm	0.5	020 bar	Ett låggränslarm aktiveras när tryckmätningen går under tryck- mätningens inställda låggräns. Larmet stängs av när trycket är 0.1 bar över gränsen.	
Tryck mätn. 1 (2) hög gräns larm	15.0	0 20 bar	Ett höggränslarm aktiveras när tryckmätningen ligger över den inställda tryckhöggränsen Larmet stängs av när trycket är 0.1 bar under gränsen.	
LARMGRÄNSER FÖR TEMP	ERATURMÄTN	MI10 OCH M11		
M10 (11) Larmfördröjning	60	0300 s	Ett larm aktiveras när den uppmätta temperaturen har legat över eller under de bestämda gränserna längre än den satta fördröjningstiden.	
M10 (11) Larm min. gräns	-51	-51131 °C	Låggränslarmet aktiveras när temperaturen sjunker under den bestämda låggränsen. Larmet stängs av när temperaturen är 1.0°C över låggränsen.	
M10 (11) Larm max. gräns	131	-51131 °C	Höggränslarmet aktiveras när temperaturen går över den be- stämda höggränsen. Larmet stängs av när temperaturen är 1.0°C under hög- gränsen.	
KONTAKTLARM FÖR MÄTNINGARNA M10 OCH M11				
M10 (11) Larmfördröjning	30	0300 s	Kontaktlarmet aktiveras när fördröjningstiden har gått ut efter en larmaktivering.	

Inställningar	Fabriksinst.	Läge	Förklaring
Justeringsvärden			
V1 OCH V2 JUSTERINGSVÄRD	EN		
P-band	200	2600 °C	Framledningsv. temp. förändring vid vilken ställdonet kör ventilen 100 %. T.ex. om framledningsv. temperaturen ändras med 10 °C och P-bandet är 200 °C ändras ställdonets position med 5 % (10/200 x 100 % = 5 %).
I-tid	50	5 300 s	Avvikelsen i framledningsvattnets temperatur från inställ- ningsvärden korrigeras av P-volymen i I-tid. T.ex. om avvikel- sen är 10°C P-bandet är 200°C och I-tiden är 50 sekunder, kör ställdonet på 5 % i 50 sekunder.
D-tid	0.0	0 10 s	Regleringens reaktionshastighet vid en temperatursföränd- ring. Akta för ständig temperaturpendling!
Framl. temp. max. ändring	4.0	0.5 5°C/min	Maxhastigheten som framledningsvattnets temperatur kan höjas vid växling från temperatursänkning till normaltempe- ratur. Om radiator knäpper, sätt en lägre ändringhastighet.
Ställdon gångtid, öppna	150	10 500 s	Gångtiden indikerar hur många sekunder det tar för ställdo- net att kontinuerligt drift ta en ventil från en stängd position till en öppen position.
Ställdon gångtid, stänga	150	10 500 s	Gångtiden indikerar hur många sekunder det tar för ställdo- net att kontinuerligt drift ta en ventil från en öppen position till en stängd position.
TV JUSTERINGSVÄRDEN			
P-band	70	2 500 °C	Framledningsv. temp. förändring vid vilken ställdonet kör ventilen 100 %.
l-tid	14	5 300 s	Avvikelsen i framledningsvattnets temperatur från inställ- ningsvärden korrigeras av P-volymen i I-tid.
D-tid	0.0	0 10.0 s	Regleringens reaktionshastighet vid en temperatursföränd- ring.Akta för ständig temperaturpendling!
Anticipiering	120	1250 °C	Använder anticipieringsvärden mätnings information till snabba på regleringen när TV-användningen ändras. Öka an- ticipieringens intällningsvärdet för att minska reaktionerna på användningsändringar.
Snabbkörn	60	0 100 %	Funktion vid användningsändringar. Sänk detta värde för att minska antalet reaktioner på snabba temperatursändringar.
Ställdon gångtid, öppen	15	5 500 s	Gångtiden indikerar hur manga sekunder det tar för ställdo- net att vid kontinuerlig drift ta en ventil från en stängd posi- tion till en öppen position.
Ställdon gångtid, stängd	15	5 500 s	Gångtiden indikerar hur manga sekunder det tar för ställdo- net att vid kontinuerlig drift ta en ventil från en öppen posi- tion till en stängd position.
Gräns för P funktionens av- vikelse	5	0 50 °C	Om temperaturen förändras i förhållande till " Gräns för P funktionens avvikelse" och tempreturen börjar närma sig börvärdet är P funktionen blockerad så länge temperaturen är inom gränsvärdena.
			58.0 Find the second s

11 Återställ inställningar och uppdateringar

Återställ fabriksinställninga	ir an
Service Återställ fabriksinställningar Aktivera startguiden igen Återställ säkerhetskopia Skapa säkerhetskopia	När systemet återställs till fabriksinställningar, återgår regulatorn till startläget.
Skapa säkerhetskopia	

När A203 har installerats och alla anläggningsspecifika inställningar har gjorts är det rekommenderat att en säkerhetskopia tas. När en säkerhetskopia skapas så kommer alla data som krävs vid en återställning att sparas till det interna minnet. Denna data omfattar inställningsvärden, schema och specifika givarkonfigurationer.

Återställ säkerhetskopian

C

För att återställa din egen säkerhetskopia, välj "Återställ säkerhetskopia".

Regulatorn säkerhetskopierar automatiskt till Regulatorns interna minne varje timme. När du utför en mjukvaruuppdatering återställer Regulatorn automatiskt säkerhetskopian som den skapade. Med en begäran om "Återställ säkerhetskopiering" kan du inte återställa

en automatisk säkerhetskopia av regulatorn.

Aktivera startguiden igen

🛱 Startguide	
Language/ Språk	Svenska>
Kopplingar och konfiguration	>
Återställ säkerhetskopia	>
Verkställ val	>
_	
🗖 Start up wizard	
Language	English >
	-
Connections and configuration	- >
Connections and configuration Restore backup	- > >
	-

En ny oinitierad enhet kommer att starta i startläge. In- och utgångarna aktiveras i konfigurationen. Efter val rörande in- och utgångar, lämna menyn genom att trycka på ESC. Gå till menyn "Verkställ val". Enheten kommer att starta och valda konfigurationen tas i bruk.

11.1 Uppdatera programvaran

Regulatorns inställningar sparas och de returneras automatiskt efter mjukvaruuppdatering. Regulatorn säkerhetskopierar automatiskt varje timme och återställer automatiskt säkerhetskopian till Regulatorn efter mjukvaruuppdateringen.

Om du vill kan du också göra en säkerhetskopia före programuppdateringen och återställa säkerhetskopian efter programuppdateringen.

- 1. Gå till enhetens WEB-gränssnitt från webbläsaren (eller via Ouflex BA Tool) (för mer information om inloggning, se sidan 49).
- 2. Gå till fliken "Device management" (Enhetshantering).
- 3. Under SW-uppdatering klickar du på "SELECT FILE" (VÄLJ FIL).
- 4. Välj A203 x.x.x **zip**-filen och tryck på "**Open**" (Öppna). Filnamnet kommer att visas i gränssnittet samt knappen "Update" (Uppdatera).
- 5. Välj "Update". Uppdateringen kan ta 5-10 minuter.
- 6. När uppdateringen är klar visas ett meddelande: "File upload succeed. Please wait until the update takes effect! " (Filuppladdningen lyckas. Vänta tills uppdateringen träder i kraft!). Tryck på knappen "Continue" (Fortsätt).
- 7. Meddelandet "Update succeed !" (Uppdateringen lyckas!). Tryck på knappen "**Main page**" för att komma till huvudsidan.

12 Alternativ för fjärrstyrning



Använd en GSM-telefon Kräver att GSM-modemet (tillval) är anslutet till regulatorn.



Webbserver, fjärrstyrning och bevakning (tillval).



Internetbaserad online- styrning. Rum för professionell fjärrkontroll och bevakning (tillval).

12.1 SMS Snabbguide

Om ett GSM-modem är anslutet till A203 kan regulatorn skicka information via sms.

Skicka följande sms till regulatorn: NYCKELORD.

Om regulatorn har ett aktiverat enhets-ID, så skrivs alltid det före nyckelordet (exempelvis Ou01 NYCKELORD eller Ou01 ?). Stora och små bokstäver är olika tecken i enhets-ID:et!

Regulatorn skickar ett SMS med en lista med nyckelord som ger information om regulatorns funktioner och status. Nyckelordet ska delas från resten av texten med ett /. Nyckelordet kan skrivas med både stora och små bokstäver. Skriv endast ett nyckelord på meddelande.

Nyckelord	Förklaring
?	Svarsmeddelandet skickar alla nyckelord på det språk som har valts i regulatorn.
Nyckelord	Om regulatorn har svenska som inställt språk skickar regulatorn alla nyckelord.
Hemma	A203 startar hemma-läget.
Borta	A203 startar borta-läget.
Ingångar	Mätningsinformationen eller statusen för ingångarna skickas i ett sms.
Utgångar	Styrstatusar skickas i ett sms.
V1 Info V2 Info	Svarsmeddelandet visar "Temperaturfall" och "Rumstemperaturinställning" om rumstemperaturmätning är aktiverad. Svarsmeddelandet visar den beräknade in- ställningsgraden för framledningsvattnet och faktorerna som påverkar den. Datan är informativ.
V1 Inställningar V2 Inställningar	Svarsmeddelandet visar "Temperatursänkning" och "Rumstemperaturinställning" om rumstemperaturmätning är aktiverad. De kan ändras genom att modifiera medde- landet och skicka tillbaka det till A203. Regulatorn bekräftar inställningsändringarna genom att skicka dem i ett bekräftelsesms.
V1 Styrsätt V2 Styrsätt	l svarsmeddelandet har det nuvarande styrsättet en stjärna (*) bredvid sig. Styrsät- tet kan ändras om stjärnan flyttas och sedan skickas ändringen i ett meddelande till regulatorn.
V1 Reglerkurva V2 Reglerkurva	Framledningsvattentemperaturen kan ställas in vid 5 utetemperaturer. Två ute tem- peraturer är förbestämda (-20 och +20°C). De andra tre är valbara och kan läggas in mellan de två förbestämda graderna. Min. och maxgränserna för framledningsvatt- net kan också ändras.
TV Inställningar	Svarsmeddelandet visar inställningarna för Tappvarmvattnet och dess styrsätt. In- ställningarna och styrsättet kan ändras.
TV Info	Svarsmeddelandet visar mätningsinformation. Inställningsvärdet för TV kan också ändras.
Akitva larm	Svarsmeddelandet visar alla aktiva larm.
Larmhistorik	Svarsmeddelandet visar information om de 10 senaste larmen.
Typinfo	TSvarsmeddelandet visar information om enheten och mjukvara.

Obs! Om regulatorn har ett enhets-ID som används, skriv då alltid enhets-ID:et framför nyckelordet.

12.2 Webbgränssnitt

A203 innehåller en intern webbserver. Du kan få åtkomst till den med en webbläsare. Eftersom alla funktioner har testats med Google Chrome rekommenderar vi att du också använder Chrome. Du kan använda webbläsaren på en dator, smartphone, surfplatta eller en pekskärm som köpts från Ouman för webbläsaranvändning.

Kontrollera A203-enhetens värdnamn på etiketten (intill enhetens Ethernet-port) eller i enhetens nätverksinställningar. När du använder värdnamnet för att skapa en anslutning till en enhet, är den sista delen av namnet ouman.net när du använder en fjärranslutning via internet. Om du skapar en anslutning via ett lokalt nätverk från en enhet med operativsystem från Apple, Microsoft eller Linux, är den sista delen av värdnamnet ouman.local. Android-operativsystemet känner inte igen adresser som slutar med "local". Därför måste du använda IP-adressen när du loggar in på lokala nätverk med Android-enheter.

Ange användarnamn och lösenord. Enheten har tre nivåer av användarnamn: "service", "användare" (user) eller "åskådare" (viewer). Användare på nivån "service" har störst behörigheter. I det här avsnittet visas de användarbehörigheter som tilldelas användare på nivån "service". Användare på nivån "användare" (user) kan ändra inställningar och tidsprogram. Användare på nivån "åskådare" (viewer) har endast visningsrättigheter, och ett lösenord som är specifikt för användarens ID kan ändras för dessa användare. Det enhetsspecifika lösenordet hittar du på A203-enhetens etikett. Som standard har alla användar-ID samma lösenord. Ändra lösenordet!

Om du loggar in på enheten lokalt måste DiscoveryTool eller Ouflex BA Tool finnas installerat på datorn. Om du använder Ouflex BA Tool kan du även använda funktionen SKANNING (SCAN) för att hitta andra enheter anslutna till samma LAN och visa dem i en lista. Du kan ansluta till en enhet genom att välja den i listan SKANNING (SCAN) och klicka på "Connect" (öppen anslutning). Du kan överföra filer, inställningar och grafer från verktyget till enheten och vice versa. Enheten kan samtidigt vara ansluten till Ounet, och mer än en person kan vara ansluten samtidigt till enheten (testat med fyra personer).

Tillgång till olika funktioner	Service	User (användare)	Viewer (åskådare)
Ändra lösenord: Vilket användarlösenord kan ändras?	service, användare eller åskådare	användare	åskådare
Att läsa diagram och trender	Х	Х	Х
För att visa och bekräfta larm	Х	Х	Х
För att ändra inställningsvärden och tidsprogram	Х	Х	
För att redigera diagram	Х		
Att skapa trendgruppen och redigera trender	Х		
För att ändra styrningsläge: automatisk - manuell kontroll	Х		
Systeminställningar	Х		
Enhetshantering	Х		
Logga	Х		



Valfria tillbehör

GSMMOD

Genom att ansluta modemet till A203 går det att kommunicera via SMS med regulatorn och skickas information om aktiva larm till en GSM-telefon. Genom att ansluta modemet till A203 går det att kommunicera via SMS med regulatorn och skickas information om aktiva larm till en GSM-telefon.

Primär anslutning:



Sekundär anslutning:

Du kan ansluta modemet till A203-enhetens 15Vdc-utgång och se till att den kumulativa belastningen inte överstiger 750 mA. Observera även strömförbrukningskraven när du laddar 15Vdc-utgången (se sid. 56 Tekniska specifikationer).



Sätta i SIM-kort

Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren på modemets ända, med kontaktytan vänd mot etiketten på modemets ovansida. Tryck in SIM-kortet tills det klickar och kortet sitter stadigt i hållaren. Kortet kan tas bort från korthållaren med ett platt verktyg, till exempel en flat skruvmejsel.

PIN-koden för A203 ställs in till samma kod som SIM-kortet har.



Yttermostat C01A AC 250V 15 (2,5) A

C01A

I golvvärmelösningar är det viktigt att se till att extremt varmt vatten som kan skada strukturer eller ytor aldrig tränger in i nätverket. En mekanisk termostat bör installeras på en framledningsvattenledning som stoppar cirkulationspumpen vid överhettning. Ställ in termostaten vid 40-45 °C. Ställ S203 maxgräns mellan +35 och +40 °C och min.gränsen mellan +20 och + 25 °C.

Produktinformation

Produkt:	Värmeregulator för tre kretsar
Tillverkare:	Ouman Oy
	Linnunrata 14
	FI-90440 Kempele
	FINLAND
	tel. 0424 840 1
	www.ouman.fi
Produkt nam:	A203
Modeller:	A203
Version:	Typetiketten visar HW- och SW-versionen
Giltig:	2023/08



Regulatorn kan ha uppdaterats från fabriken efter leverans. Kontrollera giltig enhetsinformation på styrenhetens skärm (Systeminställningar \rightarrow Enhetsinformation).

Garanti

Ouman Oy ("Säljaren") ger en 24-månaders garanti för utrustningen avseende material och tillverkning, såvida parterna inte har kommit överens om en annan garantiperiod. Garantiperioden börjar löpa från inköpsdatumet för utrustningen. Vid fel i råmaterial eller tillverkning förbinder sig säljaren, under förutsättning att utrustningen levereras till säljaren utan dröjsmål och senast vid garantiperiodens utgång, att efter eget omdöme reparera felet, antingen genom att reparera den defekta produkten eller genom att kostnadsfritt förse köparen med en ersättande ny produkt.

Kostnaderna för att skicka enheten till säljaren för garantireparation står köparen för. Säljaren står för kostnaderna för att skicka tillbaka enheten till köparen, förutsatt att felet omfattas av garantin.

Garantin täcker inte skador som orsakats av olyckor, blixtnedslag, översvämning eller andra naturliga orsaker, normalt slitage, felaktig, vårdslös eller onormal användning, överbelastning, felaktig skötsel, eller ombyggnads-, ändrings- eller installationsarbete som inte utförts av säljaren (eller dennes auktoriserade representant).

Köparen ansvarar för valet av material som är känsliga för frätskador, såvida inget annat har överenskommits på ett lagenligt sätt. Om säljaren ändrar utrustningens konstruktion är han inte skyldig att göra motsvarande ändringar i redan köpta utrustningar. För att kunna åberopa garantin måste köparen ha uppfyllt sina skyldigheter som följer av leveransen och som anges i avtalet på ett korrekt sätt.

För varor som ersätts eller renoveras under garantin beviljar säljaren en ny garanti, men endast fram till utgången av garantitiden för den ursprungliga utrustningen. För reparation av utrustningen utanför garantiperioden beviljar säljaren en servicegaranti på 3 månader, som täcker det material som använts för reparationen och det utförda arbetet. Denna garanti påverkar inte de skyldigheter som konsumenten-kunden har enligt lag.

Konsumentens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning gäller alltid. Mer information om leverans- och garantivillkoren finns på www.ouman.fi (Ouman Ltd - Allmänna leverans- och garantivillkor 2018).

Produkthantering



Denna symbol på produktens yttermaterial visar att denna produkt inte får kastas tillsammans med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Produkten skall behandlas separat från annat avfall för att förebygga skador, orsakade av oövervakad avfallshantering, på miljön och medmänniskors hälsa. Användarna måste kontakta återförsäljaren ansvarig för att ha sålt produkten, leverantören eller en lokal miljömyndighet, som kan ge ytterligare information om säkra möjligheter för produktåtervinning. Denna produkt får inte kastas tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Index

5-punktkurva 11-12

Access 29, 31 Aktiva larm 4, 25 Allmän kompensation 44 Allmänna larm 38, 45 Allmänna mätningar 7, 34, 37-38 Avaktivera larm 45 Avfrostningstermostat 35, 21, 22, 40 Avvikelsekalender 16, 20 Avvikelselarm 45 Automatisk styrning 4, 14, 18

Beräknad rumstemperatur 10 Borta-läge 7, 8, 38 Bussenhetsanslutning 36 Busskompensering 45 Bussmätningar 44 Byt låskoden 32

Cirkulationsvattnets temperatur 17, 33

Datuminställningar 27 Displayinställningar 32

Energimätningar 7, 33, 38 Enhets-ID 28 Enhetsinformation 32, 48

Fjärranvändning 48Fjärrvärme framledns.vatten temp. 7, 33 Nyckelord 48Fjärrvärme returvatten kompens. 44NätverksinstäFjärrvärme returvatten temp. 7, 33Framledningsvattentemperatur 7, 10,11Ounet 48, 31Framl.vattentemp. max gräns 11, 12, 41Framl.vattentemp. min gräns 11, 12, 41Fördröjd rumstemp. mätning 10, 43P-I-D 46Fördröjd utetemp. mätning 10, 42PIN 28Förvärmning 42Produktinforr

Garanti 53 Givares fellarm 24 Golvvärme anticipiering 42, 43 Grundvy 2 GSM-modem 28, 50

Hemma/Borta-styrning 7, 8, 38 Huvudmeny 6 Hösttorkning 42, 13

Info 9-10, 17 Ingångar och utgångar 7-8, 37-40 Inställningsvärden 13, 17, 41-46 IP-adress 29-30

Justeringsvärden 46

Kompensationsfunktioner 43-45Kontinuerlig normal temperatur 14Signalstyrka 28Kontinuerlig temperatursänkning 14SIM-kort 28, 49Kontrast 32Skyddsklass 52Kopplingar och konfigurationer 33-40SMS-inställningKyltermostat 21, 22, 35, 40SMS-kommunik

Larm 4, 24-27 Larmgrupper 24 Larmhistorik 25 Larminställningar 45 Larmljud 27, 4 Larmmottagare 25 Larmprioritet 24, 25 Larmdirigiering 25-26 Låskod 32

Magnetventilstyrning 35 Manuell användning 14, 18, 39 Meddelande mätningar 37 Modbus RTU inställningar 30 Modbus RTU anslutningar 36 Modbus TCP/IP inställningar 30 Modemanslutningar 33, 28 Modemstatus 28 Mätningsjustering 37 Mätningar 10, 17, 37, 38 Mätningsmärkning 40

Nyckelord 48 Nätverksinställningar 29-31 Ounet 48, 31 Parallellförskjutning 41 P-I-D 46 PIN 28 Produktinformation 52 Produkthantering 54 Pumpdriftsinfo 33, 7 Pumplarm 33, 38 Pumpstyrning 39, 35

Radiatorv. fördröjn.funktion 42 Reglerkrets 41 Reglerkurva 11-12, 44 Relästyrning 21-22, 35, 39 Returvattenkompens. 37, 44 Returvatten frysrisklarm 45 Returvattnets temperatur 7, 37 Rum I-styrning 43 Rumskompensering 43 Rumstemp.inställningar 13, 43 Rumstemp. sensor anslutning 33, 34

Signalstyrka 28 SIM-kort 28, 49 Skyddsklass 52 SMS-inställningar 28 SMS-kommunikation 48 Snabbhöjning funktion 42 SNMP-inställningar 30 Sommarfunktion 13, 42 Speciella dagar 16, 20 Språkval 27 Summalarm 40 Styrsätt 14, 18 Ställdon gångtid 39, 46 Ställdon kalibering 4, 41 Systeminställningar 27-32 Säkerhetskopiering 47

Tappvarmvattenstyrning 17-21, 7 Tappvarmvattnets nedre larm gräns 45 Tappvarmvattnets överhettningslarm 45 Tappvarmvattnets höjning/sänkining 17, 19-20 Tas ingårna och utgångarna i funktion 37-40 Tas reglerkretsar i funktion 41 Teknisk information 56 Temperaturmätning justering 36 Temperatursänkning 41, 9-10, 17-21 Tidsinställningar 27 Tidsprogram 15-16, 19-222, 26 Transmitter 37 Trender 23, 18 Trendlogg samplingsintervall 23 Trycklarm 45 Tryckmätningar 38, 34 TV cirkulation 17, 33 TV anticipiering 17, 33 Tvingad styrning 14, 18 Typ av kurva 11-12, 44 Typinformation 32, 48

Uppdatering 47 Uppvärmningssätt 41, 12 Utetemperatur 7, 33, 37, 44 Utetemperatur anticipiering 42, 43 Utetemperaturfördröjning 42 Utgångar 8, 38-39

Valfria namn 40 Valfria temperaturmät. 37, 38 Vattenvolymmätning 7, 33, 38 Veckoprogram 15,19, 22, 26 Ventilens sommarstängning 43 Ventilsköljning 43 Värmetermostat 21, 22, 35, 40

Återställ fabriksinställningar 47 Återställ säkerhetskopia 47 Återvinningshantering 51

Tekniska information

Mått	bredd 213,5 mm, höjd 93,3 mm, djup 96,8 mm
Vikt	0.7 kg
Skyddsklass	IP 20
Drifttemperatur	0 °C+40 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C+70 °C
Strömmatning	
Driftspänning	24 Vac, 50 Hz (22 Vac - 33 Vac)
Effektbehov	15 VDC matning = 0 A) 13 VA (15 VDC matning = 750 mA) 34 VA Man bör ta hänsyn till driftspänningen 24 Vac och effektbehovet på Triac-utgångarna som kan belastas med max 4 A, det maximala effektbehovet blir 96 VA (Max 1A/triac par).
Batteribackup	12 Vdc
Strömförbrukning	Reläerna inte i bruk = 300 mA/3.6W Reläerna i bruk
Mätningstyperna för de universala mätn	ingsingångarna (kan konfigureras med programvaran):
Passiv givare (ingångarna 113)	Mätkanalens noggranhet: • NTC 10: +0,1°C mellan -50°C+100°C och +0,25 °C mellan +100 °C+130 °C • NTC 1.8 ±0,2 °C mellan -20 °C+40 °C, +0,6 °C mellan +40°C+70 °C och +2.0 temp. över 75°C. • NTC 2.2: ±0,2 °C mellan -20 °C+55 °C, +0,5 °C mellan +60°C+70 °C och +2.0 temp. över 75°C. • NTC 20: ±0,1 °C mellan -20 °C+70 °C, ±0,6 °C mellan +75°C+120° C • Ni1000 LG: +1,0 °C mellan -50 °C+130 °C • Ni1000DIN: ±0,2 °C mellan 100 °C+130 °C • Ni1000DIN: ±0,2 °C mellan -50 °C+130 °C • Obs! Vid den totala mätnoggrannheten måste också tas för hänsyn kabellängd och givarens tolerans.
Aktiv givare (ingångarna 4, 7, 12-14)	010 V utsignal, mätnoggrannhet 1 mV Milliampersignal kopplas med 250Ω pararellmotstånd 0-20 mA.
Digital givare (ingångarna 1016)	Kontaktspänning 5 Vdc. Brytarström 0,5 mA Elektriskt motstånd max. 1,9 k Ω (stängt), min. 11 k Ω (öppet)
Mätningstyper för de digitala	
Digital givare (ingångarna 21 och 22)	Kontaktspänning 15 VDC. Brytarström 1,5 mA Elektrisk motstånd max. 500 Ω (stängt), min 1,6 k Ω öppet)
Pulsräknare (ingångarna 21 och 22)	Minimi pulslängd 30 ms
Utgångar (6166)	Utgående spänningsområde 010 V. Utgående ström max. 10 mA/utgång
Reläutgångar Växlande (7176) Slutande (7784)	2st. 230 V, 6 A 4st. 230 V, 6 A
Triac-utgångar	
24 Vac (42 och 43) 24 Vac (44 och 45)	Utgående ström totalt max. 1 A Utgående ström totalt max. 1 A
Driftspänningsutgångar 5 st. 24 Vac utgångar (41) 15 Vdc utgång	Utgående ström max. 1 A/utgång Utgående ström max. 750 mA
Dataöverföring RS-485-fältbuss (A1 och B1) RS-485-fältbuss (A2 och B2) USB-host-anslutning Ethernet Ouman Acces	Galvanisk isolerad, protokoll som stöds Modbus-RTU (COM2, Modbus master) Galvanisk isolerad, protokoll som stöds Modbus-RTU (COM3, Modbus slave) RS-232-modem (GSMMOD) Full-duplex 10/100 Mbit/s, protokoll som stöds Modbus-TCP/IP Intelligent fjärranslutning inbyggd för användning med Ounet och Ouflex Tool
GODKÄNNANDEN	
EMC: Elektromagnetiska emissioner Immunitet Säkerhet EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet RoHS-direktiv WEEE	EN 61000-6-3:2020 (EN55022B) EN 61000-6-1:2016 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4- 6, IEC 61000-4-11) EN 60730-1:2011 2014/30/EU och ändringsdirektivet CE 93/68/EEC 2014/35/EU och ändringsdirektivet CE 93/68/EEC 2011/65/EU och 2015/863/EU DIREKTIV 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment
	Oumans produkter innehåller inga skadliga ämnen, förutom de som anges på skärmen bakom QR-koden.

Saving energy, creating comfort