OUMAN



Yleiskuvaus

Oumanin langaton anturijärjestelmä mahdollistaa nopean ja helpon huonelämpötilatietäsmällisten tojen luennan kiinteistössä ilman työläitä kaapelivetoja ja seinien poraamisia. Tukiasema laskee huonelämpötiloista keskiarvoa, jota voidaan käyttää suoraan säätävänä elementtinä lämmityksen ohjauksessa. Tukiasema voidaan liittää modbusliitynnän kautta eri SCADA järjestelmiin Modbus slave -laitteena tai Modbus master -laitteena S203, C203, H23, EH-203 tai A203 säätimeen.

KUVA1 Langattoman anturiverkon rakenne

Anturijärjestelmä koostuu tukiasemasta (WL-Base), verkkovirtaan kytketyistä reititittiminä toimivista antureista sekä paristolla toimivista langattomista antureista (WL-TEMP-RH-anturit). Vikatilanteissa rikkoontuneen anturin vaihtaminen onnistuu rekisterilistaa muuttamatta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa korvaavan anturin asentamista.

Langattoman verkon mesh-verkkorakenne lisää verkon luotettavuutta. Signaalilla on monta reittiä, joista järjestelmä valitsee automaattisesti aina voimakkaimman. Mitä enemmän reitittimiä on kuuluvuusalueella, sitä enemmän signaalilla on reittivaihtoehtoja. Verkkoon voidaan liittää jopa 100 anturia.

Tukiaseman liitynnät:

- Selaimella suoraan tukiasemaan. (Internetin yli / paikallisesti)
- Ounet liityntä suoraan tukiasemasta. (Internetin yli)
- Modbus ŘTU liityntä paikallisesti.
- (Liityntöjä voidaan hyödyntää samanaikaisesti)

Salaus:

Kaikki langattoman verkon kommunikointi on salattua. Salauksessa ja todentamisessa käytetään AES CCM + 128 bittistä avainta.

Alustava suunnittelu verkon rakentamisessa:

- Talon rakenteet ovat ratkaisevassa roolissa, kun verkkoa suunnitellaan. Paljon metallia sisältävät rakenteet heikentävät signaalia. Samoin hissikuilut, sähkökeskukset, palo-ovet ym.
- Vanhat betonirakenteiset talot ovat helpompia verkon kannalta kuin 2010-luvulla rakennetut talot, joissa teräksen määrä rakenteissa on suurempi. Uudemmissa taloissa tarvitaan enenmmän reititittimiä kuin vanhoissa.
- Tukiasemasta kannattaa lähteä rakentamaan verkkoa etsimällä ensin sopiva "selkäranka" verkolle ja varustaa nämä anturit käyttöjännitteellä, jolloin ne toimivat reitittävinä elementteinä verkossa. Katso KUVA1.
- Kun verkko on saatu kuulumaan näiltä osin, lähdetään sijoittamaan paristokäyttöisiä antureita osaksi verkkoa.
- Huoneantureiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon, että anturi ei ole milloinkaan suorassa auringon paisteessa. Samoin tulee huolehtia, että anturiin ei pääse vaikuttamaan muut ulkoiset lämmönlähteet kuten jääkaappi, televisio, tuuletusikkuna, vesipatteri jne.
- Tukiasema on monesti helpointa sijoittaa valvonta-alakeskuksen kanssa samaan tilaan (Lämmönjakohuone, IV-Konehuone), mutta esim. heikon 3G-kentän vuoksi optimaalisin paikka voi olla rakennuksen muissakin osissa. Tukiaseman keskeinen sijoituspaikka parantaa myös anturiverkon toimintaa, koska useampi anturi voi olla suoraan yhteydessä tukiasemaan ilman reitittimiä.
- Tukiasemaan on saatavissa myös jatkokaapelilla varustettu antenni, jolla voidaan parantaa anturiverkon kuuluvuutta.
- Tukiasema tarvitsee erillisen kotelon, esim. K118 joka sisältää myös tarvittavan virtalähteen.

Asennus



Huonelämpötila- ja kosteusanturi:



Tukiasema kiinnitetään DIN-kiskon avulla seinään tai keskukseen. Keskusasennuksessa tukiasema tarvitsee ulkoisen antennin. Tukiasema tulee asentaa sisätiloihin (0°C...+50°C).

Tukiasema voidaan kytkeä Ounetiin tai itsenäisesti internetiin, jolloin mittaustietoja voidaan tarkastella etäyhteyden avulla kiinteistön ulkopuolelta. Jos kiinteistössä on valmiina jo internetyhteys, voit käyttää sitä. Ellei internetyhteyttä ole valmiina, suosittelemme käyttämään Oumanin tarjoamaa 3G-yhteyttä.

Tukiasema voidaan liittää myös paikallisessa sisäverkossa suoraan tietokoneelle ja modbus RTU-väylällä osaksi muuta automaatiojärjestelmää.

Huoneanturit voidaan kiinnittää seinään ruuveilla tai tarrakiinnityksen avulla. Huomaa, että anturi asennetaan siten, että riviliittimet tulevat vasempaan alareunaan 1.

Huoneanturi sijoitetaan noin 150cm:n korkeudelle paikkaan, jossa se mittaa huoneiston keskimääräistä lämpötilaa. Huoneanturia ei tule asentaa sellaiseen paikkaan, jossa suora auringonpaiste tai muu lämmönlähde voi vääristää mittaustulosta.

Huoneanturi tulee asentaa sisätiloihin (0°C ... +50°C). Huoneanturin AUX-liityntää hyödyntämällä voidaan anturiin kytkeä ulkoinen lämpötilamittaus, digitaalitulo, lähetinmittaus (0...10V) tai vesivuotoilmaisin (0-100%) (ks. s. 5).

HUOM! Ulkoiseen virtalähteeseen (5 VDC) kytkettynä huoneanturista tulee automaattisesti reitittävä huoneanturi. AA-paristoilla varustettuna se toimii normaalina huoneanturina.

Langattoman verkon käyttöönotto interneryhteyden kautta







1. Tukiasema tulee asentaa ensimmäisenä.

2. Kytke antenni (tai jatkojohdolla varustettu lisäantenni) tukiaseman antenniliittimeen. **Antennia ei saa irrottaa tai kiinnittää, kun tukiasema on jännitteinen!**

3. Kytke Ethernet-kaapeli tukiaseman RJ45-liittimen ja internetliitynnän (reititin / 3G-modeemi) väliin.

4. Kytke käyttöjännite. Jännite kytketään riviliittimeen ${\cal S}$ ja maa viereiseen \bot -liittimeen. Kts. tekniset tiedot.

5. Odota, että LINK-valo palaa kiinteästi. Tähän voi mennä muutama minuutti.

6. Kun LINK-valo palaa kiinteästi, tukiasema on onnistuneesti liittynyt Ouman ACCESS -verkkoon.

7. Jos käytössäsi on laite, jolla voidaan lukea QR-koodeja, lue se tukiasemassa olevasta tarrasta. Muussa tapauksessa kirjoita tarrassa oleva www-osoite tai laitteen DHCP:ltä saama IP-osoite nettiselaimeen. Paikallisesti sisäverkossa voidaan käyttää ouman.local päätettä, ouman.net sijaan.

8. Kirjaudu tukiasemaan. Salasana on tukiaseman kyljessä olevassa tarrassa. Käyttäjätunnus = service. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tukiaseman nimeä ehdotetaan muutettavaksi. Tähän voi asettaa esimerkiksi kohteen nimen. Nimeä voidaan muuttaa myös asetuksista.

9. Suosittelemme salasanan muuttamista. Jos salasanaa ei muuteta, pysyy salasana voimassa (jokaisella tukiasemalla on yksilöllinen salasana). Muutettua salasanaa ei voida palauttaa alkuperäiseen muuten kuin palauttamalla tukiaseman tehdasasetukset (ks. s.14, HW reset). Lisäksi tukiasemaan voidaan kirjautua ns. käyttäjäsalasanalla, jolla päästään vain katselemaan mittauksia. Tunnus = user, Salasana=Wireless.

10. Kytke asennustila päälle käyttöliittymästä. Tukiaseman RF-Status palaa vihreänä (ks. s. 6 Web UI kuva2, kohta 4.)

11. Asennustilan käynnistyminen vie noin minuutin. Tämän jälkeen tila on päällä 90 min, ellei sitä keskeytetä käyttöliittymästä 12. Siirry kohtaan antureiden käyttöönotto (s. 4.)

Langatoman tukiaseman käyttöönotto ilman selainkäyttöliittymää



1. Kytke antenni (tai jatkojohdolla varustettu lisäantenni) tukiaseman antenniliittimeen. **Antennia ei saa irrottaa tai kiinnittää, kun tukiasema on jännitteinen!**

2. Kytke käyttöjännite. Jännite kytketään riviliittimeen \checkmark ja maa viereiseen \bot -liittimeen. Voit hankkia teholähteen (WL-BASE POWER) Oumanilta.

3. Paina tukiaseman asennustila-painiketta.

4. Tarkista, että RF-Status -merkkivalo syttyy tukiasemassa. Kun vihreä valo palaa, käyttöönottotila on päällä.

A RS-485 väylä (isoloimaton)

5. Siirry kohtaan antureiden käyttöönotto (s. 4)

Lisävaruste

WL-BASE POWER (pistotulppamuuntaja):

Ulkoinen teholähte WL-BASE tukiasemalle 24 VDC

Kytkentä Punainen ${\boldsymbol{\backsim}}$, Musta ot

Tukiaseman merkkivalojen selitykset	
INIT / ERR	
Punainen palaa	Merkkivalo palaa punaisena käynnistämisen yhteydessä noin 30 sekunnin ajan. Jos merkkivalo ei sammu, ota yhteys jälleenmyyjään.
👾 Punainen vilkkuu	Syöttöjännitteen teho liian alhainen. Laite sammuu ja yrit- tää käynnistyä uudelleen toistamiseen.
🔅 Vihreä vilkkuu	Merkkivalo vikkuu vihreänä, kun tukiasema on toiminnassa.
LINK	
Keltainen palaa	Merkkivalo palaa, kun yhteydet ovat kunnossa (sekä inter- net-yhteys että ACCESS-yhteys ovat toiminnassa).
Merkkivalo palaa lähes jatkuvasti, mutta käy välillä sammuneena.	Yhteys internetiin on kunnossa, mutta ACCESS-yhteyttä ei ole.
●●●●●●● Merkkivalo on suurimmaksi osaksi ajasta sammuneena, mutta vilkahtaa välillä Fi valoa	Yhteys lähiverkkoon on kunnossa, mutta internet-yhteyttä ja ACCESS-yhteyttä ei ole.
	Ei yhteyttä lähiverkkoon. Mikäli LINK-ledi ei vilku tai pala ollenkaan, tarkista että lähi- verkkokaapeli on kunnolla paikoillaan tukiasemassa ja reitit- timessä. Tukiaseman Ethernet-liittimen merkkivalot palavat, mikäli vekkokaapeli on fyysisesti kunnossa ja kytketty.
 Vihreä palaa 	Vihreä valo palaa laitteen käynnistyksen yhteydessä ja sam-
	muu, kun laite on käyttövalmis.
RF STATUS	
Vihreä palaa	Tukiasema on asennustilassa
🔅 Vihreä vilkkuu	Tukiasema on normaalitilassa.
Tukiaseman liitynnät:	ASSIN
 Modbus RTU Slave Modbus TCP slave 	Käyttöjännite
 Modbus RTU Master (Yksikkösäädintuki)** **) Säädin kirjoittaa laskettua keskiarvoa aseteltava teriin. 	an rekis- → L Chjauslähdön maa → L Ohjauslähdön maa → Y 0-10V Ohjauslähtö → L Väylämaa B RS-485 väylä (isoloimaton)

Antureiden käyttöönotto



1. Suorita tukiaseman käyttöönotto ennen antureiden käyttöönottoa (ks. s. 2-3).

2. Avaa huoneanturin kansi ja kytke paristot tai käyttöjännite, jos anturista on tarkoitus tehdä reitittävä. Paristoja voidaan käyttää samanaikaisesti käyttöjännitteen kanssa varmistamaan reitityksen mahdollisessa sähkökatkotilanteessa. Käytettäessä paristoja reitityskätössä, on anturi ensin otettava käyttöön ulkoisella sähkönsyötöllä, jotta se tunnistaa itsensä reitittäväksi anturiksi. Lisää paristot vasta tämän jälkeen.

Reititys on hieman hitaampaa paristoilla ja on myös otettava huomioon, että paristot eivät kestä kovin pitkään jos sähköt ovat poikki useita päiviä. (Pariston kulutus riippuu reitittävänä olevien anturien määrästä)

3. Mikäli kumpikaan led ei vilku nopeasti, paina anturin asennuspainiketta lyhyesti (tai aseta paristot paikalleen) .

4. Vihreä ja punainen led vilkkuvat nopeasti vuorotellen analysoinnin ajan. Analysointiajan jälkeen ledit indikoivat yhteyden tilan. Ledit vilkuvat/palavat eri tavalla eri tilanteissa.

	Tilanne 1: Anturi liitetään verkkoon		
	Vihreä vilkkuu nopeasti 5 kertaa:	Anturi sai kuittauksen tukiasemalta. Yh	teys on kunnossa.
∎ ∎ 3s	Vihreä ja punainen palavat molemmat 3s ajan, jonka jälkeen molemmat sammuvat:	Yhteys kunnossa joko reitittimelle tai tu tekeminen epäonnistui. Yritä uudelleen na asennuspainiketta).	kiasemaan, mutta liitoksen liittää anturi verkkoon (pai-
••••	Punainen vilkkuu 3 kertaa hitaasti:	Anturi ei ole reitittimen tai tukiaseman töönottotila ei ole päällä. (Kyseistä antu verkkoon).	kuuluvuusalueella tai käyt- ria ei ole liitetty mihinkään
	Tilanne 2: Anturi on jo verkossa		
∎3s	Vihreä led palaa (min. 3 s) ja sitten sammuu:	Anturi sai kuittauksen tukiasemalta. Yh	teys on kunnossa.
3 s	Vihreä ja punainen palavat molemmat 3 s ajan, jonka jälkeen molemmat sammuvat:	Yhteys kunnossa johonkin reitittimeen, (Tukiasemalta ei saatu kuittausta)	mutta ei tukiasemaan asti.
∎3s	Punainen palaa 3 s ajan.	Anturi ei ole reitittimen tai tukiaseman k anturi on liitetty johonkin verkkoon, mut	uuluvuusalueella. (Kyseinen ta yhteyttä ei ole)
00	Kumpikaan led ei pala	Anturi on normaalitilassa, käyttökur	nnossa
∎2s	Vihreä palaa 2 s	Anturi saa uudet asetukset tukiasemalt	a.
	Tilanne 3: Anturi on tippunut verkosta		
	Punainen vilkahtaa yhden kerran	Anturi yrittää lähettää dataa, mutta ei o	le kuuluvuusalueella.
∎0000 10 s	Punainen vilkahtaa 10 sekunnin välein	Anturi on tipahtanut verkosta maksimissaar	a 3 min. aikaisemmin
∎0000 30 s	Punainen vilkahtaa 30 sekunnin välein	Anturi on tipahtanut verkosta maksimi semmin	ssaan 3 - 15 minuuttia aikai-
∎0000 15 min	Punainen vilkahtaa 15 minuutin välein	Anturi on tipahtanut verkosta yli 15 mi	nuuttia aikaisemmin
Toimint	aohje, jos anturi on tippunut verkosta:	Mikäli verkkoa ei löydy, siirry lähem asennettua reitittävää anturia.	mäksi tukiasemaa tai jo
0 5s	Anturin poistaminen verkosta	Anturin saa poistettua verkosta painam jaksoisesti 5 sekunnin ajan. (Anturi pitä mästä erikseen.) (ks. s. 6)	alla asennuspainiketta yhtä- ä myös poistaa käyttöliitty-
		RSSI-luku kertoo signaaliyoimakkuud	en
Reititta	ävien antureiden kuuluvuuteen on syytä	Hvvä:	85dBm
Kiinitta	aa erikoishuomiota, koska ne toimivat		
	n "selkärankana" (ks. KUVA1 s. 1)	Keskinkertainen:	-8595dBm

Pariston vaihtaminen huoneanturiin

Käyttöliittymässä näytetään jokaisen langattoman anturin kohdalla paristojen varaus. Mikäli varaus on alle 10%, näkyy lukema punaisella ja käyttöliittymässä näkyy punainen huutomerkki oikeassa yläkulmassa. 10% alarajan voi muuttaa käyttöliittymästä.

Antureiden	konfigu	rointi
------------	---------	--------

Jos tukiasemaan kytketään enemmän k	1. Kun anturi löytää verkon, ilmestyy se automaattisesti käyttöliitty- män listaan viimeiseksi (tai listasta poistetun anturin paikalle).
otto hidastaa käyttöönottoa merkittävä Painamalla käyttöliittymästä OK- painik anturin näytteenottoväli muuttuu 2 mir	sti.2. Lisätyn antruin oletusnimeä "SensorX" voidaan muuttaa vastaa-ettamaan sijoituspaikkaa. Esim. C-Rappu Asunto 14 (ks. s. 6 Web UIuu-kuva2).
tiksi (ks. s.7 Web UI kuva 4) Lisävarusteet	3. Anturikartasta voit katsoa miten lisätty anturi on kytkeytynyt verkkoon (ks. s. 7 Web UI kuva3). Huom! Anturi etsii reittinsä auto- maattisesti parhaan kuuluvuuden mukaan. Reittiä ei voi muut- taa manuaalisesti.
WL-ROUTER POWER, SVDC WL-TEMP-RH anturin ulkoinen virtalähde. Kun ket anturiin ulkoisen virtalähteen, anturista tu	kyt- 4. Asettele kuuluvuushälytyksen raja ja päivitysväli tukiasemalle lee anturikohtaisesti. (ks. s. 5 Web Ul kuva1)
reitittava anturi. Kytkenta: Musta -, valkoinen WL-BATTERY-AA-LIT Toimitus sisältää 10 kpl 1 5V	 5. Samoin pysyvyysarvon laskentaväli. (ks. s. 5 Web Ul kuva1). Py- syvyysarvo voidaan laskea lämpötilamittaukselle.
Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh pari	Stoja Ohje: Kaikille tukiaseman antureille on määritettävissä yhteiset ylä- ja alarajat. (Oletus 20 °C ja 24 °C) Esim. jos laskentaväli on 10h ja lämpötila on 2h aikajanasta yli- tai ali arvojen -> Pysyvyysarvo on 80% lasketulta ajalta (lisä- tietoa sivulla 8).
Langattoman huoneanturin AUX-l	iityntä
	Langattomaan anturiin tai reitittävään anturiin on mahdollista kytkeä ulkoinen NTC10 lämpötilamittaus, digitaalitulo, tilatieto tai 0-10 VDC lähetinmittaus tai vesivuotoilmaisin käyttämällä AUX-lii- tyntää.
AUX-liityntä lämpötilamittauskäytössä	Kytke lämpötilamittaus riviliittimiin 3 ja 4 2
AUX-liityntä digitaalitulona	Kytke digitaalitulo riviliittimiin 3 ja 4 2
	Poista pariston puoleinen oikosulkupala (jumpperi) ja käännä toi- nen oikosulkupala pystyasennosta vaaka-asentoon, kahteen kes- kimmäiseen nastaan anturin piirilevyllä 1 . Kytke lähetinmittaus riviliittimiin 3 ja 4 (virtalähteen maa ム)2.
AUX-liityntä vesivuotoilmaisimena	AUX liittimiin voidaan kytkeä kangassidonnaista vesivuotonauhaa, joka antaa kosteusarvon 0-100%
AUX-liitynnän asetukset WEB UI:sta:	
Ouman Wireless Sensor1 OUMAN Pestavon ▲ Latteet [©] Sensor [©] Latteet [©] Sensor [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt [©] Kayt	Kuuluvuushälytys näytetään Web UI:ssä oikeassa yläkulmassa punaisella huutomerkkisymbolilla. Huutomerkki voi kertoa myös pariston loppumi- sesta jollain laitteella. Huutomerkkiä klikkaamalla, näytetään kaikki aktiiviset hälytykset.
Laitteet (Anturin pysyvyysarvon Iaskentavälin asettami- nen (ks. s. 5).
Authorspace 1 2 4 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1_Arc Yeaka /_Arc Yeaka //oit nimetä tulon ha- uamaksesi. Tämä nimi jäkyy Web UI:ssa AUX-lii- ynnän tooltipissä. Sirymä 0 B sirymä 0 0 B sirymä 0 Birymä 0 Birymä
VOC kali VOC kalivor	orointisiirtymä siinymä siinymä 0 😢
Villensä koskea. Piiska-ar Piiska-ar Piiska-ar Piiska-ar Piiska-ar Piiska-ar Piiska-ar	turi lämpötila kalibrointisiirtymä 0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- Scaranau - Kommuniko	ntasetukset
Epäonnii Kana monta Ata, jonta ja	umeer rapportionituk terration and the salitaan ennen kuutivuushälytystä. 3 B een hälytyi kuudaan. 48 m
Paivitys Kunka theat	an turkosenante sensor pavitās avons tukasenate (mn) 15 B PERUITA INVAKSY ASETUKSET

Ouman Wireless										suomi	- :
								Asennustilaan myös käyttöliit kautta painam kuvaketta.	pääsee tymän allla tätä	<mark>> </mark>	כ
Ouman Wireless								Asennustila	sta poist	u- ⁴⁰⁰	mi 💌 🚦
	Odotetaan antureita	(77 min jäljellä) .						kuvaketta p	htuu tata ainamall	i 🛰	> ~
★ Laitteet								tai automaa	attisesti 9	0	
		lonkin anturin	VII 50% paristoista	Lämpötila	Alin	Korkein	Lämpöi	minuutin ku	uluttua.		
Asetukset	signaali matala	paristo huono	alle 30%	keskiarvo	lämpötila	lämpötila	Lampor	keskiarvo	keskiarvo	aikaohjelma	
	Ei	Ei	Ei	23	23	23.1		100	0	ON	:
	Laitteet (2 yhdistetty	/)								_	0
	#	Sijainti Tyyppi	MAC	Lämpötila (°C)	Lämpötila pysyvyys	Kosteus (%)	Whip Temp	Paina kolmei	n pisteen	imeksi nähty	
	ок 1	Sensor1 Anturi	00:12:4b:00:1c:81:a9:52	23.1	100	26	22.7	kuvaketta, jo	sta avau-		•
	ОК 2	Sensor2 Anturi	00:12:4b:00:1c:81:a9:70	23	100	26	22.7		valikku.	i s ago	:



Poista anturi



Antureiden näytteenottoväli

Ouman Wireless										suomi 🔻
OUMAN	Odotetaan anture	ita (89 min jäljel	llä)							~
✿ Laitteet										
Sensorikartta	Tukiasema									
≁ Trendi	Jonkin anturin	Jonkin anturin	Yli 50 parist 30%	% toista alle	Lämpötila	Alin	Korkein		Lämpötil pysyvyysarv keskiar	an on
•	Ei	Ei	Ei		23.9	21.3	25.6			70 :
	Laitteet (12 yhdist	etty) # Sijainti	Тууррі	MAC	Lämpö [,]	tila Lämpötila °C) pysyvyys	Kosteus (%)	Aux	Signaali (dBm)	● Paristo (%)
	ОК	1 H 2.0 router	Reititin	00:12:4b:00:10:cc:a1:	6c 2	5.6 0	10	-	Good -25	-
	ОК	2 TP 1.2 Sensor2	Anturi	00:12:4b:00:14:1d:4b:	35 2	1.3 100	7	-	Good -80	95
	ОК	3 TP 1.3	Anturi	00:12:4b:00:14:1d:17:	6a 2	1.3 100	9	-	Good -82	99

OK-painike: Asennustilassa antureiden näytteenottoväli on oletuksena 5 s. Tällä nopealla 5 s:n näytteenottovälillä voi ilmetä kommunikoinnin hidastumista tai jopa täydellistä tiedonsiirron katkeamista, jos antureita on "liittymistilassa" 10 kpl tai enemmän. Klikkaamalla OK-painikketta kyseisen anturin näytteenottoväli muuttuu 2 minuutiksi, jolloin toiminta nopeutuu.

Jos näytteenottoväliä ei muuteta käyttöönottotilassa, se muuttuu automaattisesti 15 minuuttiin (tehdasasetus), kun poistutaan käyttöönottotilasta.

Laitteiden asetuksissa voit asettaa "Päivitysvälin tukiasemalle" (näytteenottoväli). Anturi tarkistaa, onko asetusarvo muuttunut, aina kun anturi lähettää mittaustiedon tukiasemalle.

Tukiaseman anturiasetukset





Asetusarvojen pysyvyys

Mittaustulosten esittämisen lisäksi tukiasema laskee valituista mittauksista keskiarvoja ja suodattaa virhearvoja. Nopeaa tarkastelua varten kaikista lämpötiloista tai CO2-pitoisuuksista lasketaan pysyvyysarvoa, joka kuvaa kuinka hyvin mitattu arvo on pysynyt annettujen raja-arvojen sisällä.

VOC-tyyppi

Voit valita, näytetäänkö VOC-mittaus TVOC-arvona vai CO2eq arvona. TVOC mittaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta.



Tarkastelujakso, oletusarvo 3h

Tukiaseman AO-asetukset

A) asetukset	
	Ohjaustapa AIKAOHJELMA ON/OFF¥	
1	Mittaus 0-10 V	le
	Vakioarvo 0-10 V	
	Aikaohjelma ON/OFF	
	Summahälytys ON/OFF	d

AO-lähtöä voi ohjata 0-10V mittaus, vakioarvo, ON/OFF aikaohjelma tai ON/OFF summahälytys.

Mittaus 0-10V	
Search Sensors Measurements Setting values Time programs Alarm points Bus points	Valitse ohjaukselle mittaus listalta. Voit käyttää hakutoimin- toa mittauksen haussa.
Näytettävä arvo	Valitse, näytetäänkö mittauksen arvo mittauksena, prosenttei- na vai jännitteenä (V).
Mittaus min ja Jännite min	Muunnoskäyrässä annetaan mittauksen minimiarvo ja sitä vas- taava jännite. Jännitteen asettelualue on 09.9 V.
Mittaus max ja jännite max	Muunnoskäyrässä annetaan mittauksen maksimiarvo ja sitä vastaava jännite. Jännitteen asettelualue on 09.9 V. Jännite määritetään lineaarisesti minimin ja maksimin välillä.
Vakioarvo 0-10V	
Vakioarvo	Vakioarvon asettelualue 010.0V
Alkaohjelma ON/OFF	Viikko-ohjelma
Jännite OFF	Aseta jännite, jossa ohjaus on OFF (pois). Asettelualue 010 V.
Jännite ON	Aseta jännite, jossa ohjaus on ON (päällä). Asettelualue 010 V.
Tunnit, minuutit, arvo, päi- vät	Aseta ajankohta ja tila ohjaukselle.
	Tee uusi ohjaus. valitsemalla LISAAUUSE . Aseta ajankohta, jolloin ohjaus menee takaisin normaalitilaan. Tehty aikaohjelma näkyy graafisessa näytössä. Valitse lopuksi "Hyväksy asetukset".
	Poikkeuskalenteri
Viikko-ohjelma Poikkeuskalenteri Päkamäärä 28/05/2019 © 00:00 © Pois • PoisTA USAA UUSI	Poikkeuskalenterilla voidaan tehdä normaalista viikko-ohjel- masta poikkeavat aikaohjelmat. Aseta päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluttu ohjaus alkaa. Aseta arvoksi "Päälle" tai Pois" tai voit valita jonkin viikonpäivän (ma-su), jolloin valittuna ajanjaksona käytetään tietyn viikon- päivän viikko-ohjelmaa. Voit myös valita erikoispäiväohjelman (EP1EP7). Erikoispäiväohjelma tehdään Ounetissa. Valitse "Lisää uusi". Aseta ajankohta, jolloin palataan normaa- liin viikko-ohjelmaan. Aseta tilaksi "Auto".
Summahälytys ON/OFF	
Jännite OFF Jännite ON	Ulostulo on asetettu summahälytykseksi. Anna Jänniite OFF ti- lalle ja ON tilalle. Asettelualue 010.0.

Laitteet -> Tukiasema -> : -> Keskiarvon asetukset

OUMAN								
► Laitteet								ي ا
J Sensorikartta	ukiasema							
✓ Trendi		Yli 50%					Lämpö	otilan
	Jonkin anturin Jonkin	anturin paristois	ta alle Läm	pötila	Alin	Korkein	pysy	tukoot
ASCUNSCE	Ei Ei	Ei	Rear	23.9	21.3	25.6	Ase	luksel
							Kes	kiarvon aset
						Lämpötilan keskiarv	o laskennan as	etukset
						YLEISET ANTUREIC	DEN VALINTA	
						Anturit, joita käytetään las	skennassa	
						Valitse kaikki		
		_				H 2.0 router		
Lämpötilan keskiarvo la	askennan asetuks	et				TP 1.2 Sensor2		
	/					TP 1.3		
YLEISET ANTUREIDEN V	/ALINTA					H 2.1 Sensor4		
						HI 3.1 Sensor7		
Koskianion laskonnan asotuks	ot					HL 3.2 Sensor8		
Reskial for laskerinari asetuks	ici.					HL3.3 Sensor9		
			Aikaiakso (h)			HL 3.4 Sensor10		
Kesklarvon laskenna	n alkajakso		0			HL 3.5 Sensor11		
Keskiarvon laskennan aikajakso.	Arvo 0:lla laskenta on "C	Online".				HL 3.6 Sensor12		
						HL 3.7 Sensor13		
Keckiervon leckenne	n tana		Тара				SULJE	: TALLENNA MUU
	Πιαμα		Suora keski	arvo	2	•	I	
Tapa, jota kaytetaan keskiarvon i	Suora keskiarvo							
					<mark>२</mark> ——			
	Min-maks. lämpötil	a rajoitettu		SULJE	TALLE	INA MUUTOKSET		
	Min-Maks. antureid	len valinta						
	Rajoitettu ja valinta	ı yhdistelmä						

Tukiaseman asetukset -> Neskiarv	
Keskiarvon laskennan aikajakso:	Laskenta voidaan tehdä liukuvana tietyllä aikajaksolla. Jos arvo on 0, arvo on "online" arvo.
Keskiarvon laskennan tapa:	
Suora keskiarvo	Laskee kaikkien laskennassa mukana olevien anturien keskiarvon.
Min – Max lämpötila rajoitettu	Poistaa laskennasta rajojen yli- ja ali menevät mittaukset
Min-Max antureiden valinta	Poistaa valitun määrän mittauksia laskennasta. Esim. 2 alinta läm- pötilaa & 1 Ylin lämpötila.
Rajoitettu ja valinta yhdistelmä	Yhdistelmävalinta edellisistä. Ohjelma suorittaa ensin valinnan sitten rajauksen.

Mikäli jokin anturi tippuu verkosta, sitä ei oteta huomioon keskiarvolaskennassa.

Trendi



1 🍄 Pisteasetukset

Etsi

2

Filter points

Uusi ryhmä

Valitse trendipiste valikosta. Voit käyttää apuna etsi-toimintoa.

Voit suodattaa hakutoimintoa. Voit valita, näytetäänkö kaikki (All) pisteet vai ainoastaan linkitetyt (Linked) tai Ei-linkitetyt (Unlinked) pisteet.

1. Valitse uusi ryhmä

2. Nimeä uusi ryhmä ylikirjoittamalla nimi.



	 Raahaa halutut pisteet valittuun ryhmään. Aseta haluttu tallennusväli mittapisteille painamalla pisteen nuolesta >. (Kuva)
Poista	Voit poistaa valitun trendiryhmän
Y-akselin asetukset	Voit valita graafin tyypiksi viivan tai alueen. Voit skaalata y-akselia antamalla akselille minimi ja maksimiarvon.
Trendin keräysasetukset	Näytössä näkyy kaikki trendin keruupisteet ja mihin trendiryhmään piste kuu- luu. Voit pysäyttää trendinkeruun.
Pysäytä keruu	Poista ensin piste trendiryhmästä. Tämän jälkeen voit valita pisteen, jonka trendin keruun haluat pysäyttää. Valitse "Pysäytä keruu" ja "Tallenna".
Tallenna	Muista tallentaa aina, kun teet muutoksia asetuksiin.
<mark>⊕</mark>	Voit tallentaa ryhmän trendipisteet csv.tiedostoina tai avata tiedostot tauluk- ko-ohjelmalla.

Ouman Miroloss			ouomi = •
OUMAN			
 ▲ Laitteet D Sensonkartta 	Yleiset asetukset		E
✓ Trendi 1 ✿ Asetukset	Versio Laitteen ohjelmistoversio	2.0 Build9	
	WL-Base nimi Nimi, joka näytetään nettisivun otsikkopaikissa.	_{Nimi} Ouman Wireless	
	Luo varmuuskopio Lataa varmuuskopiotiedosto. Voit palauttaa asetukset käy	LUO	
	Palauta varmuuskopio Palauta varmuuskopio tiedostosta. ()	VALITSE TIEDOSTO	
		PALAUTA	
Yleiset asetukset			
Versionumero	Kertoo laitteen ohjelmaversion		
WL-Base nimi	Nimi, joka näytetään nettisivun o ja valitse "Tallenna muutokset.	otsikkopalkissa. Kirjoita	a nimi "nimikenttääi
Luo varmuuskopio	Kun langaton järjestelmä on luot tuu ja joudut vaihtamaan uuden voit palauttaa varmuuskopion. Kun klikkaat Luo: Laite luo kopio rin MAC koodiin, sekä tukiasema	tu, luo varmuuskopio. J tukiaseman, käyttööno on, jossa on tallessa lait an muut asetukset.	os tukiasema vikaai otto nopeutuu, kun enimet sidottuna ai
Palauta varmuuskopio:	Palauttaa nimet ja asetukset, m käyttöön uudelle tukiasemalla. A (painamalla 5 s anturin asennus)	utta jokainen anturi on Anturit poistetaan ensir painiketta 🔘) ja lisääm	otettava uudelleen vanhasta verkosta allä ne uuteen lyhy
Tukincoman acotukcot	painalluksella. Valitse lopuksi "Ta	allenna muutokset":	
Tukiaseman asetukset	Tyhiennä-valinta poistaa kaikki a	sennetut sensorit verk	osta
Palauta tehdasasetukset	Palauta tehdasasetukset -valinta semalle, paitsi ei salasanaa. Jos h lasanan, joka näkyy laitteen tarra Kun teet tehdastasetusten palaut	palauttaa kaikki muut t naluat ottaa käyttöön te issa, tee HW reset -toim tuksen, myös asennetut	ehdasasetukset tuki htaalla generoidun s hinto (Ks. s. 14). t anturit poistetaan.
Käynnistä uudelleen	Käynnistä uudelleen -valinta käy	nnistää tukiaseman uu	delleen.
C	Näytön päivitys -painike		

N 11							
verkkoasetukset							
DHCP	Valittavissa: Päällä/ Pois	Huomioitavaa Access käytössä:					
Access	Valittavissa: Päällä/ Pois						
IP-osoite	Paikallinen IP-osoite.	 10.10.128.0/17 ja 10.11.0.0/16 					
Gateway-osoite		(Ouflex A)					
Aliverkon peite	ios DHCP on päällä , tukiasema ha-						
Nimipalvelimen osoite	kee verkkoasetukset automaattisesti,	10.20.0.0/16 on varattu					
Tallenna muutokset	kun laite on kytkettynä verkkoon ja siihen laitetaan virta päälle.	XL, M-LINK ja WL-Base).					
		Näitä osoitteita ei voi käyttää					
		lähiverkossa.					
		Myös mahdollinen reititys					
		10.10.0.0/16 häiritsee access					
		2-yitteyksia.					
Modbus RTII-asetukset							
	Valittavissa Master tai Slave						
кто-сууррі	valittavissa Master tai Slave						
Baudinopeus	Vaylan liikennöintinopeus. Samaan väylään kytketyillä laitteella pitää olla sama liikennöintinopeus (baud). Väylänopeus on oletuksena 9600 baudia, mutta se voidaan muuttaa.						
Databitit	Väylän databittien määrä. Samaan väylään kytketyillä laitteella pitää olla sama Databits -asetusarvo.						
Pariteetti	Väylän pariteetti. Aseta kaikkiin väylässä oleviin laitteisiin ja tähän sama pari- tetti.						
Lopetusbitit	Väylän lopetusbittien määrä. Samaan sarjaporttiin kytketyillä laitteella pitää olla sama lopetusbitit -asetusarvo.						
Modbus slave-osoite	Anna yksilöllinen osoite						
Tallenna muutokset	Jos teit muutoksia Modbus RTU -asetuksiin, valitse "Tallenna muutokset".						
Modbus TCP/IP -asetukse	t						
Sallittu	Päällä-valinnalla Modbus TCP/IP -kommuiniokointi on sallitu.						
Modbus TCP/IP -portti	Tehdasasetuksena portti on 502.						
Sokettien määrä	Palvelimen kuormaa voidaan rajoittaa muuttamalla asetusta. Asetus määrit- tää maksimimäärän yhtäaikaisia sallittuja yhteyksiä eri IP-osoitteista palveli- melle.						
Tallenna muutokset	Jos teit muutoksia Modbus TCP/IP -asetuksiin, valitse "Tallenna muutokset".						
SNMP-asetukset							
Sallittu	Päällä/Pois valinnalla sallitaan/estetää ko	okonaisuudessaan SNMP toiminto.					
IP-osoite	Kohdepalvelimen IP-osoite, johon viesti lähetetään. Oletuksena on Ounetin IP-osoite 10.1.1.23.						
Tallenna muutokset	Jos teit muutoksia SNMP-asetuksiin, valitse "Tallenna muutokset".						

Kuvaustiedostojen lataaminen, versiotiedot ja salasanan vaihtaminen

Ouman Wireless TT2													Lataa CS	V modbu	s listaus
OUMAN													Lataa Ou	net kuvau	ıs
★ Laitteet													Lataa Ou	flex RTU	-kuvaus
Sensorikartta	Tuki	asema			Käyttöl	iittymä	n oike	easss	a yläku	Imas	ssa		Lataa Ou	flex TCP	kuvaus
Trendi	Yii 50%			olevasta kolmen pisteen kuvakkeesta					Versiotiedot						
🌣 Asetukset	Jo	nkin anturin gnaali matala	Jonkin antu paristo huo	no 30%	avautuu toimintovalikko. Voit ladata				^{/ys} muuttaa s	alasanaa	ļ				
	Ei		Ei	Ei	modbu	is listau	ksen,	Oun	et kuva	austi	edos		100	6	:
	_				ton sek	kä Modk	ous R	TU ta	i Modb	ous T	CP				
	Laitte	et (10 pelaajaa	a)		kuvaus Käyttöl	iittymä	on. Va n vers	alikos siotie	sta löyt dot ja s	yy m salas	iyös anan				0
	#	sijainti	Тууррі	MAC	vaihto,	sekä ul	oskir	j <mark>autu</mark>	minen.	voc	ero	ali (авт)	Paristo (%)	Tila	viim n
	1	Anturi 1	Anturi	00:12:4b:00:17:78:b6:86	21.6	100	42	-	-	-	-	Good -38	86	OK	si
	2	Anturi 2	Anturi	00:12:4b:00:1d:1e:5b:34	22.2	100	42	-	-	-	-	Good -21	72	OK	4 r s si
	3	Anturi 3	Anturi	00:12:4b:00:17:78:a4:1e	22	100	40	-	-	-	-	Good -50	51	OK	3 r s si
	4	Anturi 4	Anturi	00:12:4b:00:1d:1e:5b:1c	21.7	100	43	-	-	-	-	Good -24	42	OK	4 m si
	5	Anturi5_CO2	Reititin	00:12:4b:00:20:55:78:c8	21.7	100	43	527	100	-	-	Good -26	-	OK	1 m si
	6	Anturi6_PD	Reititin	00:12:4b:00:20:55:79:2c	25.3	0	33	-	-	-	3.5	Good	-	OK	1 r

Huonelämpötilan Modbusrekisterit	Address index	Address Format	Register Type	R/W
EH-203				
L1 Huonelämpötila	257	S16	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila	258	S16	Holding	R/W
C203				
L1 Huonelämpötila, versioon 3.0 asti	581	S32	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila, versioon 3.0 asti	515	S32	Holding	R/W
L1 Huonelämpötila, versio 3.0.10 ->	380	S16	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila, versio 3.0.10 ->	377	S16	Holding	R/W
S203				
L1 Huonelämpötila, versio 2.0.0	870	U16	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila, versio 2.0.0	637	U16	Holding	R/W
L1 Huonelämpötila, versio 2.1.0 - 2.1.6	581	S32	Holding	R/W
L1 Huonelämpötila, versio 2.1.0 - 2.1.6	515	S32	Holding	R/W
L1 Huonelämpötila, versio 3.0.10 ->	255	S16	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila, versio 3.0.10 ->	253	S16	Holding	R/W
H23, HW 1.0 ja 2.0				
L1 Huonelämpötila	258	S32	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila	260	S32	Holding	R/W
A203				
L1 Huonelämpötila	392	S16	Holding	R/W
L2 Huonelämpötila	390	S16	Holding	R/W

HW reset -toiminto



HW-reset -toiminto:

- Palauttaa oletusohjelmatiedostot (Modbus-rekisterit, objektien oletusarvot jne.)
- Poistaa lokitiedostot (trendit, hälytykset, 6lbr-lokit jne.)
- Palauttaa sisäänkirjautumistiedot, jolloin salasanaksi tulee tukiaseman kylkeen laitetussa tarrassa oleva salasana ja käyttäjätunnus on service.
- Palauttaa IP-asetukset (DHCP ON)
- Poistaa kaikki anturit

Toimintaohje HW reset - toiminto:

- 1. Poista tukiaseman yläosassa oleva suojakansi.
- 2. Oikosulje TP7 ja TP8 juotospisteet esimerkiksi ruuvimeisselin kärjellä ja pidä liitäntä noin sekunnin ajan, kun WL-Basessa on sähköt päällä.
- 3. WL-Base osoittaa HW-nollauksen asettamalla INIT / ERR-LED punaiseksi. LED palaa punaisena, kunnes laite on käynnistetty uudelleen.

Takuutiedot

Ouman Oy ("**Myyjä**") antaa Laitteille 24 kk:n takuun Laitteiden materiaalin ja valmistuksen osalta, ellei osapuolten välisessä sopimuksessa ole sovittu muusta takuuajasta. Takuuaika alkaa Laitteiden kaupantekohetkestä. Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä Myyjä sitoutuu, edellyttäen että kyseinen Laite lähetetään Myyjälle viipymättä ja viimeistään takuuajan päättyessä, korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen Laitteen tai toimittamalla veloituksetta Ostajalle uuden korvaavan Laitteen.

Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta Myyjälle aiheutuvat kulut maksaa Ostaja, ja Myyjä vastaa palautuskuluista Ostajalle edellyttäen kuitenkin, että Laitteessa havaittu vika kuuluu Myyjän takuun piiriin.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleenrakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole Myyjän (tai tämän valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden Laitteiden materiaalin valinta on Ostajan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Mikäli Myyjä muuttaa Laitteiden rakennetta, se ei ole velvollinen tekemään vastaavia muutoksia jo ostettuihin Laitteisiin. Takuuseen vetoaminen edellyttää, että Ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille Myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen Laitteen takuukauden päättymiseen saakka. Takuun ulkopuolella suoritetusta Laitteen kunnostuksesta myyjä myöntää 3 kuukauden huoltotakuun, joka takuu koskee kunnostukseen käytettyä materiaalia sekä tehdyn työn. Tämä takuu ei rajoita kuluttaja-asiakkaalle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla kuuluvia oikeuksia.

Lisätietoa toimitus- ja takuuehdoista osoitteessa www.ouman.fi (Ouman Oy - Yleiset toimitus- ja takuuehdot 2018).

Lisävaruste



WL-BASE POWER (pistotulppamuuntaja):

Ulkoinen teholähte WL-BASE tukiasemalle 24 VDC Kytkentä: Punainen ∽

kentä: Punainen*、* Musta 上

WL-Base Tukiasema						
Kotelo	ABS-muovia					
Käyttöalue	0°C+50°C					
Suojausluokka	IP20					
Mittausväli asennustilassa	10 sekuntia					
Mittausväli normaalitilassa	aseteltavissa (1-240 min)					
Mitat	90 x 70 x 59 mm					
Asennus	DIN-kiskoon kiinnitettävä					
Käyttöjännite	24 VAC / 5,5 VA tai 2030 VDC / 3W. Jos jännite on 10-20 VDC, niin AO-lähtö ei toimi oikein.					
Virrankulutus täydessä toiminnassa	12 VDC 160mA 24VDC 85mA 24 VAC 210mA					
Verkon koko	max. 100 anturia					
Tiedonsiirtoliitännät: RS-485 väylä (A ja B)	Isoloimaton, tuetut protokollat Modbus-RTU					
Hyväksynnät - EMC häiriönsieto - EMC häiriöpäästöt - EMC-direktiivi - Pienjännitedirektiivi	EN 61000-6-1:2007, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 EN 61000-6-3:2007/A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V1 2014/30/EU 2014/35/EU					
Takuu	2 v					
Tuote	Langattomien antureiden tukiasema					
Valmistaja	Ouman Oy Linnunrata 14, FI-90440 Kempele FINL/ puh. 0424 840 1 www.ouman.fi	_AND Tuotetarra laitteessa:				
Tuotenimi	WL-Base	WL-Base MAC: xx-xx-xx-xx				
Mallit	WL-Base					
Versio	ks. tuotetarra					
Voimassa	2023/04					

WL-Base includes open source software using the following licenses:

AFL, AGPLv3 with OpenSSL exception, BSD-2c, BSD-3c, BSD-4c, Curl license, Eclipse Public License, Flex license, GPL, GPLv2, GPLv3, Info-ZIP license, LGPLv2.1, LGPLv3.0, MIT, MIT with advertising clause, NTP license, OpenSSL License, pkgconf license, The "Artistic License", zlib license.

The open source software in this product is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty, without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, see the applicable licenses for more details.

Tukiasema:

- Access-toiminto, joka mahdollistaa kirjautumisen sisäiselle
- web-serverille internetin yli
- Sisäänrakennettu asennusta helpottava web-serveri
- Asennusmoodissa lyhyt mittausväli
- Ethernet, Modbus TCP/IP
- RS-485, Modbus RTU slave/master:
- Tuki yksikkösäätimille A203, C203, S203, H23 ja EH-203
- Kun WL-Base toimii Modbus RTU väylässä master-laitteena, WL-base laskee huonelämpötilojen keskiarvon ja kirjoittaa arvon väylän kautta yksikkösäätimelle huonelämpötilan mittaustiedoksi.
- Suorien yhteyksien suositeltava maksimimäärä tukiasemaan on 80 kpl. Signaali voi kulkea reitittävän anturin kautta, jolloin suorien yhteyksien tarve vähenee.

HUOM! Tukiasemaa ei tule kytkeä julkiseen internet-verkkoon ilman palomuuria! Tällainen on esimerkiksi kiinteä IP-osoite, joka näkyy ulkoverkkoon päin. Normaalisti 3G-modeemi/adsl/vdsl/kaapelimodeemi toteuttaa palomuuritoiminnallisuden, jolloin erillistä lisälaitetta ei yleensä tarvita mutta tilanne täytyy varmistaa verkonylläpitäjältä.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.

YM0022B_Wireless sensor system FIN_v.2.3.3_20230421/ MPa