OUMAN C2O3



Regulator för tre kretsar

- Styrning för 2 reglerkretsar
- Styrning för 1 varmvattenkrets



www.ouman.se

XM1016D: Version 3.0->

Användarmanualen består av tvår delar. De ämnesområden som är avsedda för alla användare beskrivs i första delen av manualen. De delar som är relaterade till servicemenyn är beskrivet i andra delen av manualen. I den andra delen finns det även ämnesområden som är avsett för servicepersoner och avancerade användare. Användarmanualen kan laddas ner på www.ouman.se/dokument-bank/.

C203 är en värmeregulator för 3 kretsar (två reglerkretsar och en varmvattenkrets) Anslutnings- och konfigurationsval avgör vad som visas på displayskärmen.





Tryck på kontrollknappen för att öppna menyn.

Vrid på kontrollknappen för att navigera i menyn.



^dAvsluta

Genom att tryck länge på Esc-knappen kommer man till huvudmenyn, displayen släcks och tangentbordet låses om låsfunktionen är på.

Grundvy

13:51 26.04.2023		Val >
Utetemperatur	-2.4°C	
V1 Framledningsv.	29.2°C	Automaisk
V2 Framledningsv.	29.8°C	Automatisk
TV Framledningsv.	58.0°C	Automatisk

Om låskoden används kan man inte ändra C203-enhetens inställningar. Låskoden bör användas om enheten är placerad så att vem som helst kan komma åt och ändra inställningarna. Lås enheten och ändra låskoden för att förhindra att obehöriga använder enheten. Mera information sidan 29.

Innehåll

1 Displaymenver	
1.1 Grundvv	
1 2 Favoriter	5
1.3 Menystruktur	
2 Mätningar	7
2.1 Trend display	7
3 Reglering av framledningsvattnet i reglerkretsar	8
3.1 Framledningsvatten info	
3 2 Rumstemperatur info	9
3.3 Mätningar	q
3 4 Realerkurva	10
3.5. Inställningar	11
3.5.1 Rumstemperaturinställningar	11
3 5 2 Temperatursänkningar	12
3 5 3 Speciala inställningar	12
3 6 Styrsätt	16
3 7 Tidenrogram	16
371 \/eckoprogram	15
3.7.1 veckoprogram	13
3.7.2 Avvikeisepiografii	/ ۱ 7 ا
2.7.1. Specifia uayar	
5.7.4 Temperaturniva enligt tidsprogram	
4 Tappvarmvattenstyrning	
4.1 Inställningar	
4.2 Styrsätt	18
4.3 Mätningar	
4.4 Tidsprogram	
4.4.1 Veckoprogram	
4.4.2 Avvikelseprogram	
4.4.3 Speciella dagar	
4.4.4 TV sänkning/höjning nuvaranda värde	
E Lorma	21
5. I AKUVƏ IƏIM	
5.2 Latitutistotik	
5.3 KVILlera alla larmi	
5.4 TOM IARMINISTORIK	
5.5 Larmmottagarna	
6 Systeminställningar	24
6.1 Inställningar för tid, datum, sommartid och språk	24
6.2 SMS-inställningar	
6.3 Nätverksinställningar	
6.4 Displayinställningar	
6.5 Enhetsinformation	
6.6 Låskod	
7 SMS Snabbguide	
Valfria tillbehör	
Teknisk information	
Index	33

1 Displaymenyer

Det är de olika displaymenyerna som gör C203 smidig och enkel att använda. Huvudmenyn visar enhetens viktigaste driftfunktioner. Favoritsidorna, som kan ändras, gör det lättare att hitta menyer som ofta används. Det är enkelt att hitta Inställningar i den lättanvända menystrukturen.

1.1 Grundvy

De viktigaste parameterna vid reglering av värme visas i grundvyn. När enheten är i viloläge (inga knappar har rörts).



Kvittera larm: Om man trycker OK så tystna larmet. Om orsaken till larmet inte har åtgärdats kommer utropstecknet i det övre högra hörnet att fortsätta blinka.

Larminformation

Ouman C203 kan ställa in olika typer av larm. När ett larm går igång syns ett larmfönster med detaljerad information om larmet samt en larmsignal hörs.

Om det finns flera okvitterade larm och det larm som är igång kvitteras kommer också de okvitterade att synas. Så fort alla aktiva larm har kvitterats försvinner larmfönstret och larmsignalen tystnar.

Det går också att stänga av alla aktiva larm genom att trycka på Esc-knappen. Då tystnar larmet och sista larmfönster försvinner från displayen.

Gamla larm återfinns under Larm > Aktiva larm. Om ett larm inte har kvitterats kommer ett utropstecken att stå i början av raden.

Den som utför elarbetet ska ha tillräckliga kvalifikationer för att utföra elarbeten.

PR 2 GRUPP 2 C203.G100.TE42.SE Ankomstid 12.12.2022 12:27:56

1.2 Favoriter

Det är lätt att navigera från Huvudmenyn till önskad vy genom att använda favoritfunktionen. Hoppa från en favorit till en annan genom att trycka på 🖾 knappen. Man kan ha högst fem valda favoritvyer. V1 reglerkretsens huvudmeny är redan inställd för favoritvy. Du kan även själv spara någon av regulatorns vyer som en egen favoritvy. För att lämna favoriter håll in Esc-knappen tills Huvudmenyn syns.



Ställa in en favoritvy

Gå till vyn som ska läggas till som favorit. Tryck på 🗇 -knappen till sidan "Spara meny i minnet"- öppnas. Använd kontrollknappen för att bestämma platsen för den nya Favoriten och tryck sedan på OK. Om en Favorit redan har sparats på den valda platsen tar den nya Favoriten dennes plats.

Servicemenyn kan inte väljas som Favorit. Så länge servicekoden är aktiv kan inte några nya Favoriter väljas. Avaktivera servicekoden genom att trycka på Esc-knappen till Huvudmenyn syns och displayen slocknar. Nu kan nya favoriter sparas.

1.3 Menystruktur





Namnge på nytt:

Gå till "Namn på mätning" och klicka på OK. Med hjälp av inställningsratten väljer du och godkänner olika tecken klicka på OK.

Flytta till nästa ruta och klicka på OK

Att backa tryck på ESC.

Att godkänna namn håll OK (styrratten) intryckt 5 sek. Att backa eller ångra använd ESC.

2 Mätningar

Huvudmeny	
	> "
V1Reglerkrets	>
V2 Reglerkrets	>
TV Reglerkrets	۶U

Mätningar, trender

🛱 Mätningar, trender	
Hemma-Borta-styrning	Borta > 🗖
Utetemperatur	-18.2 °C >
V1Framledningsv.	35.1 °C >

Du kan se de mätningar och den styrinformation som har anslutits till C203. När du klickar OK på mätningsraden kan du se trenden eller trendloggen för mätningen i fråga, ändra trendloggens inställningar och ändra namn för mätningen.

De allmänna mätningarna är informativa temperaturmätningar som har namngetts på fabriken för vissa användningsändamål. Du kan även använda den allmänna mätningen för ett annat användningsändamål och namnge mätningen på nytt.

Om givaren inte har anslutits eller om den blir defekt visas på platsen för mätvärde värdet -50°C eller 130 °C. Under varje reglerkrets finns dessutom separata, reglerkretsspecifika mätningar.

^I^L Genom att trycka på OK ändras statusen mellan Hemma och Borta. Läget kan också ändras på Hemma/Borta-knappen och genom att skicka ett SMS med Hemma eller Borta. Detta fungerar endast om ett GSM-modem (tillval) är anslutet till regulatorn.



Om ett GSM-modem är anslutet till regulatorn kan mätinformationen skickas som SMS. Skicka ett SMS: Ingångar Regulatorn skickar den nuvarande mätinformationen till mobiltelefonen Detsamma om Utgångar skickas i ett SMS.

När du klickar OK vid mätningar öppnas en meny som visar

2.1 Trend display

Mätningar -> "Välj mätning, tryck på OK" -> Trend display

Trend display 28.01 08:26:19 [34.7 °C](s)		trenderna och där du kan redigera inställningarna. I menyn kan du även namnge mätningen på nytt för att bättre beskriva vad som mäts. Mätningskanalerna följer kontinuerligt upp trenderna. Tren- derna visar mätningens status under de senaste 45 sekun- derna. Ett nytt mätresultat uppdateras på displayen med 1 sekunds intervaller.
Inställning Fab inst	riks- lı tällning o	nställnings- mmråde	Information om inställning
Trenddisplay			Klicka OK för att se på trenderna. Trenddisplayen uppdateras med en sekunds intervaller, vilket betyder att du kan se mätningen i realtid.
Trendlogg			Här kan du se trendloggen om du har valt att aktivera den. Trendloggen visas inte i realtid, det vill säga, displayen uppdateras inte automatiskt. Du kan ändra trendloggens provtagningsinter- valler och spara loggen på ett minneskort.
Trendlogg på	Ej	Ja/Ej	Trendloggen rymmer 2 000 prov. Regulatorn skapar en egen trendlogg för varje mätning.
Trendlogg provintervall	60 s		Du kan ställa in olika provintervaller för olika mätningar. Minnet har plats för 2 000 mätuppgifter. Om provintervallet är t.ex. 60 s innehåller trendbufferten mätuppgifter för 33 tim- mar. Om provintervallet är 1 800 s (30 min) innehåller buffer- ten mätuppgifter för 41 dygn.
Trendlogg förvaring			Trendloggen kan sparas på minneskortet. På minneskortet skapas en csv-fil, som namnges enligt mätpunkten. T.ex. trend- loggen för utomhustemperatur sparas med namnet UI1.csv.
Spara trendloggen automatiskt	Används ej	Används ej/ 20 min/ 1 h/ 6 h	Du kan välja att regulatorn automatiskt skapar en csv-fil med de intervaller som har ställts in här och sedan skickar informa- tionen vidare till M-LINK (tillval). Om trendloggen blir full innan intervallet för att spara data har löpt ut sparar regulatorn auto- matiskt data när trendloggen är full (2 000 mätuppgifter).
Namn på mätning	Framlednings	šV.	Du kan ändra namnet på den mätning som visas på displayen. Om mätningen är reglerkretsspecifik visas reglerkretsens ID framför mätningens namn, t.ex. V1. 7

3 Reglering av framledningsvattnet i reglerkretsar

Huvudmeny		
Mätningar	>	Ê
V1 Reglerkrets	>	
V2 Reglerkrets	>	11
TV Tappvarmvattnets kontroll	>	U

Två separata framledningsvattenkretsar (V1 och V2) kan regleras helt oberoende av varandra med hjälp av C203.

Regleringen av framledningsvattnets temperatur styrs av utetemperaturen. Genom att även mäta rumstemperaturen regelbundet blir rumstemperaturen jämnare.

3.1 Framledningsvatten info

V1 (V2) Reglerkrets-> Info

🗋 V1 Reglerkrets	
Info	> _
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk > 🛛

Infon visar vilka faktorer som påverkar framledningsvattnets temperatur. Utgångspunkten är framledningsvattnets temperatur styrs av utetemperaturen (enligt reglerkurvan).

Faktorer som påverkar framl. vattnets temp.	Förklaring
FRAMLEDNINGS VATTEN	
Enligt kurvan	Framledningstemperaturens inställningsvärde enligt kurvan vid nuvaran- de utetemperatur.
Påverkan av parallelförskjuting	Påverkan av parallellförskjutning på framledningsvattnets inställningsvärde.
Påverkan av tidsprogrammet	Vecko- eller avvikelseprograms påverkan på framledningsvattnets tempe- ratur. I slutet av tidsprogrammet kan förvärmarfunktionen höja temperatu- ren på framledningsvattnet.
Tvångsstyrningens effekt	Framledningsv. har pressats ner till en ständigt lägre temperatursnivå (Se Styrsätt).
Borta-styrningens effekt	Borta-styrning för att sänka temperaturen på framledningsv. Läget kan änd- ras på Hemma/Bort-knappen, på regulatorn eller genom sms (se sida 30).
Påverkan av utetemp. fördröjningen	Påverkan av utetemp. fördröjning på framledningsvattnets temperatur.
Påverkan av golvvärme anticiperingen	Påverkan av golvvärme antipiceringen på framledningsvattnets tempe-
Påverkan av hösttorkningen	Påverkan av hösttorkning på framledningsvattnets temperatur.
Påverkan av returvattnets kompens.	Höjning av framledningsv. temp. på grund av returvattenkompensering.
Påverkan av rumskompenseringen	Påverkan av rumstemperaturskompensering på framledningsvattnet.
Påverkan av rumskomp. tidsjusteringen	Ytterligare justering för mer exakt rumstemperaturskompensering baserad på utförd reglering (Påverkan av I-reglering).
Allmän kompenseringen	Allmän kompensering kan ske på grund av exempelvis vind-, sol- eller tryck- mätningar.
Påverkan av busskompenseringen	Den kompensation som styrs av en annan extern enhet än C203, till exem- pel väderkompensation från bus.
V1 (V2) FJV Retur ersätt effekt	Framledningsvattnets temperatur höjs på grund av minimumgränsen.
Påverkan av min. gränsen	Framledningsvattnets temperatur höjs på grund av minimumgränsen.
Påverkan av max. gränsen	Framledningsvattnets temperatur sänks på grund av maximumgränsen.
Beräknad framledningstemperatur	Nuvarande temperatur på framledningsv. som bestämts av regulatorn. Alla faktorer är beräknade som påverkar framledningstemperaturen.
Framledn.vattnets temperatur	Nuvarande uppmätta temperatur på framledningsvattnet.
Ställdonen styrning	Nuvarande ställdonsstyrning.
Ställdon 1 (2) styrning Ställdon styrning	Om ställdon är inkopplade för seriellstyrning visas respektive ställdons stryning samt den totala styrningen. 50 % betyder att ventil 1 är helt öppen och ventil 2 är helt stängd. 100 % betyder att båda ventilerna är
Fördröjd utetemperatur	Widneglering av framledningsvattnet använder regulatorn den fördröjda mätningen som utetemperatur.
Regulatorn är i sommarstopp	När regulatorn är ställd på sommarläget visar framledningsvattensinfon att "Regulatorn är i sommarstopp".

🛱 V1 Framledningsvatten info	
Enligt kurvan	35.1 °C
Borta-styrning effekt	-6.0 °C
Beräknad framledningstemp.	29.1 °C

När regulatorn är i sommarfunktionsläget, visas "Regulatorn har stannats för sommaren" på framledningsvatteninfo.

På bildens exempel är framledningstemperaturen enligt mätdiagrammet 35,1°C. Borta-händelsestyrningen sänker framledningstemperaturen med 6,0°C. Utifrån dessa uppgifter får man en kalkylmässig inställning för framledningsvattnet på 29,1°C (= 35,1–6,0).



Skicka SMS: V1 FRAMLEDNNINGSVATTEN INFO

Regulatorn skickar information om V1 reglerkrets till mobiltelefonen som visar den aktuella uppmätta temperaturen på framledningsvattnet och de faktorer som påverkar framledningsvattnet.

SMS:et innehåller också mätningarna av framledningsvattnet och ställdonsstyrningen. Meddelandet kan inte ändras eller returneras till regulatorn.

3.2 Rumstemperatur info

🗂 V1 Reglerkrets	
Framledningsvatten info	> 0
Rumstemperatur info	> •
Mätningar	>
Reglerkurva	> U

Om rumstemperaturgivare är ansluten och rumskompensering funktion är i bruk kan du från regulatorn följa vad som bestämmer rumstemperaturen. Utgångspunkten är det inställda värdet för rumstemperatur.

V1 (V2) Reglerkrets -> Rumstemperatur info

Saker som påverkar rumstemperaturen	Förklaring
Fördröjd rumstemperatur	Fördröjd rumstemperatur som regulator använder för styrning (se sid. 17).
Rumstemp. inställningsvärde	Användarens inställning av rumstemperaturens värde.
Tidsprogram påverkan på rumstemp.	Vecko- eller avvikelsekalenderprogrammets effekt på rumstemperaturen.
Tvångsstyrning	Rumstemperaturen har permanent tvingats till önskad sänkning av rumstemperaturen med det inställda värdet i Styrsätt.
Borta -styrningens effekt	Den sänkning av rumstemperaturen som har fastställts i Hemma/Bor- ta-styrningen. Styrkommandot kan ges via Hemma/Borta-omkopplaren eller som sms.
Påverkan av hösttorkning	Effekten av den automatiska hösttorkningsfunktionen på framlednings- temperaturen (se sid.12).
Beräknad rumstemperatur	Verklig rumstemperatur bestämd av regulator.
🛱 Rumstemperatur info	På bildens exempel är rumstemperaturens inställnings värde 21,0°C. Tid- styrningen sänker framledningstemperaturen med1,5°C. Utifrån dessa

styrningen sänker framledningstemperaturen med1,5°C. Utifrån dessa uppgifter får man en kalkylmässig inställning för rumstemperaturen på 19,5°C (= 21,0–1,5).

V1 Rumstemperatur info		
		, Skicka ett meddelande: V1 Rumstemperatur info
	V1 Rumstemperatur info:	Regulatorn sänder rumstemperaturinfo om värmekrets V1 till din GSM-te-
	Fördröjd rumstemperatur	lefon. Meddelandet visar den aktuella kalkylmässiga rumstemperaturen
	19.1 °C/Rumstemp. inställnings-	och vilka faktorer som påverkar rumstemperaturens kalkvlmässiga värde.
V2 Rumstemperatur info	värde 21.0 °C/	Meddelandet kan inte ändras eller returneras till regulatorn
	Borta -styrningens effekt 2.0°C/	
	Beräknad rumstemp. 19.0 °C.	

1.5°C

19.5°C

3.3 Mätningar

Tidstyrnings påverkan på rumstemp.

Beräknad rumstemperatur

V1 (V2) Reglerkrets -> Mätningar

I menyn "Mätningar" under reglerkretsen visas mätningar som hör samman med vald reglerkrets. Alla mätningar som hör samman med regulatorn visas i menyn Mätningar på rotnivå (se sid. 7).

3.4 Reglerkurva

V1 (V2) Reglerkrets-> Reglerkurva

V1Reglerkrets	
Framledningsvatteninfo	≥ <u>∏</u>
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk > 🖯

Framledningsvattnets temperatur kan ställas in efter olika utomhustemperaturer under vyn Reglerkurva.

Med C203 kan kurvan justeras med en tre- eller fempunktkurva för att mer exakt kunna möta fastighetens värmebehov. Regulatorn är förinställd på radiatoruppvärmning och fempunkt-kurva.

Inställning Fabriksinställning

Förklaring

5-punkt kurva

Uppvärmning med radiatorvärme

🗋 Reglerkurva	08 0a]
-20 = 58 °C -10= 50 °C	40
U = 41°C +10=28°C +20 = 18°C	20
Min. gräns: 18 Max gräns: 70	+20 0 -20

Uppvärmning med golvvärme

A	r	u
📖 Reglerkurva	80	0
-20 = 38 °C 40- 20 °C	60	-
$0 = 28 ^{\circ}C$.40 22.00	40	u
+20 = 18°C	20	0
Min. gräns: 18 Max.gräns: 45	+20 0 -20 °C	ä

Genom att använda 5-punktkurvan kan reglerkurvan ändras med utetemperaturen vid grader -20°C och +20°C samt till tre egenvalda utetemperaturer mellan -20°C och +20°C. Håll inne OK för att ändra utetemperaturspunkter.

3-punkt kurva

Uppvärmning med radiator Beglerkurva -20 = [58°C] 0 = 41°C +20 = 18°C Min gräns 18 Max gräns: 70	värme	Uppvärmning med golvvärme $\hline Reglerkurva$ $-20 = \boxed{38 \circ C}$ $0 = 28 \circ C$ $+20 = 18 \circ C$ Min. gräns: 18 Max.gräns: 45	Med 3-punktkurvan kan fram- ledningsvattnets temperatur ändras med utetemperatu- ren vid grader -20°C, 0°C och +20°C.
Min gräns	18 °C	Lägsta tillåtna temperatur på framledningsv nimitemperatur används i fuktiga rum och k parkettgolv för att säkerställa en behaglig te fukt på sommaren.	attnet. En högre godkänd mi- aklade rum än i t.ex. rum med Imperatur och borttagning av
Max gräns - Radiatorvärme - Golvvärme	70 ℃ 45 ℃	Högsta tillåtna temperatur på framledning temperaturen i reglerkretsen från att stiga fö på rör och ytmaterial. Om t.ex. reglerkretser mala gränsen att alltför hett vatten circulera	jsvattnet. Maxgränsen hindrar ör högt, vilket motverkar skador ι är felinställd hindrar den maxi- r in i systemet.
☐ Reglerkurva -20 = 58°C → 62°C 0 = 41°C → 43°C +20 = 18°C Min gräns: 18 Max gräns: 70	80 60 40 20 +20 0 -20 °C	Gör kurvan brantare om rumstemperaturen sju på framledningsvattnet vid utetemperaturer på - Gör kurvan mjukare om rumstemperaturen ha framledningsvattnet vid utetemperaturer på -2	n ker. (Ställ in en högre temperatur ·20°C och 0°C). öjs. (Ställ in en lägre temperatur på :0°C och 0°C).
☐ Reglerkurva -20 = 58 °C > 54 °C 0 = 41 °C > 39 °C +20 = 18 °C Min gräns: 18 Max gräns: 70	80 60 40 20 +20 0 -20 °C	De förinställda reglerkurvorna är medelkurvo sättet. Kurvan kan behöva justeras för den a bör ändras under den kalla perioden och om är igång bör den stängas av under justeringe rumstemperaturen inte ändras även om utet	or för respektive uppvärmnings- ktuella fastigheten. Inställningar I funktionen rumskompensation en. Kurvan är rätt inställd när remperaturen gör det.

OBS ändringar påverkar rumstemperaturen långsamt. Vänta minst 24 timmar innan inställningarna ändras igen. Speciellt i rum med golvvärme ändras rumstemperaturer långsamt. Framledningsvattnets minimigräns säkerställer att rören inte fryser. Maximumgränsen säkerställer att alltför hett vatten, som kan förstöra strukturer (exempelvis parkettgolv med golvvärme), inte circulerar in i värmesystemet.

V1 Reglerkurva

V2 Reglerkurva

	VIIN
Doglarkumus	Fram
	Utete
111.v. (-20) - 04(0)	Fram
temp. $2 = -10^{\circ}$ C/	Utet
111.V 2 = (41)C/	Fram
temp. $3 = 0^{-1}$	Utet
111.0.3 = 39/C/	Fram
temp. $4 = 10^{\circ}$ C/	Fram
$111.V.4 = 23^{-}C/$	Mini
$(111.V. (+20) = 20^{\circ}C$	Maxi
$1. \text{ grans} = 18^{\circ}\text{C}/$	
k. gräns = 70°C/	

V1 Reglerkurva
Framl.v. (-20) = 50°C/
Utetemp. 2 = -10°C/
Framl.v. 2 = 44°C/
Utetemp. 3 = 0 °C/
Framl.v 3 = (37)C/
Utetemp 4 = 10°C/
Framl.v. 4 = 28°C/
Framl.v (+20) = 18 °C
Minimum gräns = 18°C/
Maximumgräns = 70°C/

Skicka SMS: V1 Reglerkurva

Regulatorn skickar ett meddelande med kurvinställningar.

Inställningarna kan ändras genom att byta ut en temperaturinställning mot en annan och sedan skickas tillbaka till regulatorn i ett sms.

När inställningarna ändrats skickar C203 tillbaka en bekräftelse på att ändringarna är gjorda.

3.5 Inställningar

🛱 V1 Reglerkrets	
Framledningsvatteninfo)(<
Reglerkurva	>
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk >

Regulatorn har två olika inställningsmenyer. En där inställningarna alltid är synliga och en där det krävs en servicekod för att kunna ändra något. Inställningsvärdena i regulatorns serviceläge beskrivs i manualen som är avsedd för servicepersonalen.

Ändra en inställning:

.

•

- Välj den önskade inställningen genom att vrida på knappen.
- Tryck på OK för att komma till ändringläget. Ändra inställningen.
- Tryck på OK för att godkänna ändringen.
- Tryck på Esc för att lämna ändringsläget.

V1 (V2) Reglerkrets-> Inställningar

Båda kretsarna har samma kretsspecifika inställningar.

Inställningar	Fabrik- in- ställning	Område	Förklaring
Rumstemp. inställningsvärde	21.5	5 50 °C	Den inställda rumstemperaturen i regulatorn. Denna inställning syns inte såvida inte funktionen rumskompensation används. Den funktionen startas i menyn "Rumstemperatursinställningar".
Sommarfunktion utetemp.gr	äns 19.0	10 35 °C	Sommarfunktion utetemperatursgräns. När den uppmätta el- ler väntade utetemperaturen överstiger utetemperatursgrän- sen för sommarfunktionen stängs regleringsventilen och cir- kulationspumpen stängs av (om du har valt att både pumpens sommarstopp och ventilens sommarstängning är används). Sommar-funktionen stängs av när temperaturen sjunker 0,5 °C under sommarfunktionens utetemperatursgräns. Då sätts pumpen igång och ventilen återgår till det tidigare styrsättet.
Pumpens sommarstopp	Används	Används/ Används ej	Om regulatorn styr pumpen kan pumpen stängas av när som- marfunktionen är igång.
Ventilens sommarstängning	Används	Används/ Används ej	Inställning för huruvida reglerventilen ska vara stängd när som- marfunktionen är igång.
Hösttorkn. effekt på framl. v - Radiatorvärme - Golvvärme Hösttorkn. effekt på rumste	atten 4.0 1.5 mp. 1.0	0 25 °C 0 15 °C 0.0 1.5 °C	Inställningen visar hur mycket hösttorkningen höjer tempera- turen på framledningsvattnet. Om rumstemperatursreglering- en används bestäms temperaturshöjningen här.

3.5.1 Rumstemperaturinställningar

Menyn för rumsinställningsvärden visas om rumsmätningen har aktiverats i menyn "Kopplingar och ibruktagande" i serviceläget.

V1 (V2) Reglerkrets-> Inställningar -> Rumstemperaturinställningar

Inställningar	Fabrik- in- ställning	Område	Förklaring
Rumskompensering	Används	Används/ Används ej	Rumkompensationen känner av om rumstemperaturen påverkar framl. vattenstyrningen. Om den uppmätta rumstemp. skiljer sig från den inställda graden, korrigerar rumskompenseringen framled- ningsv.temp.
Rumskompensering - Radiatorvärme - Golvvärme	4.0 1.5	07	Koefficient som används för att jämna ut skillnaden mellan rumsmätningars inställda grad, och framledningsv. inställda grad. T ex. om rumstemperaturen, uppvärmd av radiator, är en grad under inställningsgraden höjs framled. vatt. temperatur med fyra grader.
Komp. max effekt på framl. vatten - Radiatorvärme - Golvvärme	16.0 5.0	020 °C	Rumkompensationens maximala effekt på framledningsvatt- net.
Rumstemp.mätningens fördröjning	2.0	02 h	Rumstemperaturmätningens fördröjning. Olika byggnader värms upp och kyls ner olika snabbt. Denna inställning kan mins- ka byggnadens effekt på rumstemperatursstyrningen.

3.5.2 Temperatur sänkningar

Du kan göra separata inställningar för värmesänkning i båda reglerkretsarna. När du övergår från en period med värmesänkning till normal värmenivå kan du använda förvärmning av framledningsvattnet.

V1 (V2) Reglerkrets-> Inställningar -> Temperatur sänkningar

Båda kretsarna har samma kretsspecifika inställningar.

Inställning	Fabriks- inställning	Läge/ Område	Förklaring
Temp. sänkning - Radiatorvärme - Golvvärme - Rumstemperatur	3.0 1.5 3.0	0 40 °C	Temperatursänkning av framledningsvattnet startas av tidsprogram eller ett Hemma/Borta-sms eller genom att välja kontinuerlig temperatursänk- ning som kretsens styrsätt. Om rumstemperaturmätning används kallas temperatursänkningen för rumstemperatursänkning.
Stor temp. sänkning - Radiatorvärme - Golvvärme - Rumstemperatur	5.0 2.0 5.0	0 40 °C	Stortemperatursänkning av framledningsvattnet startas av tidsprogram eller ett Hemma/Borta-sms eller genom att välja kontinuerlig stor tempera- tursänkning som kretsens styrsätt. Om rumstemperaturmätning används kallas temperatursänkningen för rumstemperatursänkning.
Hemma/Borta styrning	Används ej	Används/ Används ej	Hemma/Borta-styrning ändrar temperatursnivåerna. Om sändaren för allmän kompensation är ansluten till regulatorn, går det inte att ansluta Hemma/Borta-omkopplare. I så fall ändras Hemma/Borta-läget ge- nom sms eller i Ingångar/Utgångar-menyn.
Temp. nivå på Borta status	Temp. sänk- ning	Temp. sänkning / Stor temp. sänkn.	Om Hemma / Borta styrning är i bruk kan du välja önskad tempera- tur i "Borta" -läget. Valet är temperatursänkning eller stor tempera- tursänkning. Standardvärdet är temperatursänkning.

3.5.3 Speciala inställningar

Inställningsvärden i anknytning till sommarfunktionen, hösttorkningsfunktionen, värmeregleringen och kompenseringarna hittar du i specialinställningsvärdena.

V1 (V2) Reglerkrets-> Inställningar -> Speciala inställningar

Båda kretsarna har samma kretsspecifika inställningar.

Inställning	Fabriks- inställning	Läge/ Område	Förklaring
V1 Framledn. vatten snabbhöjning - Radiatorvärme	4.0 1.5	0 25 °C	Framledningsvattnets snabbhöjning i grader vid slutet av en tempera- turssänkning (tidsprogram). Förvärmningen ser till att rumstemperaturen snabbare återgår till en normal rumstemperatur efter en temperatursänk-
- Golvvarme Sommarfunkt. inhibition gräns	6.0	-1020	ning. Sommarfunktionen stängs av omedelbart om utetemperaturen i realtid sjunker till "Sommarfunktionens inhibitionsgräns". Som- marfunktionen stängs också av om rumstemperaturen sjunker under temperaturinställningen med minst 0,5°C eller när regula-
Ventilens sommarsköljning	Används	Används/ Används ej	torn startas om. Sommarsköljningen sker i samband med automatisk kontroll av ventilens position när sommarfunktionen är igång. Under sköljningen öppnar enheten ventilen med 20 % och stänger den sedan. Om regulatorn har stängt av pumpen kör regula- torn pumpen under ventilsköljningen. Ventilsköljningen sker
Utetemperaturens prognos	Används	Används/ Används ej	på mandagar kl. 08.00. C203 använder temperaturprognoser från bussen för konti- nuitet.
Hösttorkning	Används	Används/ Används ej	Vid hösttorkningen höjs framledningsvattnets temp. auto- matiskt under 20 dagar. Funktionen startar automatiskt när medeltemp. dagtid har legat över 7°C i minst 20 dagar och
°C Dagar med medelvärme 7°C Temperaturgräns för höst- torkningsaktivering	~~~		20 dagarna om utetemperatur (dagens medeltemperaturen) ligger under 7°C.
minst 20 sammanhängande dagar med mer än +7 °C	Hösttorkningsf aktiverad (i tota	unktionen är 24 h	

Inställning	Fabriks- inställning	Läge	Förklaring	
Uppvärmnings- sätt	Radiatorvär- me	Radiatorvärme/ Golvvärme	Om radiatorvärme har valts så a peraturen med en fördröjning nå temperaturen (Se Fördröjning av värme är valt så använder regula vid reglering av framledningsvat golvvärme).	nvänder regulatorn utetem- är den reglerar framlednings- / radiatorvärme). Om golv- atorn Golvvärme anticipiering ttnet (se Anticipiering av
Typ av kurva	Typ av kurva 5-punktskur- 3-punł va 5-punł	3-punktskurva/ 5-punktskurva	framledn. v	Med en 5-punktskurva kan reglerkurvan ändras med ute- temp. vid grader -20°C och +20°C samt vid tre egenvalda utetemperaturer mellan -20 and +20. För att ändra den justerbara utetemperatur punkter tryck OK för en lång tid.
			framledn. v framledn. v framledn.v. tras med utete vid grader -20 +20°C.	
Parallelelförskjuting	0.0	-15 +15 °C	Om rumstemperaturen ständigi ställda graden oavsett utetem kompensationsgrad läggas till grad.	t är under eller över den in- peratur, kan en permanent på framledningsv. inställda
Dessa inställningsvärden visa Utetemp. fördröjning på temp. sänkn.	s endast när du ha. 2.0	r valt radiatorvärme s 0 15 h	som värmemetod. Utetemperaturfördröjning använ ningssättet i reglerkretsinställnin Graden av utetemperaturfördröj för "Utetemp.fördr. på temp.sänk till att reglera framledningsvattne temp. fördröjning av radiatorvärm stiger för mycket när utetemp. sj fördröjningen. Om det motsatta b	ds, om det valda uppvärm- Igarna är radiatorvärme. ning bestäms i inställningarna n". Utetemp.fördr. används ets temperatur. En vanlig ute- ne är 2 timmar. Om rumstemp. unker kan man höja utetemp. nänder, sänk den.
Utetemp. fördröjning på temp. ökning	2.0	0 15 h	En vanlig fördröjningstid vid radiatorvärmning är 2h. Om rumstemperaturen sjunker för mycket när utetemperaturen stiger över nollan, höj tiden i menyn "Utetemp. fördr. på temp. ökning"	
Dessa inställningsvärden visa Golyvärme anticipiering	as endast när du ha 2 ∩	r valt golvvärme son 0 15 h	n värmemetod. Anticiniering av golvvärme anvä	nds om det valda upp-
på temp. sänkn.	2.0	0 1011	värmningssättet i reglerkretsinsi Anticipiering vid temp. sänkn. an re rumstemperatur då utomhust rumstemperaturen sjunker myck anticipieringstiden ökas. Om det anticipieringstiden.	tällningarna är golvvärme. vänds för att ge en jämna- emperaturen sjunker. Om ket vid minusgrader kan t motsatta händer så sänk
Golvvärme anticipiering på temp. ökn.	2.0	0 15 h	Anticipiering av golvvärme anvä ningssättet i reglerkretsinställnir piering vid temp. ökn. används fö peratur då utomhustemperature golvets betongmassa ner värme luften i rummet. Om rumstemper utomhustemperaturen stiger så	nds om det valda uppvärm- ngarna är golvvärme. Antici- ör att ge en jämnare rumstem- n ökar. Vid golvvärme saktar överföringen från golvet till raturen stiger mycket när kan anticipieringstiden ökas.

37 Inställningar	Fabriksinst.	Läge	Förklaring
Rumskompensering			
Rumskompens. tidsjuste- ring (I regl.) - Radiatorvärme - Golvvärme	1.0 2.5	0.5 7 h	Justeringstiden förbättrar rumskompensationsfunktionen (I-tid). Längre justeringstid används i stora hus eller i hus där golvvär- me har installerats på betonggolv.
l regler max.effekt på framl.vatten - Radiatorvärme - Golvvärme	3.0 2.0	0 15 .0 ℃	Rumskompensationens tidsjustering kan endast ändra fram- led.v. temperaturen till dess inställda grad. Om rumstempera- turen ständigt varierar, kolla om problemet går att lösa genom att sänka inställningsgraden.
Allmän kompensering			
			Allmän kompensation kan höja eller sänka framled.vattnets temperatur. Sändarmätning gör det möjligt att utnyttja vind- och solmätningar eller differenstryckmätningar över värmenätverket.
Allmän kompensering min Allmän kompensering max	0 100	0100 % 0100 %	Bestämda gränsvärden för kompensation. Ställ in transmitter- mätningens meddelandevärde då kompensationen ska börja och värdet för max. kompensering gränsen. Kompensations- mängden är linjär mellan dessa gränsvärden. (Transmittern tas i bruk och inställningen för mätningsområdets värde bestäms i konfigurationen av just denna mätkanal).
Kompenseringens min. effekt	0	-20 20 °C	Kompenseringens min. effekt bestämmer hur mycket framlednings vattnets temperatur ändras när kompensationen börjar.
Allmän kompenseringens max. effekt	0	-20 20 °C	Kompenseringens max. effekt bestämmer hur mycket kompensa- tionen kan höja eller sänka framledningsv. temp. Om vindmätning används i transmittermätningen är inställningsvärde positiv, dv.s framledningsvattnets temperatur höjs på grund av vinden. Om solmätningar används istället är inställningsvärden negativ, framled- ningsvattnets temperatur sänks på grund av solstrålning. Ett exempel på allmankompensering. En vindtransmitter är ansluten till mät- ningskanalen. Vindkompensation bör starta när transmitterens mätnings- meddelande är 30 % och nå max gränsen när mätningsmeddelandet är 70 %. Vindkompensation kan höja framledningsvattentemperatur med högst "Of of of of of the starta når transmitter för ansluten till mät- ningsmeddelandet når 70 %. Höjer framledningsvatt- nets temperatur.
Allmän komp. filtertid	5	0300 s	Komp. signalfiltrering. Filtreringen dämpar effekten av snabba förändringar.
busskompensering			
Busskompensering	Används	Används/ Används ej	Kompensationsbehovet kan specificeras av en extern enhet ut- anför C203 genom buss:en (t.ex. Ounet S-Kompensation).
Framledningsvatten max höjn.	0.0	0 30.0 °C	Datakanalkompensation kan inte höja framledningsvattnets temperatur mer än det inställda värdet.
Framledningsvatten max. sänkn.	0.0	0 30.0 °C	Datakanalkompensation kan inte sänka framledningsvattnets temperatur mer än det inställda värdet.
Returvatten kompensering	j		
Returvatten kompense- ring	2.0	0 7.0	Om returvattentemperaturen sjunker under inställd "Returvat- ten frysrisk" inställningsvärde, regulator höjs framlednings- vattnets temperatur. Temperaturen som höjs är: "temperatu- ren under returvatten frysrisk gräns" x "Returvattnets komp. förhållande".
Nyckelord: V1 Inställningar V1 Inställn Rumstem Temp.sänt	ingar: peratur = (1.5)C/ ming =(3.0)C/	Skicka i SM Regulator lefonen. Inställning existerand C203 ände ringarna ä	MS: V1 Inställningar n skickar ett meddelande med V1 huvudinställningarna till te- jarna kan ändras genom att skriva en ny inställning istället för den de och sedan skicka tillbaka det till regulatorn i ett SMS. rar inställningarna och skickar sedan en bekräftelse på att änd- r gjorda.

3.6 Styrsätt

V1 (V2) Reglerkrets-> Styrsätt

Inställningar > Styrsätt Automatisk> Tidsprogram > Styrsätt > Styrsätt Automatisk> Styrsätt > Styrsätt > Styrsätt > Automatisk > Styrsätt > ♦ Kontin. normal temp. > ♦ Kontin. temp. sänkn. > ♦ Manuell > ♦ Manuell mekanisk >	Automatisk styrning är det vanliga läget. Det kan ändras till manuell sty ning i denna meny och köra ventilen till önskad position. Temperature kan också styras till önskad nivå. Kontinuerligt styrsätt åsidosätter mö liga tidsprogram.
Styrsätt	Förklaring
Automatisk	C203 styr framledningsvattnets temperatur automatiskt i enlighet med uppvärmningsbehov och möjliga tidsprogram.
Kontinuerlig normal temp. Kontinuerlig temp. sänkning Kontinuerlig större temp. sänkn.	Forcerad normal uppvärmning. Alla tidsprogram åsidosätts. Forcerad temperatursänkning uppvärmning. Alla tidsprogram åsidosätts. Forcerad stor temperatursänkning uppvärmning. Alla tidsprogram åsido- sätts.
Manuell ☐ Styrsätt ◇Kontinuerlig temp. sänkn. ◇Kontinuerlig större temp. sänkn. ◇Manuell	Regulatorn styr ventilen till en manuell position. Ventilens senaste manu- ella position finns i regulatorns minnet. Ställdonets manuella position kan ändras via inställningar.
V1 Reglerkrets Reglerkurva > Inställningar > Styrsätt Manuel > Ställdon manuell position 42% >	l manuell styrning ändras ventilens position i menyn "V1 (V2) Manuell styrningsposition".

Manuell mekanisk

Vid mekanisk manuell drift ställs ventilens läge in från ventilställdon. För att regulatorn inte ska ändra ventilens läge måste ventilställdonets spänningsmatning frånkopplas.



3.7 Tidsprogram

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram

🗋 V1 Reglerkrets	
Reglerkurva	>[
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk>
Tidsprogram	>

Veckoprogram, avvikelseprogram och program för speciella dagar kan läggas till i värmeregleringen av C203. Temperaturer kan sänkas genom tidsprogram.

3.7.1 Veckoprogram

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprograms ->Temperatursänkning Veckoprogram

Diagramvy

🗋 Tempera	tursänkning Veckoprogram
Måndag Tisdag Onsdag	0 3 6 9 12 15 18 21 24
Torsdag Fredag Lördag Söndag	

Veckoprogram har en standard diagramvy och en editeringsvy som visar den exakta tiden för programändringar. I diagramvyn syns undantagsfallen till normaltemperaturen som tjocka streck.

Bläddra i veckoprogram:

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i ett veckoprogram. För att se en specifiks dag exakta omkopplingstider eller för att ändra, ta bort eller lägga till nya omkopplingstider på den dagen, tryck på OK den valda dagen.

Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- 3. Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). Tryck på OK för att godkänna.
- 4. Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in temperaturen. Tryck på OK för att godkänna.
- 5. Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet.
- Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogrammet. OBS! Kom ihåg att också bestämma när styrsättet ska återgå till automatiskt styrsätt (=normalt läge). Tryck Esc för att avsluta.

21:00	Temp. sänkning
06:00	Normal
00:00	Lägg till ny

Detta exempel visar ett veckoprogram med en temperaturssänkning. Temperaturen sänks mellan 21.00 till 06.00 måndag till fredag.

MTOTFLS

Ï	Andratic	Bestämiägenp.1 Eeonskad temp.1	Väljdaglari	Godkänne	3
	Tid	Läge	MTOTE	LSI	
	06:00 17:00 00:00	Normal Temp.sänkning Lägg till ny	 		

MTOTFLS

V V V V

: de a)

Ändra	i	ott	ver	kor	٦rc	ar	m
Anura	I	eιι	vec	nop	JU	yra	

- 1. Vrid på kontrollknappen för att gå till det program som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Vrid på kontrollknappen för att ändra tid och temperatur. Tryck på OK för att godkänna.
- 3. Tryck på OK för att ändra veckodag.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Ta bort en omkopplingstid:

- 1. Vrid på knappen till den tid som ska tas bort och tryck på OK.
- 2. Tryck på OK vid temperaturnivån och välj "Ta bort omkoppl.tid".
- 3. Tryck på OK vid slutet av raden.

Tips: Använd framledningsvattnets snabbhöjning funktionen eftersom regulatorn då höjer temperaturen på framledningsvattnet automatiskt i slutet på tidsprogrammet. På så sätt ligger temperaturen på den normala nivån när automatisk styrsätt startar igen.

Redigeringsvy

Tid

21:00 Temp.sänkning

00:00 Lägg till ny

06:00 Ta bort omkoppl.tid

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram -> Temperatursänkning avvikelsekalender

Dag Tid Lägg till ny <mark>1</mark> >	
Dag: <u>31</u> 03.2024 Tid: 11:30 2	
Läge: Temp. sänkning Upprepning: Nej 3 Acceptera: Klar 4	
Dag Tid	
31.03.2024 11:30 Temp. sänkning	
14.04.2024 16:00 Automatisk	
Lägg till ny	>

Bilden visar ett avvikelseprogram Temperatursänkningen är igång från 31 mars 2024, 11:30 till 14 april 2024, 16:00

Obs! Kom ihåg att ange sluttid för undantagsschemat. Om en sluttid har angivits ändras styrsätt tillbaka till "Automatisk". Vilket i detta fall betyder att veckoschemat startar igen. Om avvikelseprogrammet är inställt att upprepas, välj samma inställdningvärde som systemet ska återgå till. Det är lätt att lägga in ändringar som avviker från det vanliga tidschemat i en avvikelsekalender. I kalendern läggs den tid och det datum då temperaturen ska ändras och även det styrsätt som ska användas under den perioden. Välj automatiskt styrsätt för att ändra från en avvikelsekalender till veckoschemat.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Avvikelsekalender" och tryck OK, och när det står "Lägg till ny" på displayen tryck på OK.
- 2. Tryck på OK och välj startdatum för programmet, sedan tid och styrsätt från de nedanstående:
 - endagsprogram från veckoprogrammet (måndag-söndag)
 - en speciell dag från speciella dag-programmet (SD1 SD7)
 - en av följande värmenivåer: "Temp. sänkning", "Stor temp. sänkning", eller "Normal" och
 - "Automatisk."
- 3. Välj om avvikelseprogrammet ska upprepas. Avvikelsen kan upprepas varje månad eller varje år.
- 4. Godkänn avvikelseprogrammet genom att trycka på "Klar".

Ta bort en omkopplingstid från ett avvikelseprogram:

- 1. Gå till den aktiveringstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstiden".
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

3.7.3 Speciella dagar

V1 (V2) Reglerkrets-> Tidsprogram -> Temperatursänkning speciella dagar

Diagram



Som undantag till veckoschemat kan ett speciellt dag-program läggas till. Högst 7 speciella dag-program kan läggas till. Ett speciellt dag-program skapas vanligtvis vid semestrar. Speciella dag-program som ska användas läggs till i Avvikelsekalendern.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Speciella dagar" och tryck OK. Välj ett oanvänt schema och tryck på OK.
- 2. Markera "Lägg till ny" och tryck på OK. Välj programtid (timmar och minuter bestäms separat). Välj det program som det ska ändras till. Godkänn genom att trycka på OK när det markeras.
- 3. Gå till "Lägg till ny" och bestäm tiden då programmet ska återgå till vanliga tidsprogrammet. Godkänn genom att trycka på OK. Flera temperaturssänkningar kan sättas på samma "Speciella dag"-program.

Ta bort en omkopplingstid från ett speciellt dag-program:

- 1. Gå till raden med den omkopplingstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstid."
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

3.7.4 Temp. nivå enligt tidsprogrammet

Regulatorn visar den nuvarande önskade temperaturen enligt tidsprogrammet.

4 Tappvarmvattenstyrning

>
>
>
>L

4.1 Inställningar

TV Tappvarmvattnetsstyrning-> Inställningar

TV Reglerkrets	
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk >
Mätnigar	>
Tidsprogram	>

C203 försöker hålla tappvarmvattnets bestämda temperatur. Det säkerställer att duschvattnets temperatur alltid är konstant. På grund av risken för bakterier är det rekommenderat att alltid ha en temperatur över +55 °C.

ndoprogram	-		
Inställningsnamn	Fabriks- sättning	Intervall	Förklaring
Tappvarmvattnets inst.värde	58.0 °C	2090 °C	Tappvarmvatteninställningar
Anticipiering styrning	Används	Används/ Används ej	Anticipiering höjer regleringsfarten när vattenkonsumtionen ändras genom att använda mätinformation från cirkulations- vattengivaren. Regulatorn känner av givare och anticipie- ringsfunktionen startas automatiskt när sensorn startas.
Tappvarmvatten sänkning	10.0 °C	030 °C	Mängden reduktionstemperaturen för varmvatten i "TV öka/reducera Tidsprogram"
Tappvarmvatten höjning	10.0 °C	030 °C	Mängden ökningstemperaturen för varmvatten i "TV öka/ reducera Tidsprogram"

4.2 Styrsätt

TV Tappvarmvattnetsstyrning-> Styrsätt

Styrsätt	Förklaring
	Det automatiska styrsättet används vanligtvist på tappvarmvattnet. Här kan inställningarna ändra från automatiskt till manuellt styrsätt och ventilen kan ställas in i önskat läge. Manuellt styrsätt kan exempelvis användas när en givare inte fungerar som den ska.
Automatisk	C203 bibehåller tappvarmvattnets temperatur på den nivå som bestämts av användaren.
Manuell ☐ Styrsätt	Ventilen position ställs in på vyn "Ställdon manuell position".
Manuell mekanisk	Vid mekanisk manuell drift ställs ventilens läge in från ventilställdon. För att regulatorn inte ska ändra ventilens läge måste ventilställdonets spänningsmatning frånkopp- las.

4.3 Mätningar

TV Tappvarmvattnets kontroll -> Mätningar

I menyn "Mätningar" under reglerkretsen visas mätningar som hör samman med vald reglerkrets. Alla mätningar som hör samman med regulatorn visas i menyn Mätningar på rotnivå (se sid. 7).

4.4 Tidsprogram

TV Reglerkrets-> Tidsprogram

🖰 V1 Reglerkrets	
Reglerkurva	>[
Inställningar	>
Styrsätt	Automatisk >
Tidsprogram	>_

Tappvarmvattnets temperatur kan styras med hjälp av tidsprogram. I menyn TV inställningar anger man hur mycket tidsprogrammet ska påverka inställningsvärdet.

4.4.1 Veckoprogram

TV Reglerkrets-> Tidsprograms -> sänkning/höjning Veckoprogram

Diagramvy

🗋 TV sänkr	ning.	/höj	ning	vec	kopi	rogr	am		
Måndag Tisdag Onsdag		· 3	·	· · · · 9	· · · · 12	· - · 15	· · · · 18	· 21	24
Torsdag Fredag Lördag Söndag									

Veckoprogram har en standard diagramvy och en editeringsvy som visar den exakta tiden för programändringar. I diagramvyn syns undantagsfallen till normaltemperaturen som tjocka streck.

Bläddra i veckoprogram:

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i ett veckoprogram. För att se en specifiks dag exakta omkopplingstider eller för att ändra, ta bort eller lägga till nya omkopplingstider på den dagen, tryck på OK den valda dagen.

Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- 2. Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- 3. Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). Tryck på OK för att godkänna.
- 4. Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in temperaturen. Tryck på OK för att godkänna.
- 5. Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet.
- Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogrammet. OBS! Kom ihåg att också bestämma när styrsättet ska återgå till automatiskt styrsätt (=normalt läge). Tryck Esc för att avsluta.

Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
21:00 Höjning TILL 06:00 Normal 00:00 Lägg till ny	 ○ ○

Detta exempel visar ett veckoprogram med en temperatursökning. Temperaturen ökns mellan 21.00 till 06.00 måndag till fredag.

4.4.2 Avvikelsekalender

TV Reglerkrets-> Tidsprogram -> TV sänkning/höjning Avvikelsekalender

Dag Tid Lägg till ny (1)	>
Dag: 3103.2024 Tid: 11:30 2 Läge: Höjning TILL 2 Upprepning Nej 3 3 Acceptera: Klart 4 Dag Tid 31.03.2024 11:30 Höjning På 31.03.2024	
Lägg till ny	
Bilden visar ett avvikelseprogram Temperaturhöjningen är igång från 31 mars 2024, 11:30 till 14 ap- ril 2024, 16:00	
Obs! Kom ihåg att bestämma sluttid undantagsschemat. Om en sluttid har stäms ändras styrsätt tillbaka till "Auto	för be- ma-

tisk". Vilket i detta fall betyder att vecko-

Det är lätt att lägga in ändringar som avviker från det vanliga tidschemat i en avvikelsekalender. I kalendern läggs den tid och det datum då temperaturen ska ändras och även det styrsätt som ska användas under den perioden. Välj automatiskt styrsätt för att ändra från en avvikelsekalender till veckoschemat. Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Avvikelsekalender" och tryck OK, och när det står "Lägg till ny" på displayen tryck på OK.
- 2. Tryck på OK och välj startdatum för programmet, sedan tid och styrsätt från de nedanstående:
 - endagsprogram från veckoprogrammet (måndag-söndag)
 - en speciell dag från speciella dag-programmet (SD1 SD7)
 - en av följande värmenivåer: "Höjning TILL", "Sänkning TILL" eller "Normal" och
 - "Automatisk."
- 3. Välj om avvikelseprogrammet ska upprepas. Avvikelsen kan upprepas varje månad eller varje år.
- 4. Godkänn avvikelseprogrammet genom att trycka på "Klar".

Ta bort en omkopplingstid från ett avvikelseprogram:

- 1. Gå till den aktiveringstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstiden".
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

4.4.3 Speciella dagar

schemat startar igen.

TV Reglerkrets-> Tidsprogram -> TV sänkning/höjning Speciella dagar



Som undantag till veckoschemat kan ett speciellt dag-program läggas till. Högst 7 speciella dag-program kan läggas till. Ett speciellt dag-program skapas vanligtvis vid semestrar. Speciella dag-program som ska användas läggs till i Avvikelsekalendern.

Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Speciella dagar" och tryck OK. Välj ett oanvänt schema och tryck på OK.
- 2. Markera "Lägg till ny" och tryck på OK. Välj programtid (timmar och minuter bestäms separat). Välj det program som det ska ändras till. Godkänn genom att trycka på OK när det markeras.
- 3. Gå till "Lägg till ny" och bestäm tiden då programmet ska återgå till vanliga tidsprogrammet. Godkänn genom att trycka på OK. Flera temperaturssänkningar kan sättas på samma "Speciella dag"-program.

TV sänkning/höjning nuvaranda värde

TV Reglerkrets-> Tidsprogram -> TV sänkn./höjn. nuvarande värde

Regulatorn visar den nuvarande önskade temperaturen enligt tidsprogrammet. Temperaturen kan också styras till önskad nivå så att trycka på OK och välja manuell styrning (ge service kod).

Present value	Explanation
Normal	Inställningsvärdet för tappvarmvatten används för styrning av tappvarm- vatten.
Höjning TILL	Det inställda värdet används för styrning av tappvarmvatten vilket är "Tapp- varmvattnets inställningsvärde" + "TV temperatur höjning".
Sänkning TILL	Det inställda värdet används för styrning av tappvarmvatten vilket är "Tapp- varmvattnets inställningsvärde" - "TV temperatur sänkning.".

5 Larm

Kvittera larmet: tryck på OK så tystnar larmet. Ett utropstecken komme att blinka i högra hörnet om anledningen till larmet inte har åtgärdats.

🕈 Avvikelselarm
PR1 GRUPP1
V1 Framledn. =10.2 °C
Mottaget: 08.11.2022 02:27
Tryck OK för att bekräfta larmet

C203 kan larma av flera olika anledningar. I displayen visas information om larmet och en larmsignal hörs.

Om regulatorn har flera larm som inte kvitterats kommer det föregående larmet att visas i displayen när det nuvarande kvitteras. När alla aktiva larm är kvitterade stängs larmrutan ned och larmljudet stängs av.

Larmljudet stängs av och larmrutan stängs ned efter ytterligare ett knapptryck på Esc. **Aktiva larm kan inte kvitteras genom att trycka Esc.**

I larmmenyn finns både aktiva och inaktiva larm.

Om givaren är skadad kommer displayen att visa mätvärden på -51 °C (givarkabel är sönder) eller -131°C (kortslutning i givaren).

		Givarefellarm(SE)			Fördröj.om	nråde: 060	0s
Rad- nummer	Givare	Larmtext	Lösning då givaren är skadad	Aktiverings fördr.	- Deaktiverings- fördr. gru	Larm- Lan upp priorit	m- et
1	ТМО	Givarefel utetemperatur	Regulator använder en gradinställd utetemperatur på -5 °C	20	s 1s	1	1
2	TMW/TMS	TMW/TMS Givarefel V1 Framled ningsv.	-Ventilen stannar i samma position s den hade innan sensorn skadades.	om 20	s 1s	1	1
3	TMW/TMS	TMW/TMS Givarefel V1 Returvatte	rReturvattenstyrning är avstängd.	20	s 1s	2	1
4	TMR	Givarefel UI 4	Rumsstyrning är avstängd.	10	s 1s	1	2
	TMW/TMS	Givarefel UI 4	Mätinformation (V1 FJV Retur)	10	s 1s	1	2
5	TMW/TMS	Givarefel V2 Framledningsv.	Ventilen stannar i samma position s den hade innan sensorn skadades.	om 20	s 1s	1	1
6	TMW/TMS	TMW/TMS Givarefel V2 Returvatte	nReturvattensreglering är avstängd	20	s 1s	2	1
7	TMR	Givarefel UI 7	Rumsstyrning är avstängd.	10	s 1s	1	2
	TMW/TMS	Givarefel UI 7	Mätinformation. (V2 FJV Retur)	10	s 1s	1	2
8	TMW/TMS	Givarefel TV Framledningsv.	Ventilen är stängd.	20	s 1s	1	1
9	TMW/TMS	Givarefel TV cirkulationsvatten	Påverkar inte regleringen	20	s 1s	3	1
10	TMW/TMS	Givarefel FJV Framl.vatten	Mätinformation (FJV Framledningsv	.) 10	s 2 s	1	2
11	TMW/TMS	Givarefel FJV Returvatten	Mätinformation (FJV Retur)	10	s 2 s	1	2

Larm text	Aktiverings- fördr.	 Deaktiverings- fördr. 	Larm- grupp	Larm - prioritet	Larm text	Aktiverings- fördr.	Deaktiverings- fördr.	Larm- grupp	Larm- prioritet
Utetemp. från buss	300 s	1 s	1	1	Rumstemp. V1/V2	600 s	5 s	2	2
					V1/V2 Frysrisk	5 min*)	5 s	1	1
Tryck koppling larm (UI 12/ UI 13)	30 s	5 s	1	1	V1/V2 Framledn.vattnets avvikelselarm	60 min*)	5 s	1	1
Tryck larm (UI 12/ UI 13)	60 s	5 s	2	1	V1/V2 Överhettningslarm	5 min ^{*)}	5 s	1	1
Koppling larm (UI 10 /UI 11)	30 s	5 s	1	1	TV överhettningslarm	10 min*)	2 s	1	1
	_	_			TV nedre gräns larm	10 min ^{*)}	2 s	1	1
DI1 Larm, Pump 1 Iarm	5 s	5 s	1	1					
DI1 Larm, Allmänt larm	5 s	5 s	1	1	Fri mätning (UI 10/UI 11/UI12/UI13)	60 s*)	5 s	1	1
UI15 Larm, P2 Pump larm	10 s	1 s	1	1					
UI16 Larm, P3 Pump larm	10 s	1 s	1	1	*) Användaren kan ändra värde (Service -> Larm inställningsvä	t på ingå irden)	ångsfördröj	ning	

5.1 Aktiva larm

Larm -> Aktiva larm **9**2 □Larm <u>Aktiva larm</u> > Larmbistorik > > Kvittera alla larm Töm larmhistorik Larmmottagare > Larm schema 🗋 Aktiva larm **!**2 07.02.2021 12:24:52 V2 Frysrisk > 08.01.2021 01:12:40 Givare fel V1 Retur Avvikelselarm PR 1 GRUPP 1 🔺 V1 Framledn.vatten. =10.2 °C Mottaget: 08.11.2022 02:27-Tryck OK för att bekräfta larmet

I C203-enhetens larmmeny kan man se både aktiva och tidigare aktiva larm. Antalet aktiva larm visas i huvudmenyns högra hörn.

Varje aktivt larm visas i en separat rad tillsammans med information om när det aktiverades. Tryck OK för mer information om larmet.

- Ett utropstecken framför datumet visar att larmet inte har kvitterats.
- Rubriken innehåller information om varför larmet uppstått.
- Här finns också information om larmets prioritering (1-5) och vilken larmgrupp det tillhör.

(Grupp 1 är akuta larm, grupp 2 är driftfel och grupp 3 är servicelarm).

- Information om var felet är.
- Tidpunkt för larmet.



Skicka i SMS: Aktiva larm

Regulatorn skickar ett meddelande som visar alla aktiva larm. Informationsmeddelande.

5.2 Larmhistorik



5.3 Kvittera alla larm

Larm -> Kvittera alla larm

Tryck på OK för att kvittera alla larm.

5.4 Töm larmhistorik

Larm -> Töm larmhistorik

Ett godkännande krävs för att radera C203:s larmhistorik.

5.5 Larmmottagarna

Larm -> Larmmottagarna

Larmmottagare

CLarmmottagare	
Team 1	>
Team 2	>
Team 3	>

Lägg till telefonnummer:

🛅 1. Tel. nummer
+ 3 5 8 4 0 8 4 0 0 0 0 0 Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.

Anslut C203 till ett GSM-modem för att skicka larminformationen som textmeddelande till larmteamen. Teamet kan ha andra teamet som backup användare. Larmet skickas till team enligt larmschemat. När larm aktiveras skickar regulatorn automatiskt larmmeddelanden till de tillagda telefonnumren i teamet. Om larmet inte kvitteras inom fem minuter skickas meddelandet igen till samma team och även till reservteam numren. C203 skickas max 100 meddelandet/dygn.

- 1. Vrid på kontrollknappen och tryck på OK vid numret/ tecknet.
- 2. Tryck på OK för att fortsätta till nästa ruta. Tryck på Esc för att gå tillbaka till föregående ruta. OK
- 3. Håll inne OK för att godkänna numret. Håll inne Esc för att avsluta.



5.6 Larmschema

Larm > Larmschema

🗋 Larms	chema				
Grupp 1 V	eckoprog	ram			Π
Grupp 1 L	.armrouti	ng just i	าน	Team 1:	>
Grupp 2 V	eckoproc	,ram			_
Grupp 2 L	.armroutii	ng just n	iU	Team 1	> 0
Bildvy Bildvy Måndag Tisdag Onsdag	> > > >03-	rogram	. 12 15	18 24	- 24
Torsdag Fredag Lördag Söndag	>				

Detta exempel visar att larmgrupp 1 alltid skickas till larmteamet. Under dagtid (måndag – fredag 08.00 – 16.00) skickas larmen till andra team än under kvällar och helger. Mer detaljerad information finns i "Redigeringsvyn".

Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1 16:00 Team 2 00:00 Lägg till en ny	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1. Bestäm omkopplingstid

2. Bestäm larmteam 3.Bestäm dag(ar)		
Tid	Läge	MTOTFLS
08:00	Team 1	
16:00	Lägg till en ny	

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1 16:00 <mark>Ingen adressering</mark> 00:00 Lägg till en ny	▼ ¥ ¥ ¥ ₩ ₩ 0K

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1 21:00 <mark>Ta bort omkoppl.tid</mark> 00:00 Add new	

C203 standardgrupper för larm är:

- Grupp 1: Akuta larm som alltid bör skickas till larmteamet.
- Grupp 2: Driftfelslarm som kan skickas vidare till larmteamet dagtid.
- Grupp 3: Servicelarm och larm som inte är akuta.
 I displayen för larmscheman finns information om var larmet skickas för tillfället. Man kan göra ett eget larmschema till varje larmgrupp.

I larmschemavyn kan man se hur larmen dirigeras för tillfället. För varje larmgrupp kan man göra ett eget veckoprogram. Veckoprogrammen ses i en grafisk vy i redigeringsläget kan man se hur larm dirigeras vid olika tider för de olika teamen. Detta illustreras med olika tjocka streck.

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i veckoschemat. Tryck OK på valfri veckodag för att visa exakt dirigieringstid och namn på larmteamen. Tryck OK på valfri veckodag för att redigera, ta bort eller lägga till en dirigieringstid.

Bläddra i veckoschema:

I redigeringsvy visas alla dirigieringstider och vilka larm som är kopplade till vilken larmtid under aktuella dagar.

Lägg till en ny dirigieringstid:

- 1. Tryck på OK på raden "Lägg till ny".
- 2. Tryck på OK. Bestäm dirigieringstiden för byte av larmteam (timmar och minuter bestäms separat) och tryck OK.
- 3. Tryck OK och vrid på kontrollknappen för att bestämma larmteam eller "Ingen larmrouting" (Ingen larmrouting betyder att larmet inte kommer skickas till larmteamet) Godkänn genom att trycka på OK.
- 4. Tryck på OK för att välja veckodag.
- 5. Tryck på OK i slutet av raden för att godkänna tidsprogrammet.
- 6. Tryck på Esc för att avsluta.

Ändra i veckoschemat:

- 1. Vrid på kontrollknappen för markera det som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Tryck på OK för att ändra tid och larmteam. Tryck på OK för att godkänna.
- 3. Tryck på OK för att ändra veckodag.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Ta bort en omkopplingstid:

- Vrid på kontrollknappen för att gå till den omkopplingstid som ska tas bort. Tryck på OK.
- 2. Tryck på OK vid det valda larmteamet och välj "Ta bort omkopplingstid"
- 3. Tryck på OK i slutet av raden.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Larm skickas som SMS enligt larmroutingschema. Du kan kvittera ett larm genom att skicka samma meddelande tillbaka till C203.

6 Systeminställningar



Systeminställningar inkluderar inställningar för tid, datum och språk, inställningar för textmeddelande, nätverksinställningar, displayinställningar och enhetsinformation (typinformation) om enheten.

6.1 Inställningar för datum, tid, sommartid och språk

Systeminställningar > Tid



Det är viktigt att datum och tid är korrekt inställda eftersom den informationen används i tidsprogram och larminställningar och routing. Klockan tar hänsyn till både sommartid och skottår automatiskt. Klockans reservström ska räcka i minst tre dagar vid eventuellt strömavbrott.

- 1. Ställ in timmar och tryck OK.
- 2. Ställ in minuter och tryck OK.

1.

2.

З.

4

3. Tryck Esc för att avsluta utan att spara.

Ställ in månad och tryck OK för att godkänna.

Ställ in år och tryck OK för att godkänna.

Tryck Esc för att avsluta utan att spara.

Systeminställningar > Datum

🗋 Datum



Systeminställningar > Sommartid

Sommartid
 Används ej
 Används

Välj alternativet "Används" för att ändring av sommartid och vintertid ska ske automatiskt enligt kalendern.

Ställ in dag och tryck OK (Veckodagen läggs till automatiskt)

Systeminställningar > Language/Språk

🔂 Language/ Språk	
oSuomi	
○English	
Svenska	
○Eesti keel	
≎Latvijas	

•Русский

6.2 SMS-inställningar

Systeminställningar > SMS-inställningar



Språkinställningar ändras här.

För att använda funktionen för textmeddelande måste C203 vara ansluten till ett GSM modem (tillval). Ta GSM-modem bruk:

- 1. Om SIM-kortet är PIN-kod skydd aktiverat ange PIN-koden
- 2. Stäng av strömmen till enheten
- 3. Anslut modemet.
- 4. Starta om enheten, och regulatorn initialiserar modemet och detekterar meddelandecentralen (meddelandecentralnummer visas inte i displayen)
- 5. Kotrollera signalstyrka och status på modemet från C203 displayen
- 6. Vid behov, skriv in enhetens ID nummer.
- Prova att sända ett sms test meddelenade till S203. Sänd meddelande "Nyckelord". Om enheten svarar med en lista på nyckelord (kommandon), så fungerar kommunikationen. Om du inte får tillbaka ett testmeddelande, kontrollera telefonnummer och inställningar.

Om kommunikation misslyckas med att verifiera att meddelandecenternummeret inte har skrivits in manuellt. Tryck och håll ned ok för att de dolda menyerna ska öppnas. Om meddelandecenternummeret är tilldelat, radera numret. Numret kan avlägsnas mest bekvämt genom att placera det första tecknet på plats "blank" och sedan trycka på länge OK. Använd sedan systemet som strömlöst och sätt på det igen, och regulatorn hämtar automatiskt meddelandecentralnumret (numret visas inte på displayen). Test för kommunikation.

PIN-kod:

Om SIM-kortet har en PIN-kod kräver C203 att PIN-koden skrivs in.

Skriva in koden:

- Vrid på kontrollknappen och tryck OK för att godkänna varje nummer. 1. Tryck Esc för att återgå till den föregående siffran.
- 2. Håll inne OK-knappen för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.



Ström till GSM-modemet kan komma från en extern strömförsörjning.

Modemet är anslutet till C203:s RJ45 connector. Om M-LINK är anslutet till C203 RJ45-kontakt är modemet anslutet till M-LINK Port C



Signalstyrka kan beskrivas på följande vis: "Utmärkt", "Bra", "Måttlig", "Dålig", "Väldigt dålig", "Inget nätverk" och "Initialisering misslyckades". Om alternativet "Inget nätverk" visas, testa att flytta modemet eller använda en extra antenn. Om signalstyrkan är på läget "Väldigt dåligt" bör modemet flyttas för att förbättra signalstyrkan. Om enheten visar "Uppstart misslyckades", kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.

C203 känner av om modemet är anslutet eller ej. Enheten startar upp GSM-modemet automatiskt.

Modemets status och SIM kortstatus:

Läge	Förklaring/Instruktioner
Ansluten	Modemet är redo att användas.
Inte ansluten	Modemet är inte ansluten eller inte anslutet på rätt sätt
SIM kort läge	Förklaring/Instruktioner
Oregistrerad	Abonnemangsavtalet är ogiltigt.
Registrerad	SIM-kortet är klar för användning.
PIN fel	Skriv in samma PIN-kod i C203 som i GMS-modemet.
PUK	Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon för att se om SIM-kortet är låst (PUK-kod).

Enhets-ID:

C203-enheten kan ha ett enhets-ID. Enhets-ID fungerar som lösenord vid sms-kommunikationer. Skriv alltid in enhets-ID före nyckelordet vid kommunicering via SMS (t.ex. TC01 Utgångar).

🔂 Enhetens ID
Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder
Backa: Tryck länge på ESC.

🗋 SMS PIN-kod

Signalstyrka:

Modemets status:

Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.

6.3 Nätverksinställningar

_		
🔲 Systeminställningar		
Tid	17:01>	١
Datum	Ons 26.04.2023>	4
Sommartid	Används>	I
Language/Språk	Svenska>	I
SMS inställningar	>	I
Nätverksinställningar	>	I
Displayinställningar	>	I
Enhetsinformation	>	I
Låskod	Använs ej >	ļ

🛅 Nätverkinställningar	
DHCP	Av >
Gateway-adress	0.0.0.0 >
Subnet mask	0.0.0.0 >
IP-adress	
0.0.0.0	>
Namnserverns adress	0.0.0.0 >
Uppdatera nätverkinställningar	>
FTP	Av >
Modbus TCP/IP	>
Modbus RTU inställningar	>
SNMP	>
Access	On >
Access IP	0.0.0.0 >
Nätverksenhetens version Serie nummer	V. X.X.XX
Nätverksenhetensstatus	OK>
WEB användargränsnitt	På>

För att ansluta C203 till ett Ethernet-nätverk måste enheten anslutas till en M-LINK enhet (tillval). M-LINK ethernet styrenhet kopplas till en RJ45-I-kontakt. Nätkabeln (max längd 10 m) måste vara helt ansluten, med alla fyra ledningar.

M-LINK enhet anslutning:

M-LINK enheten är ansluten till C203-I-port med hjälp av RJ45-kontakten.

Systeminställningar > Nätverksinställningar

Det finns två sätt att ändra C203-enhetens IP adress och nätverksinställningar:

 IP-adressen hämtas via DHCP-funktionen. DHCP måste vara igång och nätverkskablarna måste vara anslutna.
 IP-adressen måste ställas in manuellt.

Ställa in IP-adress via DHCP funktionen:

- 1. Gå till DHCP och tryck OK.
- 2. Välj "På" och tryck OK för att godkänna.

3. Välj "Uppdatera nätverksinställningar" och tryck OK för att godkänna.

4. Vänta i cirka en minut.

5. Nätverksinställningarna är nu skickade till C203 av DHCP-server (de nya inställningarna visas automatiskt i menyn) I annat fall, se till att anslutningen fungerar och nätverket verkligen har en DHCP-server.

Ställa in IP-adress manuellt:

1. Begär rätt nätverksinställningar (IP-adress, Gateway-adress, Subnet mask, Namnserveradress) från nätverksadministratören.

2. Gå till "Systeminställningar" -> "Nätverksinställningar" -> "DHCP" och tryck OK.

3. Välj "Av" och tryck OK för att godkänna.

4. Skriv in alla nätverksinställningar (IP-adress, Gateway- adress, Subnet mask, Namnserveradress) givna av nätverksadministratören.

5. Välj "Uppdatera nätverksinställningar".

Tips! Hur nätverksinställningarna kan ändras enkelt och snabbt.

- IP-inställningarna går att ställa in på ett enklare sätt.
- Om du vet att DCHP finns i nätverket.
- Om du vill ha en fast IP-adress.
- 1. Först, ändra DHCP-funktion till På. Efter att inställningarna har sparats ändra DHCP-funktionen till Av.
- 2. Endast IP-adressen, som givits av nätverksadministratören, ändras manuellt.

🗂 Nätverkinställningar	
FTP	Av >
Modbus TCP/IP	>
Modbus RTU inställningar	>
SNMP	>
Access	På >

Modbus TCP/IP	
Modbus TCP port (interna register)	>
Max antal kontakter	20 >
Tidutlösning	300 >
Tillåten adress	0.0.0.0>
Funktion på	– På>

Modbus TCP/IP gateway

ModbusTCP/IP gateway	
Modbusport A1/B1	503

🗂 Modbus RTV inställningar	
Master-Slave	Slave>
Modbus slavadress	10 >
Baudhastighet	9600>
Paritet	Ingen paritet >
Databitar	8>
Stoppbitar	1>
Verkställ val	>

SNMP	
IP-adress	x.x.x.x >
Funktion på	Av >

Systeminställningar -> Nätverksinställningar -> Modbus TCP/IP

I menyn för Modbus TCP/IP ställer man in serverinställningar för C203-enheten. Genom Modbus TCP/IP kan andra enheter som har stöd för detta kommunicera med C203-enheten. Även Modbus-RTU slavenheter kan kommunicera på detta sätt om de är anslutna via Modbus TCP/IP.

Modbus TCP port (interna register): Port nummer 502 är reserverad för kommunikation med C203-enheten. Information om Modbus registren hos C203-enhetens grundkort finns via denna port.

Max antal anslutningar: Den här inställningen styr det maximala antal olika IP adresser som kan anslutas samtidigt till servern. Genom att ändra dessa inställningar kan man minska serverns arbetsbörda. Timeout: Här ställer man in hur lång tid som ska gå innan servern stänger ned en inaktiv anslutning.

Tillåten adress: Systemets informationssäkerhet kan förbättras genom att aktivera inställningen "Tillåten adress". Om värdet är 0.0.00 tillåter man att vilken IP adress som helst kan ansluta till servern. Om man väljer att endast en adress ska vara tillåten så innebär detta att ingen annan IP adress kan ansluta sig till servern. Funktion på: Valet här styr om Modbus/TCP kommunikationen är igång (På) eller avstängd (Av).

Modbus TCP/IP gateway ->Modbus 1 port: En Modbus/RTU kan anslutas till C203-enheten. Modbussen har en egen port adress som används för att kommunicera med andra bus-enheter via Modbus/TCP gränssnitt. Inställningen för port 1 styr vilken TCP/IP som fungerar som gateway till C203 bus.

Systeminställningar > Nätverksinställningar -> Modbus RTUinställningar

Modbus RTU inställningar: C203-enheten kan anslutas till Modbus RTU-bus. Om C203 är ansluten till bussen som slav, måste C203enhetens adress läggas till. Obs! Alla slavenheter som ansluts till bussen måste ha en egen adress.

C203 kan fungera som en masterenhet i Modbus-RTU-bussen. I detta fall är C203 en gateway mellan Modbus TCP och RTU. C203 är en slavenhet som standard. När du håller knappen OK intryckt visas de dolda inställningarna och du kan välja C203 till masterenheten. **Systeminställningar > Nätverksinställningar-> SNMP SNMP:** SNMP-funktionerna används för att skicka aviseringar om

larm som aktiverats, inaktiverats och stängts av via SNMP-protokollet till utvald server.

IP adress: Den utvalda serverns IP adress som meddelandena skickas till. Ounet IP-adressen är förinställd.

Funktion på: Inställning som antingen sätter på eller stänger av SN-MP-funktionen.

🗋 Nätverkinställningar	
SNMP	>
Access	På >
Access IP	0.0.0.0 >

Systemsinställningar > Nätverksinställningar-> Access

M-LINK stöds av OUMAN ACCESS-service vilket ger en säker trådlös anslutning av C203-enheten. Standardinställningen i C203 för OU-MAN ACCESS-servicen är "På". C203-enheten kommer att anslutas till en C-port på M-LINK-enheten eller till Modbus RTU-bussen som en slavenhet.

OUMAN ACCESS-enheten kan anslutas till LAN om följande villkor är uppfyllda:

1. Det lokala nätverket har routats till internet

Access-tjänsten fungerar via internet, vilket betyder att Access-tjänsten inte är tillgänglig om enheten inte har en fungerande internetanslutning. Access-enheten kontrollerar om det finns en internetanslutning genom att skicka ett ping-paket med tre minuters intervaller till servern på internet.

Nätverket måste tillåta ICMP utåt från vilken port som helst och returnering av svarsmeddelandet.

2. VPN-protokollet som Access-tjänsten använder har inte spärrats utåt

Access-tjänsten baseras på den VPN-anslutning som Access-enheten skapar till Access-servern.

Nätverket måste tillåta UDP utåt från vilken port som helst till port 1194 och returnering av svarsmeddelandet.

3. Tidstjänstens protokoll har inte spärrats utåt

Access-tjänsten fungerar endast om klockan på Access-enheten är korrekt inställd. Klockan justeras till rätt tid via nätverket, med hjälp av NTP-protokollet.

Nätverket måste tillåta UDP utåt från vilken port som helst till port 123 och returnering av svarsmeddelandet.

4. Adresseringen till det lokala nätverket överlappar inte med det 10.200.1.X-adressutrymme som ACCESS-enheten använder

Access-enheten skapar ett underordnat, litet, lokalt nätverk vars adressutrymme är 10.200.1.0/24. De terminaler som ska anslutas till Access-enheten hör till det underordnade lokala nätverket, till exempel på adressen 10.200.1.1. Om Access-enheten ansluts till det lokala nätverket där densamma används (10.200.1.0/24) eller något överlappande adressutrymme, uppstår en konflikt i nätverket där det ifrågavarande nätverket och tillhörande adresser finns, eftersom samma nätverk och adresser förekommer två gånger på olika håll. Det går inte att routa trafik på rätt sätt med Access-enheten.

Access-enheten ska anslutas till det lokala nätverket vars adressutrymme inte är detsamma eller överlappande med nätverket 10.200.1.0/24, som Access-enheten använder.

🛅 Nätverkinställningar	
Nätverksenhetens version	V. X.X
Serienummer Nätverksenhetens status	Oinitierad>
WEB användargränssnitt	På>

Systeminställningar > Nätverksinställningar-> Nätverksenheten...

Serie- och versionsnummer för M-LINK-enheten finns under nätverksinställningar. Om inställningarna är korrekta kommer enhetens status att vara "OK".

6.4 Displayinställningar

Systeminställningar > Displayinställningar



6.5 Enhetsinformation

Systeminställningar > Enhetsinformation

Typinformation	
Serienummer	xxxxxxx
C203	X.X.X
Ouman Ouflex	x.x.x
Display	x.x.x

Kontrasten kan anpassas efter behov. För att göra displayen ljusare skriv in ett lägre tal mellan 50-100. Displayen ändras när ändringen är godkänd.

Typinformationen visar hårdvarukonfigurationen och mjukvaruversionerna. Denna information är framförallt användbar vid underhåll eller uppdatering.



Skicka SMS:Enhetsinformation. Enheter skickar ett meddelande med information om enheten och mjukvaran.

8.6 Låskod

Systeminställningar > Låskod

🕞 Låskod	
Nätverkinställningar	
Display settings	Ś
Enhetsinformation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Låskod	Används ej >
Låskod	
Används	
o Används ej	

Om låskoden används kan man inte ändra C203-enhetens inställningar. Låskoden bör användas om enheten är placerad så att vem som helst kan komma åt och ändra inställningarna. Lås enheten och ändra låskoden för att förhindra att obehöriga använder enheten.

Låskodsfunktioner	Beskrivning
Används ej	C203-enhetens information är åtkomlig och ändringar kan göras.
Används	C203-enhetens information är åtkomlig men ändringar kan inte göras om inte koden skrivs in. Standardinställningen för koden är 0000. Om låskå- den används bör koden ändras av säkerhetsskäl.

Systeminställningar > Byt låskoden

Ge låskoden

OOOO Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.

OBS! När du ändrar inställningsvärden måste du skriva in låskoden. Du behöver skriva in låskoden igen när enheten går in i viloläge, vilket den gör efter 10 minuter utan interaktion. Du kan också försätta enheten i viloläge genom att hålla inne ESC.

Låskoden bör ändras om den ska användas. Standardinställning för låskoden är 0000.

- 1. Skriv in befintlig låskod I C203-enheten. Standardinställningen för låskoden är 0000.
- 2. Vrid på kontrollknappen och tryck OK för att godkänna varje nummer. Tryck Esc för att återvända till det föregående numret.
- 3. Håll inne OK för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.

7 SMS Snabbguide

Om ett GSM-modem är anslutet till C203 kan regulatorn skicka information via sms.

Skicka följande sms till regulatorn: NYCKELORD.

Om regulatorn har ett aktiverat enhets-ID, så skrivs alltid det före nyckelordet (exempelvis Ou01 NYCKELORD eller Ou01 ?). Stora och små bokstäver är olika tecken i enhets-ID:et!

Regulatorn skickar ett SMS med en lista med nyckelord som ger information om regulatorns funktioner och status. Nyckelordet ska delas från resten av texten med ett *I*. Nyckelordet kan skrivas med både stora och små bokstäver. Skriv endast ett nyckelord på meddelande.

Obs! Om regulatorn har ett enhets-ID som används, skriv då alltid enhets-ID:et framför nyckelordet.		
Nyckelord	Förklaring	
?	Svarsmeddelandet skickar alla nyckelord på det språk som har valts i regulatorn.	
Nyckelord	Om regulatorn har svenska som inställt språk skickar regulatorn alla nyckelord.	
Hemma	C203 startar hemma-läget.	
Borta	C203 startar borta-läget.	
Mätningar	Mätningsinformationen eller statusen för ingångarna skickas i ett sms.	
V1 Framledningsvatteninfo V2 Framledningsvatteninfo	Svarsmeddelandet visar den beräknade inställningsgraden för framlednings- vattnet och faktorerna som påverkar den. Datan är informativ.	
V1 Inställningsvärden V2 Inställningsvärden	Svarsmeddelandet visar de viktigaste inställningsvärdena. De kan ändras ge- nom att modifiera meddelandet och skicka tillbaka det till C203. Regulatorn be- kräftar inställningsändringarna genom att skicka dem i ett bekräftelsesms.	
V1 Styrsätt V2 Styrsätt	l svarsmeddelandet har det nuvarande styrsättet en stjärna (*) bredvid sig. Styr- sättet kan ändras om stjärnan flyttas och sedan skickas ändringen i ett medde- lande till regulatorn.	
V1 Reglerkurva V2 Reglerkurva	Om 3-punktkurvan används kan framledningsvattentemperaturen vid utetem- peraturerna -20, 0 och +20°C ändras samt så kan min. och max. gränserna för framledningsvattnets inställningsvärden ändras. Om en 5- punktkurva används kan framledningsvattentemperaturen vid 5 utetemperaturer ställas in. Två ute temperaturer är förbestämda (-20 och +20°C). De andra tre är valbara och kan läggas in mellan de två förbestämda graderna. Min. och maxgränserna för fram- ledningsvattnet kan också ändras.	
V1 Rumstemperaturinfo V2 Rumstemperaturinfo	Svarsmeddelandet visar den beräknade inställningsgraden för rumstemperatu- ren och faktorerna som påverkar den. Datan är informativ.	
TV Inställningsvärden	Svarsmeddelandet visar inställningarna för Tappvarmvattnet och dess styrsätt. Inställningarna och styrsättet kan ändras.	
Akitva larm	Svarsmeddelandet visar alla aktiva larm.	
Larmhistorik	Svarsmeddelandet visar information om de 10 senaste larmen.	
Enhetsinformation	Svarsmeddelandet visar information om enheten och miukvara.	

Alternativ för fjärrstyrning:



Använd en GSM-telefon Kräver att GSM-modemet (tillval) är anslutet till regulatorn.

Lokal webbserver Fjärrstyrning och bevakning (tillval).



Internetbaserad online- styrning. Rum för professionell fjärrkontroll och bevakning (tillval).

Valfria tillbehör

M-LINK

Adapter till C203 för nätverkanslutning

M-LINK är en C203 adapter som förser Modbus TCP/IP gränssnitt till C203.

- Integrerad Ouman Access anslutning
- Modbus TCP/IP
- Modbus TCP/IP ↔ RTU Gateway
- SNMP larmtransfer

Ouman C203

GSMMOD



SIM-kortshållare

Genom att ansluta modemet till C203 går det att kommunicera via SMS med regulatorn och skickas information om aktiva larm till en GSM-telefon.

Oumans GSM-modem (GSMMOD) är anslutet till C203-enheten eller till en M-LINK enhet. Modemet har en fast antenn som kan bytas ut mot en extern antenn med en 2,5m sladd (valfritt tillbehör) om det behövs. Modemets indikatorlampa visar vilket dess status.

Sätta i SIM-kort

Tryck på SIM-kortknappen med t.ex. en pennspets för att lösgöra kortet. En del av SIMkorthållaren sticker ut från modemet. Dra ut hållaren ur modemet. Dra inte ut den utan att ha tryckt på SIM-kortknappen först!

Sätt i SIM-kort I hållaren och se till att det sitter riktigt. Tryck tillbaka hållaren på sin plats. Ställ in SIM-kortets PIN-kod som C203-enhetens PIN-kod.

GARANTI:

Ouman Oy ("Säljaren") ger en 24-månaders garanti för utrustningen avseende material och tillverkning, såvida parterna inte har kommit överens om en annan garantiperiod. Garantiperioden börjar löpa från inköpsdatumet för utrustningen. Vid fel i råmaterial eller tillverkning förbinder sig säljaren, under förutsättning att utrustningen levereras till säljaren utan dröjsmål och senast vid garantiperiodens utgång, att efter eget omdöme reparera felet, antingen genom att reparera den defekta produkten eller genom att kostnadsfritt förse köparen med en ersättande ny produkt.

Kostnaderna för att skicka enheten till säljaren för garantireparation står köparen för. Säljaren står för kostnaderna för att skicka tillbaka enheten till köparen, förutsatt att felet omfattas av garantin.

Garantin täcker inte skador som orsakats av olyckor, blixtnedslag, översvämning eller andra naturliga orsaker, normalt slitage, felaktig, vårdslös eller onormal användning, överbelastning, felaktig skötsel, eller ombyggnads-, ändrings- eller installationsarbete som inte utförts av säljaren (eller dennes auktoriserade representant).

Köparen ansvarar för valet av material som är känsliga för frätskador, såvida inget annat har överenskommits på ett lagenligt sätt. Om säljaren ändrar utrustningens konstruktion är han inte skyldig att göra motsvarande ändringar i redan köpta utrustningar. För att kunna åberopa garantin måste köparen ha uppfyllt sina skyldigheter som följer av leveransen och som anges i avtalet på ett korrekt sätt.

För varor som ersätts eller renoveras under garantin beviljar säljaren en ny garanti, men endast fram till utgången av garantitiden för den ursprungliga utrustningen. För reparation av utrustningen utanför garantiperioden beviljar säljaren en servicegaranti på 3 månader, som täcker det material som använts för reparationen och det utförda arbetet. Denna garanti påverkar inte de skyldigheter som konsumenten-kunden har enligt lag.

Konsumentens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning gäller alltid. Mer information om leverans- och garantivillkoren finns på www.ouman.fi (Ouman Ltd - Allmänna leverans- och garantivillkor 2018).

Produkthantering



Denna symbol på produktens yttermaterial visar att denna produkt inte får kastas tillsammans med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Produkten skall behandlas separat från annat avfall för att förebygga skador, orsakade av oövervakad avfallshantering, på miljön och medmänniskors hälsa. Användarna måste kontakta återförsäljaren ansvarig för att ha sålt produkten, leverantören eller en lokal miljömyndighet, som kan ge ytterligare information om säkra möjligheter för produktåtervinning. Denna produkt får inte kastas tillsammans med annat kommersiellt avfall.



C203 Teknisk information

Skyddsklass	IP 20
Användningstemperatur	0 °C+40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C+70 °C
Matningsspänning Spänning	230 Vac / 120 mA
Batteri backup	12 Vdc
Enhetens inre säkring	125 mA

Produkt:	Värmeregulator för tre kretsar
Tillverkare:	Ouman Oy
	Linnunrata 14
	FI-90440 Kempele
	FINLAND
	tel. 0424 840 1
	www.ouman.fi
Produkt nam:	C203
Modeller:	C203 16 MB
Version:	Typetiketten visar HW- och SW-versionen
Giltig:	2023/04
-	

Det finns en typ- etikett på enhetens ände	XXXXXXXXXXXXXX SW: X.X.X HW: X.X 00000000 Made in Finland Tillverkningsår/månad
	mverkningsurmanaa

OUMAN

OUMAN AB www.ouman.se OUMAN OY www.ouman.fi





OUMAN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar I våra produkter utan särskild anmärkning.

XM1016D_C203_User manual_SWE_v.3.0_20230426/MPa